KP-250 PG2

Clavier bidirectionnel avancé



Table des matières

1. Introduction	4
2. Installation	4
2.1 Insertion des piles	4
2.2 Installation	4
2.3 Montage mural	5
2.4 Enregistrement du clavier KP-250 PG2 dans PowerMaster-10/30 G2	5
2.5 Enregistrement du premier clavier KP-250 PG2 dans PowerMaster-33 G2	6
2.6 Configuration des paramètres du KP-250 PG2	7
3. Programmation	9
3.1 Consignes generales	9
3.1.1 Navigation	9
3.1.2 Sons de retour	9
3.2 Acces au « Mode Installateur » et selection d'une option de menu	10
3.2.1 Accès au menu « Mode Installateur » si « Permission utilisateur » est activée	11
3.2.2 Sélection des options	11
3.2.3 Sortie du Mode Installateur	11
3.3 Définition des codes Installateur	12
3.3.1 Codes Installateur et Installateur principal identiques	13
3.4 Zones / Appareils	13
3.4.1 Consignes générales et options du menu Zones/Appareils	13
3.4.2 Ajout de nouveaux appareils sans fil ou de détecteurs filaires	14
3.4.3 Suppression d'un appareil	20
3.4.4 Modification ou vérification d'un appareil	21
3.4.5 Remplacement d'un appareil	22
3.4.6 Configuration du mode test BURN	23
3.4.7 Définition des paramètres par défaut pour « Param.D.L'appar »	24
3.4.8 Mise à jour des appareils après sortie du mode Installateur	25
3.4.9 Affichage du KP-250 PG2 quand la centrale PowerMaster ou un autre KP-250 est actif	25
3.5 Centrale	25
3.5.1 Consignes générales – Organigramme et options de menu de la « Centrale »	25
3.5.2. Procédures de configuration d'armement/désarmement et d'entrée/sortie	27
3.5.3 Configuration des fonctionnalités des zones	
3.5.4 Configuration des alarmes et problèmes	
Q	• ·

3.5.5 Configuration des fonctionnalités des sirènes	
3.5.6 Configuration de l'interface utilisateur audible et visuelle	
3.5.7 Configuration du brouillage et de la supervision (appareil manquant)	
3.5.8 Configuration de fonctionnalités diverses	
3.6 Communication	
3.6.1. Consignes générales – Organigramme et options de menu « Communication	»38
3.6.2 Configuration de la connexion RTC (téléphone fixe)	41
3.6.3 Configuration du module GSM-GPRS (IP) - connexion cellulaire SMS	42
3.6.4 Configuration du signalement d'événements aux Centres de surveillance	44
3.6.5 Configuration du signalement d'événements aux utilisateurs privés	
3.6.6 Configuration des caméras IR pour vérification visuelle des alarmes	
3.6.7 Configuration des droits d'accès pour programmation à distance par envoi / tél	échargement53
3.6.8 Broadband	
3.7 Sortie PGM	
3.7.1 Consignes générales	
3.7.2 États du collecteur ouvert	
3.7.3 Configuration de la sortie	
3.7.4 Configuration des E/S câblées	
3.7.5 Connexion PGM	
3.7.6 Saisie des plages horaires	
3.7.7 PGM sur modules d'extension matériels	
3.8 Noms personnalisés	60
3.8.1 Noms de zone personnalisés	60
3.8.2 Enregistrement vocal	62
3.8.3 Micro/hp Deporte	63
3.9 Diagnostics	
3.9.1 Consignes générales - Organigramme et options de menu « Diagnostics »	63
3.9.2 Test des appareils sans fil	65
3.9.3 Test du module GSM	67
3.9.4 Test du numéro SIM	68
3.9.5 Test du module Broadband/PowerLink	69
3.10 Paramètres utilisateur	
3.11 Paramètres par défaut	70
3.12 Numéro de série	
3.13 Partitionnement	
3.13.1 Consignes générales : menu « partitionnement »	72
3.13.2 Activation / désactivation de partitions	
3.14 Mode Operation	
3.14.1 Consignes générales : menu « Mode Opération »	73
3.14.2 Sélection des paramètres	73

3.14.3 Configuration BS8243	74
3.14.4 Configuration DD243	76
3.14.5 Configuration CP01	
3.14.6 CONFIGURATION AUTRES ou CONFIGURATION EN50131	80
4. Test périodique par un code installateur	
4.1 Consignes générales	
4.2 Réalisation d'un test périodique	
5. Gestion des problèmes système	
6. Lecture du journal des événements	
ANNEXE A. Caractéristiques techniques	91
ANNEXE B. Utilisation des partitions	
B1. Interface utilisateur et fonctionnement	
B2. Espaces communs	
ANNEXE C : Glossaire	
ANNEXE D : Conformité aux normes	97

1. Introduction

Le KP-250 PG2 est un dispositif d'écran-clavier sans fil bidirectionnel PowerG utilisé avec la centrale PowerMaster-10 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2 (version 18 et supérieure). Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 claviers KP-250 PG2 dans le système PowerMaster. Les PowerMaster-10 G2, PowerMaster-30 G2 et PowerMaster-33 G2 sont des centrales sans fil avancées produites par Visonic Ltd.

2. Installation

Avant d'effectuer l'une des procédures d'installation ci-dessous, retirez l'unité de son support en la faisant glisser vers le haut.

2.1 Insertion des piles



Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les 4 piles conformément à l'illustration affichée sur le couvercle.

AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion si vous remplacez la pile par une pile de type incorrect. Mettez la pile usagée au rebut conformément aux instructions du fabricant.

2.2 Installation

Figure 1 – Insertion des piles



Alignez les encoches de l'unité avec les deux charnières du support (l'un des 2 est illustré Figure 2), puis faites glisser l'unité vers le bas du support.

Figure 2 - Installation sur table

2.3 Montage mural

Le KP-250 PG2 est monté de la manière illustrée sur le dessin suivant.



1. Percez 4 trous de montage

Étape

 Alignez les deux encoches de l'unité avec les deux charnières du support, puis faites glisser l'unité vers le bas sur le support.

Affichago

2. Positionnez le support, puis fixez-le avec 4 vis

Figure 3 – Montage mural

4. Fixez l'unité avec la vis

2.4 Enregistrement du clavier KP-250 PG2 dans PowerMaster-10/30 G2

Action

Consultez la section 5.4 du Manuel de l'installateur de PowerMaster-10/30 G2 et suivez les instructions sous l'option « 02.ZONES/APPAR. » du Menu Installateur. Un organigramme de la procédure est présenté ci-dessous.

apo		, unonago	
1	Accédez au mode Installateur sur la centrale PowerMaster, puis sélectionnez « 02.ZONES/APPAR. »	02.ZONES/APPAR.	⇒
2	Sélectionnez « AJOUT NOUV.APP. » Voir Remarque	AJOUT.NOUV.APPAR	⇒
		Ļ	-
		MODIF. APPAREIL	
			-
3	Enregistrez l'appareil en appuyant sur le bouton * (AUX) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume,	ENREGIS.MAINT ou	⇒
	puis relăchez le bouton, ou saisissez le code ID à 7 chiffres qui apparaît sur l'autocollant au dos de l'appareil		3
		ENTR NO ID: XXX-XXXX]
			1
	L'écran affiche [APPAR.ENREGISTR] pendant un court instant, et ensuite les détails de l'ID	APPAR.ENREGISTR	
		L	J

		Ø	
4	Sélectionnez le numéro souhaité pour le clavier	K02:Clavier ACL	⇒
		NO. ID 375-1813	7
5	Configurez les paramètres de l'appareil	K02.PARAM.APPAR	
6	Configurez le clavier	Voir section 2.7	

Remarque : si le KP-250 PG2 est déjà enregistré, vous pouvez configurer les paramètres du KP-250 PG2 via l'option « MODIF. APPAREIL » – voir Étape 2.

2.5 Enregistrement du premier clavier KP-250 PG2 dans PowerMaster-33 G2

sélectionner

Le PowerMaster-33 G2 est conçu pour fonctionner sans fil avec le clavier KP-250 PG2 installé à n'importe quel endroit souhaité des locaux protégés.

Le premier clavier est toujours enregistré en tant que clavier n°1.

οк

Remarque : la procédure d'enregistrement décrite ici s'applique uniquement au clavier KP-250 PG2. L'enregistrement de claviers supplémentaires s'effectue par le biais du premier clavier KP-250 PG2 enregistré (pour savoir comment procéder, voir la section 3.4.2).

Étape

signifie faire défiler et

Action

Appuyez sur le bouton « EMETTRE » (situé à l'intérieur de l'unité avant de la centrale PowerMaster-33 G2 – voir la Figure 3.1 du Manuel de l'installateur du PowerMaster-33 G2) pendant 2 secondes. S'il n'existe aucun clavier au premier emplacement, le voyant « EMETTRE » du PowerMaster-33 G2 clignote lentement pendant 1 minute (passez à l'étape 3).

Si un clavier existe déjà au premier emplacement, le voyant « EMETTRE » de la centrale PowerMaster-33 G2 s'éclaire de manière fixe pendant 10 secondes (passez à l'étape 2).

Remarque : une pression sur le bouton « EMETTRE » fait sortir le système du mode Menu (Mode installateur, Paramètres utilisateur et Test périodique).

2 Appuyez de nouveau sur le bouton « EMETTRE » avant la fin de la temporisation (10 secondes). Tout clavier enregistré en tant que clavier n°1 est supprimé du système.

Le voyant « EMETTRE » du PowerMaster-33 G2 clignote lentement pendant 1 minute.

3

Pendant cette minute, appuyez sur le bouton L du KP-250 PG2 pendant 5 à 7 secondes jusqu'à ce que le

voyant du clavier s'éclaire en rouge, puis relâchez-le¹. Le voyant « EMETTRE » du PowerMaster-33 G2 indiquera le résultat de la procédure d'enregistrement.

¹ L'unité KP-250 PG2 fonctionne sur pile : appuyez brièvement sur n'importe quel bouton du clavier KP-250 PG2

pour le faire sortir du mode veille, puis maintenez le bouton 🛄 appuyé pendant 5 à 7 secondes, jusqu'à ce que le

voyant u clavier s'éclaire en rouge, puis relâchez-le.

Indication du voyant « EMETTRE » du PowerMaster-33 G2

Clignote rapidement pendant 5 sec. S'éclaire fixement pendant 5 secondes

<u>Résultat</u> Enregistrement réussi du clavier Type d'appareil incorrect

4 Une fois la procédure d'enregistrement terminée, la centrale contrôle la version du logiciel du clavier. Si elle est incompatible, la centrale la met à niveau à distance. Si la version du logiciel du clavier est compatible avec la version du logiciel de la centrale, cette étape sera automatiquement ignorée.

Cette procédure prend plusieurs minutes.

Remarque : n'éteignez pas et ne réinitialisez pas la centrale ou le clavier pendant cette procédure.

Remarque : un clavier dont la pile est faible n'est pas mis à jour.

Remarque : la capacité de mise à niveau du logiciel du KP-250 est prise en charge à partir du KP-250 version 2.019 et de la centrale PowerMaster version 19.3 ou plus.

5 Dès achèvement de la procédure d'enregistrement et d'ajustement des versions du logiciel, le clavier est prêt pour une utilisation immédiate même si le système est à l'état Armé.

Remarque : si le clavier a déjà été enregistré, il est réaffecté automatiquement au Clavier n°1. Toutefois, tous les paramètres configurés seront perdus et les paramètres par défaut du clavier seront rétablis.

2.6 Configuration des paramètres du KP-250 PG2

Entrez dans le menu « Kxx.PARAM. APP. » du KP-250 PG2 immédiatement après l'enregistrement ou via le menu « MODIF. APPAREIL » si vous le faites ultérieurement. Choisissez le numéro du clavier à configurer et suivez les instructions de configuration du clavier KP-250 P-G2. Consulter le Chapitre 7, section A.3 pour une description des boutons à utiliser pour la navigation et le paramétrage.

P	aramétrage des options et des paramètres par défaut	Instructions de configuration
	AUTOPROTECTIONS désactivé	Définissez l'autoprotection active.
		Paramètres de l'option : désactivé ; ts AP et capot batterie.
	SUPERVISION activer	Définissez si la centrale doit surveiller ou non les messages de supervision envoyés par le clavier (voir Remarque).
		Paramètres de l'option : activer ou désactiver.
		Remarque : toutes les 5 minutes, le clavier effectue une session de test de communication avec la centrale (cà-d. « Signal de supervision) afin de vérifier l'intégrité et la qualité de la liaison radio. Si le clavier ne reçoit pas de signal de supervision au moins une fois pendant la période prédéfinie, une alerte « MANQUANT » est déclenchée. Par conséquent, si vous emportez le clavier hors des sites protégés, désactivez la Supervision pour éviter l'alerte de problème.
	BIPS ENT./SORTIE off	Définissez si le clavier émettra ou pas les bips d'avertissement d'entrée/sortie pendant les délais d'entrée ou de sortie. Une option supplémentaire permet de mettre en sourdine les bips d'avertissement uniquement lorsque le système est en armement « PART ».
		Paramètres de l'option : on, off et OFF en partiel.
	RÉTROÉCLAIRAGE OFF temp depass	Définissez si le rétroéclairage du clavier restera off, on tout le temps ou s'activera si une touche est pressée et s'éteindra dans les 10 secondes si aucune autre frappe n'est détectée.

	Paramètres de l'option : on, off et OFF temp depass.		
BIPS DE PROBLEME off	En condition de panne, le haut-parleur du clavier émet une série de 3 courts bips de rappel une fois par minute. Choisissez d'activer ou de désactiver ce bip de rappel ou juste de le désactiver la nuit. Les heures de « nuit » sont définies en usine, mais sont habituellement de 20h00 à 7h00.		
	Paramètres de l'option : on, off et OFF la nuit.		
VOLUME HP moyen	Définissez le niveau de volume du haut-parleur.		
	Paramètres de l'option : moyen ; maximum et minimum		

ECRAN ECONOM	Active ou désactive l'option d'écran de veille.			
	Active ou désactive l'option d'écran de veille.			
	Paramètres de l'option : désactiver et activer.			
	Remarques :			
	 Lorsque « Écran de veille » est configuré sur « activer », une pression sur n'importe quel bouton de l'appareil KP-250 PG2 le fait retourner en mode d'affichage normal. 			
	2) Lorsque « Écran de veille » du menu 03:CENTRALE » est configuré sur « Activer sur code », une pression sur n'importe quel bouton de l'appareil KP-250 PG2 puis la saisie du code utilisateur ou la présentation du badge le fait retourner en mode d'affichage normal (voir section 3.5.6, « Configuration de l'interface utilisateur sonore et visuelle »). « Activer sur code »/ « TEXTE - si Code »/ « HEURE- si code » contourne le paramètre « activer » / « désactiver » ci-dessus et l'écran de veille s'active.			
SIRÈNE PIÉZO	Définissez si le haut-parleur interne s'activera ou restera silencieux en situation			
	Paramètres de l'option : off et on.			
BIP SIRENE	Définissez l'activation ou la désactivation du BIP SIRENE.			
	Paramètres de l'option : OFF et ON.			
BOUTON	Sélectionnez la fonction de la touche (AUX) * lorsqu'elle est actionnée : Non utilisée : aucune fonction affectée.			
	Annuler bips : la centrale et les autres appareils du système n'émettront plus de bips pendant le délai de sortie.			
	Saut.dél.d.sorti : arrêt immédiat du délai de sortie.			
	Options : Non utilisée (par défaut) ; Annuler bips ; Saut.dél.d.sorti			

3. Programmation

3.1 Consignes générales

Ce chapitre explique les options de programmation (configuration) de l'installateur de votre KP-250 PG2 et comment personnaliser son fonctionnement selon vos besoins particuliers et les exigences de l'utilisateur final.

Le système d'alarme inclut une fonction de partitionnement. Le partitionnement permet de diviser le système en trois zones contrôlables individuellement, avec des codes utilisateur différents affectés à chaque partition. Il est possible d'armer ou de désarmer une partition quel que soit le statut des autres partitions au sein du système.

La fonctionnalité Test BURN permet de tester les zones sélectionnées pendant une période prédéfinie. En mode Test BURN, l'activation d'une zone ne déclenche pas une alarme et la sirène et le flash ne sont pas activés. L'activation de zone est enregistrée dans le journal des événements et n'est pas signalée au Centre de surveillance. La zone reste en Test BURN jusqu'à ce que la période de temps prédéfinie pour le test se soit écoulée sans activation d'aucune alarme. La zone soit en suite automatiquement du mode Test BURN.

La Mise à jour de logiciel vous permet de mettre à jour le logiciel de la centrale à partir du serveur distant PowerManage. Pendant la mise à jour du logiciel, l'écran PowerMaster affichera « **MISE A JOUR...** » pendant toute la procédure de mise à jour.

Remarque : la Mise à jour de logiciel ne peut pas être effectuée quand la centrale est en armement TOTAL ou en cas de panne de courant. Un des claviers enregistrés ne communique pas avec la centrale pour une raison ou une autre, ou un des claviers enregistrés a une pile faible.

3.1.1 Navigation

Pendant la programmation, les boutons du clavier ont plusieurs fonctions. Le tableau suivant fournit une description détaillée de la fonction ou de l'utilisation de chaque bouton.

Bouton	Définition	Fonction de navigation / paramétrage	
-	SUIVANT	Permet d'avancer dans les options de menu ou de les faire défiler vers le bas.	
-	PRECEDENT	Permet de reculer dans les options de menu ou de les faire défiler vers le haut.	
9 ок	ОК	Permet de sélectionner une option de menu ou de confirmer un paramètre ou une action.	
ESC	Échap	Permet de remonter d'un niveau dans le menu ou de revenir à l'étape de paramétrage précédente.	
Ŭ	Supprimer / abandonner	Utilisez cette option pour modifier un champ ou retourner à l'écran [<ok> SORTIE</ok>] pour quitter la programmation.	
0_9		Pavé numérique utilisé pour saisir des données alphanumériques.	
#	Sélection de la partition	Permet de modifier le statut des partitions lors de la programmation des codes utilisateur	

3.1.2 Sons de retour

Les sons que vous entendrez lorsque vous utiliserez et configurerez le clavier sont les suivants :

Son	Définition
┛	Un bip, émis à chaque pression sur une touche
┛┛	Deux bips, qui signalent le retour automatique à un mode de fonctionnement normal (au terme de la temporisation).
┛┛┛	Trois bips, qui signalent un problème
,∎©	Son de réussite (), indique qu'une opération a réussi.

₽⊗	Son d'échec (), indique une erreur de manipulation ou un refus

Vous pouvez contrôler le niveau de volume des bips émis en appuyant sur le bouton u du clavier pour augmenter le

volume des bips, ou sur bouton pour le diminuer.

3.2 Accès au « Mode Installateur » et sélection d'une option de menu

Toutes les options du menu Installateur sont accessibles via le « Mode Installateur » sur le clavier KP-250 PG2, qui est l'une des options principales du menu système. L'affichage se fait sur deux lignes du clavier.

Pour accéder au « Mode Installateur » et sélectionner une Option du menu Installateur, procédez comme suit :

Étape 1	٦	Étape 2	Û	Étape 3	
Sélectionnez l'option « MODE INSTALLAT. »	[1]	Saisissez le Code Installateur	[2]	Sélectionnez l'option « Menu Installateur »	
▶ ₽				▶ ₹	Voir
HH:MM PRET				01:CODES INST	3.3
÷	-			02.ZONES/APPAR.	3.4
INSTALLATEUR MODE	ок	SAISIR CODE:		03:CENTRALE	3.5
Si le « Mode Installateur » n'est pas affiché, consulter	•			04:COMMUNICATION	3.6
la section 3.2.1				05:SORTIES	3.7
				06:NOMS PERSO	3.8
				07:DIAGNOSTIC	3.9
				08:CONF UTIL	3.10
				09:PROG USINE	3.11
				10:NUMERO SERIE	3.12
				12:PARTITIONS activer	3.13
				13:MODE	3.14
				<ok> pr Quitter</ok>	

① ① - Accès au menu « Mode Installateur »

[1] Vous ne pouvez accéder au « Mode Installateur » que quand le système est désarmé. La procédure décrite se rapporte au cas où la « Permission utilisateur » n'est pas requise. Si la « Permission utilisateur » est requise, sélectionnez l'option « PARAM.UTILISAT. » et demandez à l'utilisateur principal de saisir ce code, puis de faire défiler le menu « PARAM.UTILISAT. » et de sélectionner l'option « MODE INSTAL » (dernière option du menu). Passez à l'Étape 2.

- [2] Si vous n'avez pas déjà modifié votre numéro de Code Installateur, utilisez les paramètres par défaut : 8888 pour installateur et 9999 pour installateur principal. Si vous saisissez un code installateur incorrect à 5 reprises, le clavier est désactivé automatiquement pendant une période prédéfinie et le **Passe errone** est affiché.
- [3] Vous êtes à présent dans le « Menu Installateur ». Faites défiler et sélectionnez le menu souhaité et continuez jusqu'à sa section correspondante dans le manuel (indiqué à droite de chaque option).

3.2.1 Accès au menu « Mode Installateur » si « Permission utilisateur » est activée

Dans certains pays, les réglementations peuvent exiger que la **permission utilisateur** opère des modifications dans la configuration de la centrale. Afin de se conformer à ces réglementations, l'option « **MODE INSTAL** » n'est accessible que par le biais du menu « **PARAM.UTILISAT.** ». L'utilisateur principal doit d'abord aller dans le menu « **PARAM.UTILISAT.** », puis faire défiler jusqu'à ce que l'option « **MODE INSTAL** » s'affiche, et ensuite l'installateur

peut continuer comme illustré dans le tableau ci-dessus (voir aussi ① [1] à l'Étape 1 ci-dessus).

Afin de configurer la centrale pour qu'elle soit conforme aux exigences de **permission utilisateur**, voir l'option n°91 « **Permission utilisateur** » à la section 3.5.8.

3.2.2 Sélection des options

٢	① – Sélection d'un option dans un menu
	Exemple : pour sélectionner une option dans le menu « COMMUNICATION » :
[1]	Entrez dans le Menu Installateur et sélectionnez l'option « 04.COMMUNICATION » (voir la section 3.2).
[2]	Sélectionnez l'option de sous-menu requise, par exemple : « 3: C.S. TELESUR ».
[3]	Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez configurer, par exemple : « 11:COMPTE 1RECEPT »
[4]	Pour continuer, allez à la section de l'option de sous-menu sélectionnée, par exemple section 3.6.4 pour le menu « 3:REPORT TELESUR », et cherchez le sous-menu que vous souhaitez configurer (p. ex. « 11:COMPTE 1RECEPT). Après la sélection du paramètre sélectionné, l'affichage retourne à l'étape 3.
	Pour modifier la configuration de l'option sélectionnée :
	Pour modifier la configuration de l'option sélectionnée : Lorsque vous accédez à l'option sélectionnée, l'écran affiche le paramètre par défaut (ou précédemment
	Pour modifier la configuration de l'option sélectionnée : Lorsque vous accédez à l'option sélectionnée, l'écran affiche le paramètre par défaut (ou précédemment sélectionné), signalé par un ■.
	Pour modifier la configuration de l'option sélectionnée : Lorsque vous accédez à l'option sélectionnée, l'écran affiche le paramètre par défaut (ou précédemment sélectionné), signalé par un ■. Pour modifier la configuration, faites défiler le menu « Options » et sélectionnez le paramètre souhaité, et appuyez sur or pour confirmer. Une fois terminé l'affichage retourne à l'Étage 3

3.2.3 Sortie du Mode Installateur

Pour sortir du Mode Installateur, procédez comme suit :

Étape 1	٦	Étape 2 🛈		Étape 3	٢
	[1]		[2]		[3]
Tout écran	ESC ou	<ok> pr Quitter</ok>	ок	HH:MM PRET	

٢	① - Sortie du Mode Installateur
[1]	
	Pour quitter le « MODE INSTALLAT. », remontez dans le menu en appuyant plusieurs fois sur le bouton
	jusqu'à ce que « <ok> SORTIE</ok> » s'affiche ou, de préférence ; appuyez sur le bouton une fois pour passer immédiatement à l'écran de sortie « <ok> SORTIE</ok> ».
[2]	Lorsque « <ok> SORTIE</ok> » s'affiche, appuyez sur
[3]	Le système sort du menu « MODE INSTALLAT. » et retourne à l'état d'armement normal tout en affichant l'écran PRET.

3.3 Définition des codes Installateur

Le système d'alarme propose deux niveaux de permission installateur avec des codes d'installateur distincts, comme suit :

- Installateur principal : l'« Installateur principal » est autorisé à accéder à toutes les options du menu et sous-menu Installateur. Le code par défaut est 9999 (*).
- Installateur : l'« Installateur » est autorisé à accéder à tout ou partie des options de menu et sous-menu Installateur. Le code par défaut est 8888 (*).
- Code Intervention : permet à un garde autorisé d'effectuer l'armement TOTAL / Désarmement de la centrale. Le code par défaut est 0000 (*).

Les actions suivantes ne peuvent être effectuées qu'en utilisant le code Installateur principal :

- Modification du code Installateur principal.
- Définition de paramètres de communication spécifiques voir « 3:REPORT TELESUR » aux sections 3.6.1 et 3.6.4.
- Réinitialisation des paramètres par défaut du KP-250 PG2 voir « 09: PROG USINE » à la section 3.11.

<u>Remarque</u>: tous les systèmes n'incluent pas une fonctionnalité Code Installateur principal. Dans ces systèmes, l'Installateur peut accéder, comme l'installateur principal, à toutes les options de menu et sous-menu Installateur.

(*) Vous êtes censé n'utiliser les codes par défaut qu'une seule fois pour obtenir l'accès initial, et de le remplacer par un code secret que vous êtes le ou la seul(e) à connaître.

Pour changer vos codes Installateur principal ou Installateur, procédez comme suit :

Étape 1	0	Étape 2	٦	Étape 3	٦
Sélectionnez le menu « 01:CODES INST »	[1]	Sélectionnez Installateur principal, code Installateur ou CODE INTERVNTION	[2]	Sélectionnez un NOUVEL Installateur principal, Installateur ou code Intervention	[3]
▶		▶ ₽		▶	
MODE INSTAL]	NV CODE MAITRE 9999	ок	NV CODE MAITRE 9999	ОК
SAISIR CODE:]	↓ ou		i ou	
Ļ	-	NV CODE INSTAL 8888	ОК	NV CODE INSTAL 8888	ок
		↓ ou	_	↓ ou	
01:CODES INST	ок	NV CODE INTRVNTN 0000	ок	NV CODE INTRVNTN 0000	ок
Étape 4					
⇒ à l'étape 2					

① - Définition des codes Installateur
 [1] Allez dans le menu Installateur et sélectionnez l'option « 01: CODES INSTALL » (voir la section 3.2).
 [2] Sélectionnez « NV CODE MAITRE », « NV CODE INSTAL » ou « NV CODE INTRVNTN ». Certaines centrales ne proposent que l'option Code Installateur et NV CODE INTRVNTN.
 [3] Saisissez le nouveau code à 4 chiffres à la position du curseur clignotant, puis appuyez sur ② loc.

Remarque :

Le code « 0000 » n'est pas valide pour Installateur principal ou Installateur.

L'insertion de « 0000 » pour l'Installateur effacera le Code Installateur.

<u>ATTENTION !</u> Utilisez toujours des codes différents pour l'Installateur principal, l'Installateur ou les Utilisateurs.

Si le Code Installateur principal est identique au Code Installateur, la centrale ne pourra pas reconnaître l'Installateur principal. En pareil cas, vous devez changer de Code Installateur en code différent. Cela revalidera le code Installateur principal.

3.3.1 Codes Installateur et Installateur principal identiques

Dans un système à double code installateur, l'installateur non principal peut involontairement transformer le code Installateur en celui de code Installateur principal. Dans ce cas, la centrale autorisera la modification afin d'empêcher l'installateur non-principal de découvrir le code Installateur principal. La prochaine fois que l'Installateur principal passera en Mode Installateur, il sera considéré comme un Installateur et pas comme un Installateur principal. En pareil cas, l'Installateur principal devra recourir à l'une des solutions suivantes :

- (a) Accéder à la centrale à l'aide de l'application logicielle Remote Programmer PC et transformer le code Installateur principal en un code différent de celui programmé par l'Installateur.
- (b) 1. Transformez le Code Installateur en un code temporaire.
 - 2. Sortez du Mode Installateur.

3. Passez de nouveau en Mode Installateur en utilisant le code Installateur principal (le Code Installateur principal est à présent accepté).

4. Remplacez le Code Installateur par un autre code.

5. Rétablissez le code Installateur non-principal (autrement dit, annulez la modification du code temporaire) pour que l'Installateur non-principal puisse quand même entrer dans le système.

3.4 Zones / Appareils

3.4.1 Consignes générales et options du menu Zones/Appareils

Le menu ZONES/APPAREILS vous permet d'ajouter de nouveaux appareils au système, de les configurer et de les supprimer si nécessaire.

Pour sélectionner une option, suivez les instructions ci-dessous. Des détails et conseils supplémentaires vous sont fournis à la section 3.2.

MODE =	ß	02.ZONES/APPAR.	Ŷ	MENU souhaité
--------	---	-----------------	---	---------------

⇒ Signifie faire défiler	→ et sélectionner	0 ∣0K
-----------------------------	----------------------	--------------

Option	Utilisation	Section
AJOUT.NOUV.APPAR	Utilisez cette option pour enregistrer et configurer le fonctionnement de l'appareil selon votre préférence et, dans le cas de détecteurs, pour définir également leur nom de zone, (emplacement), type de zone et le fonctionnement du carillon.	3.4.2
SUPP PERIF	Utilisez cette option pour supprimer des appareils du système et réinitialiser leur configuration.	3.4.3
MODIF. APPAREIL	Utilisez cette option pour vérifier et/ou modifier la configuration de l'appareil.	3.4.4

REMPLACE PERIF

Utilisez cette option pour **remplacer** des appareils défaillants avec 3.4.5 configuration automatique du nouvel appareil.

AJOUT TEST BURN

Utilisez cette option pour **activer** le Test BURN pour les zones de 3.4.6 l'appareil.

DEE PARAM DEEAUT

Utilisez cette option pour personnaliser les paramètres par défaut en 3.4.7 fonction de vos préférences personnelles pour chaque appareil enregistré dans le système.

3.4.2 Ajout de nouveaux appareils sans fil ou de détecteurs filaires

Partie A - Enregistrement

Pour enregistrer et configurer un appareil, suivez les instructions du tableau suivant :



① ① : Ajout de nouveaux appareils

 Passez en « MODE INSTAL », sélectionnez « 02:ZONES APPAREILS » (voir section 3.2), puis sélectionnez « AJOUT.NOUV.APPAR ».

À cause du chiffrement, les appareils PowerG (y compris les télécommandes) ne peuvent pas être utilisés sur plus d'un appareil à la fois. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité de la centrale et de l'appareil.

[2]	Voir l'enregistrement par bouton ou ID d'appareil ci-dessous. Si l'enregistrement réussit, l'écran affiche
	« APPAR.ENREGISTR » (ou « ID ACCEPTE »), puis les détails sur les appareils - voir [3]. Cependant, si
	l'enregistrement échoue, la raison de l'échec sera indiquée sur l'écran, par exemple : « DEJA APPRIS » ou
	« MEMOIRE FLEINE ».
	Si l'appareil enregistré est adapté pour fonctionner comme un autre appareil qui est reconnu par la centrale, l'écran affiche alors « GERER COMME <ok> ».</ok>
[3]	L'écran affiche les détails de l'appareil et le numéro de la première zone libre, par exemple : « Z01:Périf IR >
	No. ID 120-1254 » (ou « K01:Télécommande / S01:Sirène etc. en fonction du type d'appareil enregistré).
	Les détecteurs sans fil et filaires peuvent être enregistrés dans n'importe quel numéro de zone. Pour modifier le
	numéro de zone, cliquez sur le bouton 📥 ou saisissez le numéro de zone, puis appuyez sur 🌒 ok
	confirmer.
[4]	Poursuivez avec la Partie B pour configurer l'appareil - voir schéma ci-dessous

Comment vérifier la compatibilité Centrale ←→ Appareil

Chaque appareil PowerG porte un ID client de 7 caractères imprimé sur un autocollant au format :FFF-M:DDD, (par exemple, 868-0:012) où FFF est la bande de fréquence et M:DDD la variante de code.

Pour la compatibilité des systèmes PowerG, vérifiez que la bande de fréquence (FFF) et le code variante (M) des appareils correspondent. Le DDD peut être ignoré si la centrale affiche « ANY » pour DDD.

Enregistrement à l'aide de l'ID d'appareil

L'ID d'appareil à 7 chiffres peut être utilisé pour enregistrer un appareil dans la centrale localement ou à partir d'un emplacement distant à l'aide du logiciel Remote Programmer PC. L'enregistrement par ID d'appareil est une procédure en 2 étapes.

À la 1^{ere} étape, vous enregistrez les numéros d'ID des appareils dans la centrale et effectuez la configuration de l'appareil. Cela peut se faire à partir d'un emplacement distant à l'aide du logiciel Remote Programmer PC. Après la 1^{ere} étape, la centrale PowerMaster attend que l'appareil appareils per le réseau afin de terminer l'enregistrement.

À la 2^{eme} étape, l'enregistrement est terminé lorsque la centrale est en mode de fonctionnement complet en insérant la pile dans l'appareil, ou en appuyant sur le bouton Autoprotection ou Enregistrement sur l'appareil. Cette procédure est très utile pour ajouter des appareils à des systèmes existants sans qu'il soit nécessaire de fournir le code Installateur à des techniciens ou d'autoriser l'accès aux menus de programmation.

<u>N'oubliez pas</u> ! Le système indiquera un problème « **COMM NON ETBLI »** jusqu'à ce que la 2^{ème} étape de tous les appareils enregistrés soit terminée.

Remarque : le Test BURN sur les zones pré-enregistrées ne peut être activé que lorsque la zone est complètement enregistrée.

Enregistrement à l'aide du bouton Enregistrement

La centrale est configurée en mode Enregistrement (étape n°2 ci-dessus) et l'appareil est enregistré à l'aide du bouton Emettre (consultez les informations sur l'appareil dans les Instructions d'installation, puis ouvrez l'appareil et repérez le bouton EMETTRE). Pour les télécommandes et claviers, utilisez le bouton AUX « * ». Pour les détecteurs de gaz, insérez la pile.

Appuyez sur le bouton Enregistrer pendant 2 à 5 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument fixement, puis relâchez le bouton. Le voyant s'éteint alors ou peut dignoter quelques secondes de plus jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé. Si l'enregistrement réussit, le KP-250 PG2 émet le « signal de réussite » et l'écran affiche momentanément **« APPAR.ENREGISTR »**, puis liste les détails de l'appareil.

Enregistrement des détecteurs filaires

Pour enregistrer un détecteur filaire dans la zone filaire, saisissez l'ID : 050-0001 ou 050-0002.

Partie B - Configuration

Étape 1	1	Étape 2	۵	Étape 3	٦.
Allez dans le menu Emplacement	[1]	Sélectionnez l'emplacement	[2]	Saisissez le type de zone	[3]
		▶		▶ ⇒	
Z10:EMPLACEMENT Personnalisé 13	ок	Z10:EMPLACEMENT Salle a manger	ок	Z10:TYPE ZONE 5. Interieure	ок
		↓ Z10:EMPLACEMENT Personnalise 5			
Étape 4	1	Étape 5	٦ آ	Étape 6	0
Sélectionnez le type de zone (voir la liste ci-dessous)	[4]	Allez dans le menu Carillon	[5]	Sélectionnez l'option Carillon	[6]
▶ ⇒		▶ =>		▶ ⇒	
Z10:TYPE ZONE	ок	Z10:CONF.CARILL.	ок	Z10:CONF.CARILL.	ок
5:Interieure		CARILLON OFF		Carillon OFF	
+	п			+	٦
7. Perim entree ■				210:CONF.CARILL. melodie carillon ■	
Étape 7	١	Étape 8	Û	Étape 9	١
Allez dans le menu Partitions	[7]	Sélectionnez les options de partition	[8]	Allez dans le menu des paramètres de l'appareil	[9]
▶ ⇒		▶		▶ ⇒	
Z10:PARTITIONS	ок	Z10:PARTITIONS 1■ 2■ 3■	ок	Z10:PARAM.APPAR	ок
Étape 10		٢	Étape 11		
Configurez les paramètres de	l'appareil	[10]	Continue	r ou Terminer	
▶ ₽					
Consultez la fiche technique de l'appareil pour des instructions	es Instruc de config	ctions d'installation de guration spécifiques.	Pour con	tinuer – Voir 🛈 [11]	

Définition de l'emplacement (nom) :	
 Pour vérifier ou modifier l'Emplacement (nom), appuyez sur le bouton el lor, sinon faites défiler jusc l'option suivante. 	ļu'à
Remarque : l'emplacement par défaut apparaît sur la deuxième ligne de l'écran-clavier.	
[2] Pour modifier le nom de l'emplacement, accédez au menu et sélectionnez le nom dans la « Liste des emplacements » ci-dessous. Vous pouvez attribuer des noms personnalisés supplémentaires à l'aide l'option « 06.NOMS PERSONNALISES » du menu Installateur. Voir section 3.8.	e de
Paramétrage du type de zone :	

1	① : configuration de nouveaux appareils
[3]	Pour vérifier ou modifier le Type de zone, appuyez sur le bouton Olok, sinon faites défiler jusqu'à l'option
	suivante.
[4]	Le type de zone détermine comment le système gère les signaux que l'appareil lui envoie. Appuyez sur
	et sélectionnez un type de zone approprié. La liste des Types de zone disponible avec la
	description de chaque type de zone est fournie ci-dessous.
	Remarques :
	 Vous pouvez prendre un raccourci et appuyer sur le numéro de série à 2 chiffres du Type de zone pour accéder directement à son menu. Le Type de zone par défaut apparaît sur la deuxième ligne de l'écran-clavier.
	Paramétrage du carillon :
[5]	Toutes les zones sont définies sur Carillon OFF par défaut. Pour configurer l'appareil pour qu'il fasse jouer à la centrale (quand elle est désarmée) une mélodie de Carillon lorsque déclenché, appuyez sur le bouton
	, sinon faites défiler jusqu'à l'option suivante.
[6]	Sélectionnez « Carillon OFF », « melod carillon » ou « caril. nom zone ». Dans « melodie carillon » la
	centrale joue une mélodie de carillon quand le détecteur est déclenché. Le carillon ne fonctionne qu'en
	mode À l'arrêt. Dans « carill-nom zone » la centrale joue le nom de zone quand le détecteur est déclenché.
	Le carillon ne fonctionne qu'en mode A l'arrêt.
	Remarque : le carillon par defaut apparait sur la deuxieme ligne de l'ecran-clavier.
	Paramétrage des partitions :
	Remarque : le menu « PARTITIONS » n'apparait que si Partitions est active dans le KP-250 PG2 (voir
[7]	section 5.15).
[8]	Lorsque vous accedez au menu, recran amiche la selection de Partition par defaut (marquee d'un –).
[0]	Utilisez les touches du clavier 🛄, 👱 et ³ pour affecter des partitions à l'appareil.
	Configuration d'appareil :
[9]	Pour vérifier ou modifier la Configuration d'appareil (paramètres) , appuyez sur le bouton et lok , sinon,
	faites défiler jusqu'à l'option suivante - voir ① [11].
[10]	Pour configurer les paramètres d'un appareil, consulter sa fiche technique correspondante dans les Instructions d'installation de l'appareil. Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent également être configurés comme expliqué dans la section 34 7
[11]	Une fois la configuration de l'appareil terminée, l'assistant vous guide vers le menu « Etape suivante » qui propose les 3 options suivantes :
	« PROCH PERIF » pour enregistrer l'appareil suivant.
	« MODIF même périf » retourne à l'Étape 1 (cà-d. « EMPLACEMENT ») pour vous permettre d'apporter des modifications supplémentaires à l'appareil si pécessaire
	« SORTIR enregist. » sort de la procédure d'enregistrement et retourne à l'Étape 1, ce qui vous ramène au
	menu « AJOUT NOUV PERIF ».
iste des	semplacements

N° Nom de N° Nom de N° Nom de l'emplacement l'emplacement l'emplacement 09 Bureau Ventes 01 Bureau Admin Bureau Marketing 17 02 Porte Livraisons 10 Mezzanine 18 Salle serveur Ingénierie 03 19 Salle de 11 Salle courrier stockage

N°	Nom de l'emplacement	N°	Nom de l'emplacement	N°	Nom de l'emplacement
04	Finances	12	Portes arrière	20	Magasin
05	Issue de secours	13	Issue de secours arrière	21	Portes du magasin
06	Portes d'entree	14	Hall arrière		
07	Boutique avant	15	Boutique arrière		
08	Aire de réception	16	Réception		

Tous les noms d'emplacement peuvent être personnalisés à l'aide du menu « 06:NOMS PERSO » (voir section 3.8) Liste des types de zone

Numéro et type de zone	Description
Zxx : TYPE DE ZONE 1. ENTR/SORT1	Cette zone définit l'heure de sortie quand l'utilisateur arme le système, ou l'heure d'entrée quand le système est armé. Pour configurer l'heure ENTR/SORT1, voir la section 3.14 - menu Mode Opération : 13: MOD OPERATION -> 02:B58243 CONFIG ou 03:DD243 CONFIG ou 05:EN50131 CONFIG -> 08:DÉLAI ENTR. 1
Zxx : TYPE DE ZONE 2. ENTR/SORT2	Identique à ENTR/SORT1, mais avec un délai différent. Parfois utilisée pour les entrées proches de la centrale. Pour configurer les délais ENTR/SORT2, voir la section 3.14 - menu mode Opération : 13.MOD OPERATION -> 02:BS8243 CONFIG ou 03:DD243 CONFIG ou 05:EN50131 CONFIG -> 09:DELAI ENTR. 2
Zxx : TYPE DE ZONE 3. PART E/E) (Part/délai)	La zone PART E/E est utilisée pour les contacts de porte/fenêtre et les détecteurs de mouvement protégeant les portes d'entrée donnant sur des espaces de vie intérieurs où vous souhaitez vous déplacer librement lorsque le système est en armement PART. Fonctionne comme une zone « À délai » quand le système est en armement PART et comme une zone « Suivi périmétrique » quand le système est en armement TOTAL.
Zxx : TYPE DE ZONE 4. Inter-Access (Route entree)	Similaire à la zone « Intérieure » mais temporairement ignorée par le système d'alarme pendant les périodes de délai d'entrée/sortie. Habituellement utilisée pour les détecteurs protégeant le chemin entre la porte d'entrée et la centrale.
Zxx : TYPE DE ZONE 5. Intérieur	Ce type de zone génère une alarme seulement quand le système est en armement TOTAL, mais pas quand il est en armement PART. Utilisé pour les détecteurs installés dans des espaces intérieurs de locaux qui ont besoin d'être protégés quand personne n'est présent.
Zxx : TYPE DE ZONE 6. Perimetrique	Ce type de zone génère une alarme quand le système fonctionne en modes TOTAL et PART. Utilisée pour tous les détecteurs protégeant le périmètre des locaux.
Zxx : TYPE DE ZONE 7. Perim-Access (Perim entrée)	Similaire à la zone « Périmètre » mais temporairement ignorée par le système d'alarme pendant les périodes de délai d'entrée/sortie. Habituellement utilisée pour les détecteurs protégeant le chemin entre la porte d'entrée et la centrale.
Zxx : TYPE DE ZONE 8. 24h silence	Ce type de zone est actif 24 heures sur 24, même quand le système est DESARME. Elle est utilisée pour signaler des événements d'alarme venant de détecteurs ou de boutons activés manuellement au Centre de surveillance ou à des téléphones privés (selon la programmation) sans activer les sirènes.
Zxx : TYPE DE ZONE 9. 24h audible	Similaire à la zone 24hr silence, mais fournit aussi une alarme sonore par sirène.

Numéro et type de zone	Description
Zxx : TYPE DE ZONE 10. Urgence médicale	Ce type de zone est active 24 heures sur 24, même quand le système est DESARME. Elle est utilisée pour signaler un événement d'urgence et pour lancer un Appel d'urgence aux centres de surveillance ou à des téléphones privés (selon la programmation).
Zxx : TYPE DE ZONE 11. Clé d'armement	Une zone Clé d'armement permet de contrôler l'armement et le désarmement du système par un système filaire externe ou un simple interrupteur à clé relié à l'entrée de zone filaire de la centrale ou à une entrée filaire d'un appareil PowerG. Remarque : si l'entrée filaire de la centrale ou de l'appareil PowerG est fermée, la centrale sera armée. Si elle est ouverte, la centrale sera désarmée - consulter le Manuel de l'installateur du PowerMaster-10/30 G2, Figure 3.6b (PowerMaster-10 G2) / Figure 4.9b (PowerMaster-30 G2) ou le Manuel de l'installateur PowerMaster-3.8b.
Zxx : TYPE DE ZONE 12. Non alarme	Cette zone ne crée pas d'alarme et elle est souvent utilisée pour les applications sans alarme. Par exemple, un détecteur servant uniquement à déclencher un carillon.
Zxx : TYPE DE ZONE 13. Incendie	Un zone Incendie est utilisée pour connecter le MC-302E (contact magnétique avec entrée câblée) à un détecteur de fumée filaire.
Zxx : TYPE DE ZONE 17. Bte clés gard <i>Remarque</i> : selon la configuration, cette option peut ne pas être disponible.	Une zone Boîte clés gard est généralement connectée à un coffre métallique contenant les clés physiques nécessaires pour entrer dans le bâtiment. Suite à une alarme, le coffre devient accessible à un Gardien approuvé qui peut ouvrir la boîtes à clés de gardien, prendre les clés et entrer dans les locaux sécurisés. La zone Boîte clés gard joue le même rôle qu'une zone audible 24h/24. La zone Bte clés gard fournit également un haut-parleur interne audible et une alarme par sirène externe qui est immédiatement signalée au Centre de surveillance (et ne dépend pas du délai d'abandon). Remarque : l'ouverture/fermeture de la boîte à clés de gardien déclenche l'envoi d'un signal de la PowerMaster au Centre de surveillance.
Zxx : TYPE DE ZONE 18. Extérieur	Une zone pour espaces extérieurs où une alarme activée n'indique pas d'intrusion dans la maison. Ce type de zone génère une alarme quand le système fonctionne en modes TOTAL et PART. Les événements sont envoyés à des téléphones privés et pas au Centre de surveillance.
Zxx : TYPE DE ZONE 19. Int./Délai	Ce type de zone se comporte comme une zone « Intérieure » quand le système est en armement 'Part' et comme une zone « À délai » quand le système est en armement 'Total'.
Zxx : TYPE DE ZONE 20. Autoprotection	C'est une zone 24h/24 qui fonctionne en permanence, même quand le système est désarmé. La zone Autoprotection signale les événements d'autoprotection d'un appareil filaire externe. Le comportement est identique à l'ouverture du commutateur d'auto-protection d'un détecteur.
Zxx : TYPE DE ZONE 21. Echec ligne	C'est une zone 24h/24 qui fonctionne en permanence, même quand le système est désarmé. Les rapports de zone Echec ligne signalent les pannes de ligne téléphonique d'un récepteur filaire externe qui est connecté à une ligne téléphonique.
Zxx : TYPE DE ZONE 22. Echec Alimentation	C'est une zone 24h/24 qui fonctionne en permanence, même quand le système est désarmé. La zone Echec Alimentation signale les pannes d'alimentation d'un appareil filaire externe.

Numéro et type de zone		Description	
Zxx : TYPE DE ZONE 23. Panique		C'est une zone 24h/24 qui fonctionne en permanence, même quand le système est désarmé. La zone Panique signale des événements de panique venant de tout appareil de détection de panique au Centre de surveillance ou à des numéros de téléphone privés. Un événement de panique génère une alarme de sirène audible.	
Zxx : TYPE DE ZONE		Ce type de zone est active 24 heures sur 24, même quand le système est	
24. Pb Congelatr		désarmé. Cette fonction sert à signaler les problèmes de congélateur.	
(*) Les Types de zone sont utiles principalement pour armer et désarmer le système depuis l'intérieu		sont utiles principalement pour armer et désarmer le système depuis l'intérieur des	
locaux protégés. Si vous armez et désarmez le système depuis l'extérieur (sans déclencher aucu		rous armez et désarmez le système depuis l'extérieur (sans déclencher aucun	
détecteur), comme en utilisant une télécommande, il est préférable d'utiliser les autres Types de s		en utilisant une télécommande, il est préférable d'utiliser les autres Types de zone.	

3.4.3 Suppression d'un appareil

Étape 1	٦	Étape 2	١	Étape 3	٦
Sélectionnez l'option « SUPP PERIF »	[1]	Sélectionnez le Groupe d'appareils correspondant	[2]	Sélectionnez précisément l'appareil que vous souhaitez supprimer	[3]
▶ _{₹}}		▶		▶ =>	
02.ZONES/APPAR.		DETECT CONTACT]		
Ļ	J	1			
SUPP PERIF	ок	PERIF IR	ок	Z01:Détect IR No. ID 120-1254	ок
Étape 4	١	Étape 5			
Pour supprimer l'appareil :	[4]				
appuyez sur la touche					
	ų	⇒ à l'étape 2			

۵	① : Suppression d'un appareil
[1]	Allez dans le menu Installateur, sélectionnez l'option « 02.ZONES/APPAREILS » (voir section 3.2), puis l'option « SUPP PERIF ».
[2]	Sélectionnez le groupe correspondant de l'appareil que vous voulez supprimer. Par exemple, « PERIF IR ».
[3]	Faites défiler le Groupe d'appareils, identifiez (par zone et/ou numéro ID) l'appareil que vous voulez remplacer,
	par exemple : « Z01: PERIF IR > No. ID 120-1254 » et appuyez sur le bouton OIOK.
[4]	L'écran indique à présent « pour suppr ». Pour supprimer l'appareil, appuyez sur le bouton (OFF).

3.4.4 Modification ou vérification d'un appareil

Pour Modifier ou Vérifier les paramètres de l'appareil, procédez comme suit :

Étape 1	Ū	Étape 2	Ū	Étape 3	Ū
Sélectionnez l'option « MODIF. APPAREIL »	[1]	Sélectionnez le Groupe d'appareils correspondant	[2]	Sélectionnez l'appareil que vous voulez modifier	[3]
▶ ₹		▶ ₹		▶ ₽	
02.ZONES/APPAR.		DETECT CONTACT			
***	1				_
MODIF. APPAREIL	ок	PERIF IR	ок	Z10:CAM IR No. ID 140-1737	ок
Étape 4	٢	Étape 5			
Sélectionnez le Paramètre que vous voulez modifier	[4]	Modifier le Paramètre			
▶ ₹					
Z10:EMPLACEMENT		Voir ⊕ [4] Une fois terminé ウà			
Z10:TYPE ZONE		l'étape 2			
Z10:CONF.CARILL.					
Z10:PARTITIONS					
Z10:PARAM.APPAR	ок				
				-	

(i) : Modification ou vérification d'un appareil

 Allez dans le menu Installateur, sélectionnez l'option « 02.ZONES/APPAREILS » (voir section 3.2), puis l'option « MODIF. APPAREIL ».

[2] Sélectionnez le groupe de l'appareil que vous voulez vérifier ou modifier. Par exemple, « PERIF IR ».

[3] Faites défiler le Groupe d'appareils, identifiez (par zone et/ou numéro ID) l'appareil que vous voulez modifier ou vérifier, par exemple : « Z10:CAM IR > No ID 140-1737 ».

[4] À partir de là, la procédure est la même que la procédure de configuration qui suit l'enregistrement de cet appareil. Pour continuer, consulter la Section 3.4.2, Partie B. Une fois terminé, l'écran affiche le prochain appareil de même type (c.-à-d. « Caméra IR »).

3.4.5 Remplacement d'un appareil

Utilisez cette option pour remplacer un appareil défaillant qui est enregistré dans le système par un autre appareil portant le même numéro de type (c.-à-d. les mêmes 3 premiers chiffres du numéro d'ID – voir section 3.4.2.A) tout en conservant la même configuration que l'appareil original. Il n'est pas nécessaire de supprimer l'appareil défaillant ou de reconfigurer le nouvel appareil. Une fois enregistré, le nouvel appareil sera configuré automatiquement dans la même configuration que l'appareil défaillant (remplacé).

Pour remplacer un appareil, procédez comme suit :



(i) : Remplacement d'un appareil

- Allez dans le menu Installateur, s
 électionnez l'option « 02.ZONES/APPAREILS » (voir section 3.2), puis l'option « REMPLACE PERIF ».
- [2] Sélectionnez le groupe de l'appareil que vous voulez remplacer. Par exemple, « TELECOMMD ».
- [3] Faites défiler le Groupe d'appareils, identifiez (par zone et/ou numéro ID) l'appareil que vous voulez remplacer, par exemple : « K03: Télécommande > No ID 300-0307 ».
- [4] À partir de là, la procédure est identique à celle de l'enregistrement d'un nouvel appareil. Pour continuer, consulter la section 3.4.2, Partie A, Étape 2.

Si vous tentez d'enregistrer un nouvel appareil d'un type différent de celui de l'appareil remplacé, le système d'alarme rejette le nouvel appareil et l'écran indique « MAUVAIS TYPE APP. ».

Une fois terminé, l'écran affiche les détails du nouvel appareil.

3.4.6 Configuration du mode test BURN

Cette option vous permet de faire passer des zones d'appareil en mode test BURN. Pour **activer** le mode BURN, procédez comme suit :

Étape 1	٦	Étape 2	(i)	
Sélectionnez l'option « AJOUT TEST BURN »	[1]	Sélectionnez le Groupe d'appareils correspondant	[2]	
▶ ₹		▶ ₽		
02.ZONES/APPAR.		DETECT CONTACT]	
		÷	1	
AJOUT TEST BURN	ок	PERIF IR	ок	
Étape 3	٦	Étape 4		
Sélectionnez le numéro de zone de l'appareil	[3]	Appuyez sur Olok pour effectuer la sélection		
▶				
Z09:Détect IR No. ID 120-2468	ок	Z09:Détect IR désactiver	ок	
Étape 5	1	Étape 6	(i)	Étape 7
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le test BURN	[4]	Confirmez la sélection	[5]	
▶ ₽				
Z09:Détect IR		Z09:Détect IR]	
désactiver 📕		activer		⇒ à l'étape
		ок	-	4
		Z09:Détect IR		
		activer	J	

- ① : Activation du mode test BURN
- Allez dans le menu Installateur, sélectionnez l'option « 02.ZONES/APPAREILS » (voir section 3.2), puis l'option « AJOUT TEST BURN ».
- [2] Sélectionnez le groupe de l'appareil que vous voulez ajouter au test BURN. Par exemple, « PERIF IR ».
- [3] Faites défiler pour sélectionner le numéro de zone de l'appareil spécifique.
- [4] Sélectionnez « désactiver » (par défaut) ou « activer » le test.
- [5] Si vous choisissez « activer », vous devez paramétrer la durée du test BURN avant son démarrage (voir Section 3.5.8). Vous pouvez arrêter le test pour la zone correspondante en définissant le paramètre sur « désactiver » à tout moment pendant la période de test. Toutes les zones de test BURN seront réinitialisées pour lancer un nouveau test si l'un des événements suivants se produit : 1) Mise sous tension du système ; 2) Définition des paramètres par défaut ; 3) Changement d'horaire du test BURN.

3.4.7 Définition des paramètres par défaut pour « Param.D.L'appar »

Le KP-250 PG2 vous permet de définir les **Paramètres par défaut** utilisés pendant l'enregistrement et de les modifier quand vous le souhaitez pour que les nouveaux appareils enregistrés dans le système soient configurés avec ces paramètres par défaut sans qu'il soit nécessaire de modifier la configuration de chaque nouvel appareil enregistré. Vous pouvez utiliser un ensemble spécifique de paramètres par défaut pour un certain groupe d'appareils, puis modifier les paramètres par défaut pour un autre groupe.

IMPORTANT ! Les appareils qui étaient déjà enregistrés dans le système d'alarme avant que les paramètres par défaut ne soient modifiés ne seront pas affectés par les nouveaux paramètres par défaut.

Pour Définir les paramètres par défaut d'un Groupe d'appareils, procédez comme suit :



٦	① : Modification des paramètres par défaut
[1]	Allez dans le menu Installateur , sélectionnez l'option « 02.ZONES/APPAREILS » (voir section 3.2), puis l'option « DEF PARAM DEFAUT ».
[2]	Sélectionnez le groupe de l'appareil dont vous voulez définir les paramètres par défaut. Par exemple, « PERIF IR ».
[3]	Faites défiler la liste de paramètres du Groupe d'appareils et sélectionnez le Paramètre par défaut que vous voulez modifier, par exemple : « COMPT.D'ÉVÈNEM . ». La liste combine les paramètres de tous les appareils du groupe, par exemple, ceux de tous les types de détecteurs de mouvement.

[4]	Dans l'exemple, le paramètre par défaut existant du « Compteur d'événements » pour les détecteurs de mouvement enregistrés était « faible » sensibilité (signalé par un ■). Pour le définir à « haut » , faites défiler
	le menu jusqu'à ce que l'écran affiche« haut » et appuyez sur le bouton défaut pour le compteur d'événements des Détecteurs de mouvement enregistrés est à partir de maintenant, ou sera, « haut ».
[5]	Le nouveau paramètre par défaut n'affecte pas les détecteurs de mouvement qui étaient déjà enregistrés avant que la modification ne soit apportée, mais uniquement les nouveaux détecteurs de mouvement qui seront enregistrés dans le système d'alarme après que la modification sera effectuée.

3.4.8 Mise à jour des appareils après sortie du mode Installateur

Lors de la sortie du « **Mode Installateur** », la centrale PowerMaster communique avec tous les appareils du système et les met à jour avec les modifications qui ont été effectuées dans leur configuration « Param.D.L'appar. ». Pendant la période de mise à jour, l'écran du KP-250 PG2 indique « **PERIF MIS A JOUR 018** », où le numéro (par exemple 018) est un compte à rebours du nombre d'appareils restant à mettre à jour.

3.4.9 Affichage du KP-250 PG2 quand la centrale PowerMaster ou un autre KP-250 est actif²

Quand une centrale PowerMaster est 'ACTIVÉ', c'est-à-dire qu'elle est actuellement dans le menu PARAMETRES UTILISATEUR / TEST PERIODIC / MODE NSTALLAT / LISTE EVENEMENT par le clavier (pour les PM-10 et 30) ou par les autres appareils enreoistrés dans le clavier KP-250. le texte suivant apparaît sur l'écran du KP-250 PG2 :



OCCUPE KPX ACTIVÉ

3.5 Centrale

3.5.1 Consignes générales - Organigramme et options de menu de la « Centrale »

Le menu « **Centrale** » vous permet de configurer et personnaliser le fonctionnement du système d'alarme. Le menu « **Centrale** » vous propose des paramètres configurables divisés en plusieurs groupes, chacun traitant de certains aspects des opérations système, comme suit (voir la liste détaillée à l'Étape 2 du tableau ci-dessous) :

Groupe	Description des fonctionnalités et paramètres du groupe	Section
Procédures d'armement/désarme ment et d'entrée/sortie	Contient des fonctionnalités et paramètres liés à l'armement et au désarmement du système et aux procédures d'entrée et sortie.	3.5.2
Comportement de la zone	Contient des fonctionnalités et paramètres liés au fonctionnement des Zones.	3.5.3
Alarmes et problèmes	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés à l'initialisation, l'annulation et le signalement des événements Alarme et Problème.	3.5.4
SIRENES	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables communs à toutes les sirènes du système.	3.5.5
Interface utilisateur	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés au fonctionnement des indications audibles et visuelles de la centrale.	3.5.6
Brouillage et supervision	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés à la détection et au signalement des événements de brouillage RF et de supervision d'appareil (appareil manquant).	3.5.7
Divers	Contient divers autres fonctionnalités et paramètres configurables liés au système.	3.5.8

² Concerne uniquement le PowerMaster-10/30 G2 Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-306540

Pour accéder au menu « 03.Centrale » et pour sélectionner et configurer une option, procédez comme suit :







3.5.2. Procédures de configuration d'armement/désarmement et d'entrée/sortie

03:Option et valeur par défaut	Instructions de configuration
01:DÉLAI D'ENTRÉE 1 30 secondes	Deux délais différents permettent à l'utilisateur d'entrer dans le site protégé (pendant que le système est à l'état armé) via des portes et chemins d'entrée/sortie dédiés sans déclarations de la surge
02:DÉLAI D'ENTRÉE 2 15 secondes	Suite à l'entrée, l'utilisateur doit désarmer le KP-250 PG2 avant que le délai d'entrée n'expire. Les bips d'avertissement commencent à retentir une fois que la porte est ouverte,
	jusqu'aux 10 dernières secondes du délai, pendant lesquelles la vitesse des bips augmente. Les options « DÉLAI D'ENTRÉE 1 » et « DÉLAI D'ENTRÉE 2 » vous permettent de programmer la durée de ces délais.
	minutes et 4 minutes. Remarues :
	 Dans certaines variantes de PowerMaster, ces menus ne sont affichés qu'en mode Opération.
	2. Pour être conforme aux exigences UL , le délai d'entrée ne doit pas dépasser 15 secondes.
	 Pour être conforme aux exigences CP-01, les délais « 00s » et « 15s » ne doivent pas être utilisés.

03:Option et valeur par défaut	Instructions de configuration
	 Pour être conforme aux exigences EN, le délai d'entrée ne doit pas dépasser 45 secondes.
03:TEMPO SORTIE 60 secondes	Cette option permet de programmer la durée du délai de sortie. Un délai de sortie permet à l'utilisateur d'armer le système et de quitter le site protégé via des chemins et portes d'entrée/sortie spécifiques dans déclencher une alarme. Des bips d'avertissement lents commencent à retentir une fois que la commande d'armement a été envoyée, jusqu'aux 10 dernières secondes du délai pendant lesquelles les bips s'accélèrent.
	4 minutes.
	Pour être conforme aux exigences de UL, le délai d'entrée ne doit pas dépasser 120 secondes.
	Pour être conforme aux exigences CP-01 , le délai de « 30s » ne doit pas être utilisé.
04:MODE SORTIE normal	La durée du « Délai de sortie » peut être ajustée en fonction de votre chemin de sortie préféré. Le KP-250 PG2 vous fournit les options de « Mode sortie » suivantes :
	 A : « Normal » - Le délai de sortie est exactement comme défini. B : « nv sort + PART » - Le délai de sortie est relancé quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. Si aucune porte n'a été ouverte pendant le délai de sortie « TOTAL », le système est armé en « PART ».
	C : « Entrée=relance » - Le délai de sortie est relancé quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. La relance n'a lieu qu'une seule fois. La relance du délai de sortie est utile si l'utilisateur revient immédiatement après être sorti pour récupérer un objet qu'il a oublié.
	D : « Fin sur sortie » - Le délai de sortie expire (se termine) automatiquement quand la porte de sortie est fermée même si la durée du délai de sortie définie n'a pas été écoulée.
	Options : normal ; nv sort + PART ; Entrée=relance et Fin sur sortie.
	remarque : Dans certaines variantes de PowerMaster, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération.
05:ARM RAPIDE off	Définit si l'utilisateur sera autorisé ou non à effectuer l'armement rapide. Une fois que l'armement rapide est autorisé, le KP-250 PG2 ne demande pas de code utilisateur avant d'armer le système.
	Options : off et on (par défaut aux États-Unis).
06:ISOLATION pas d'isolation	Définit si l'utilisateur sera autorisé ou non à isoler manuellement des zones individuelles ou à permettre au système d'effectuer l'isolation automatique des zones ouvertes pendant le délai de sortie (cà-d. « MARCHE FORCE »). Si la zone est ouverte et que l'« Armement forcé » n'est pas autorisé, le système ne peut pas être armé et « NON PRET » s'affiche. Si « pas d'isolation » est sélectionné, ni l'isolation manuelle ni l'armement forcé n'est autorisé, ce qui signifie que toutes les zones doivent être sécurisées avant l'armement.
	Options : pas d'isolation ; MARCHE FORCE et isolation manu (par défaut aux États- Unis).

03:Option et valeur par défaut	Instructions de configuration		
	Remarques : 1. Une zone en test BURN qui est configurée en tant qu'isolation déclenchera un événement de défaut test si le système détecte un événement d'alarme potentiel. 2. Il n'a pas de limite aux événements signalés quand une zone d'isolation est en mode test BURN. 3. Pour la conformité aux exigences EN, « isolation manu » doit être sélectionnée. 4. L'option « MARCHE FORCE » n'est pas applicable au RU.		
07:ARM MEMCLE off	Quand l'option est sur « on », un message « Mémo clé » sera signalé par la voix ³ ou par SMS aux utilisateurs (voir Remarque) lors du désarmement par un « utilisateur mémo clé » Utilisateurs 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-30 G2 / ou transmetteurs télécommande 1-8 (PowerMaster-10 G2) / 23-32 (PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-30 G2). Ce mode est utile quand des parents qui se trouvent sur leur lieu de travail veulent savoir si leur enfant est rentré de l'école.		
	Options : off et on. Remarque : pour activer le signalement, vous devez configurer le système pour qu'il signale des événements « allr » à des utilisateurs privés (Mémo clé appartient au groupe d'événements « alertes »). Consulter la section 3.6.5 « RPRT EVENMENTS » dans les menus « VOCAL RAPP PRIV» et « REPORT SMS ».		
08:OPTION DESARM A tt moment	 Certaines réglementations exigent que lorsque le système est armé en mode TOTAL, il puisse être désarmé de l'extérieur de la maison (comme par des télécommandes) avant de pénétrer dans les locaux protégés et d'activer une zone « Délai d'entrée ». Afin de répondre à cette exigence, le KP-250 PG2 vous fournir les options configurables suivantes pour désarmer le système : A: Sur « Att moment », le système peut être désarmé de tous les appareils. B: Pendant le délai d'entrée, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant des appareils fonctionnant sur télécommande ou badge (« entree - radio »). C : Pendant le délai d'entrée par code, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant les télécommantes nu télécommande ou badge (« entree - radio »). D: Pendant le délai d'entrée, le système peut être désarmé en utilisant des télécommandes ou par code à l'aide du clavier KP-250 PG2 (« A l'entree (ts) »). Remarque : dans certaines variantes de PowerMaster, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération. 		
09:MARCHE CLÉ Armer TOTAL	Détermine que, une fois activée, la clé d'armement armera en TOTAL ou PART. Options : armer TOTAL et armer PRÉSENT .		

³ Concerne le PowerMaster-30 G2 avec option vocale Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-306540

3.5.3 Configuration des fonctionnalités des zones

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration		
21:EJECTION AUTO après 1 alarme	Définissez le nombre de fois qu'une zone est autorisée à déclencher une alarme dans une période d'armement/désarmement unique (y compris les événements d'auto-protection et de panne de courant renvoyés par les détecteurs, etc.). Si le nombre d'alarmes d'une zone spécifique dépasse le nombre programmé, le KP-250 PG2 isole automatiquement la zone afin de prévenir les bruits de sirène récurrents et un signalement redondant au Centre de surveillance. La zone sera réactivée lors du désarmement, ou 48 heures après avoir été isolée (si le système reste armé).		
	Options : après 1 alarme ; après 2 alarmes (par défaut aux États-Unis) ; après 3		
	alarmes et pas d'arrêt.		
	 Remarques : 1. Si Alarmes répétées est activée, un événement de test BURN n'est pas déclenché. 2. Quand un détecteur est en mode test BURN, et également paramétré sur isolation, Alarmes répétées n'empêche pas l'envoi des événements. Cela peut entraîner un signalement excessif d'événements d'Echec BURN. 		
22:ZONES CROISE off	Définissez si le croisement de zone sera actif « on » ou inactif « off ». Le croisement de zones est une méthode utilisée pour contrer les fausses alarmes : une alarme n'est déclenchée que lorsque deux zones adjacentes (couple de zones) sont violées dans une fenêtre de temps de 30 secondes.		
	Cette fonctionnalité est active uniquement lorsque le système est en armement TOTAL et seulement par rapport aux couples de zones suivants : 18+19, 20+21, 22+23, 24+25, 26+27 (système PowerMaster-10 G2) / 40+41, 42+43, 44+45, 46+47, 48+49, 50+51, 52+55, 56+57, 58+59, 60+61, 62+63 (système PowerMaster-30 G2 / PowerMaster-33 G2).		
	Remarques :		
	 Si l'une des deux zones croisées est isolée (voir Section 3.5.2), la zone restante fonctionnera de manière indépendante. Il est recommandé de n'utiliser des zones croisées que pour la détection de cambriolages, c'est-à-dire les « Types de zone » : Entrée/Sortie, Intérieur, Périmètre et Suivi périmétrique. Si une zone croisée est en mode test BURN, alors chaque zone de ce couple de zones fonctionne de manière indépendante. Important I Ne définissez pas les « zones croisées » sur d'autres types de zones tels qu'Incendie. Uraence médicale. 24h audible. 24h silence. etc. 		

3.5.4 Configuration des alarmes et problèmes

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration		
31:AL PANIQUE AUDIBLE	Définissez si l'utilisateur sera ou non autorisé à lancer une Alarme panique à partir de claviers (en appuyant simultanément sur les deux « Boutons panique ») ou de télécommandes (en appuyant simultanément sur les boutons « Total » + « Partiel ») et que l'alarme soit « silencieuse » (signalant uniquement l'événement) ou également audible (les sirènes retentissent aussi).		
	Options : audible ; silencieuse et désactivé.		
	Remarque : si la configuration BS8243 ou DD243 est sélectionnée en mode Opération (voir section 3.14), Alarme panique doit être sur « désactivé » (concerne uniquement les centrales du RU).		
32:AL AGRESSION CODE 2580	Un message d'alarme agression (guet-apens) peut être envoyé au Centre de surveillance si l'utilisateur est contraint de désarmer le système sous la menace ou la violence. Pour émettre un message d'alarme agression, l'utilisateur doit désarmer le système en indiquant le code contrainte (2580 par défaut).		
(non applicable au Royaume-Uni)	Pour changer le code, saisissez les 4 nouveaux chiffres du nouveau code Contrainte à la position du curseur clignotant ou saisissez 0000 pour désactiver la fonction contrainte, puis appuyez sur Olok.		
	Remarque : le système n'autorise pas la programmation d'un code contrainte identique à celui d'un code utilisateur existant.		
33:ALERT INACTIF désactivé	Si aucun détecteur ne décèle de mouvement dans des zones intérieures au moins une fois dans la fenêtre de temps définie, un événement « alerte inactive » est initialisé.		
Précédemment « Non ACTIF »	Définissez la tenêtre de temps pour surveiller le manque de mouvement.		
	Options : désactivé ; après 3/6/12/24/48/72 heures		
34:AL AP ACTIF	Définissez si l'interrupteur d'auto-protection de toutes les zones et les autres appareils (à l'exception de la centrale) sont sur « actif » ou « non actif » .		
	ATTENTION I Si vous sélectionnez « non actif », notez qu'aucune alarme ou aucun signalement ne sera initialisé en cas d'infraction sur l'un des appareils périphériques du système.		
35:RAP.DEF.AC APRES 5 minutes	Pour éviter le désagrément causé par les rapports sur les brèves coupures de courant dans la maison, le système n'émet un message de défaillance AC que si le courant n'est pas rétabli dans un délai prédéterminé.		
	Options : APRES 5 minutes, APRES 30 minutes, APRES 60 minutes, ou APRES 3 heures.		

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
	Remarque : pour être conforme aux exigences de l' EN , le délai ne doit pas dépasser 60 minutes.	
36:CONFIM ALRM EN 60 minutes	Définissez une période spécifique où, en cas de 2 alarmes successives, la deuxième alarme sera considérée comme une alarme confirmée , (voir section 3.6.4, option 61).	
	Options : EN 30/45/60/90 minutes	
	Remarque : dans certaines variantes de PowerMaster, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération.	
37:TEMPO ABANDON EN 30 secondes	Le KP-250 PG2 peut être configuré pour accorder un délai avant de signaler une alarme au centre de surveillance (ne s'applique pas aux alarmes des zones 24H SILENCIEUSE et Urgence médicale). Pendant ce délai, la sirène retentit mais l'alarme n'est pas signalée. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai, l'alarme est interrompue. Vous pouvez activer la fonctionnalité et sélectionner l'intervalle « Abandon alarme ».	
	Options : En 00 (par défaut aux États-Unis)/15/30/45/60 secondes ; en 2/3/4 minutes	
	Remarques : 1. dans certaines variantes de PowerMaster, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération. 2. Pour étre conforme aux exigences UL ou CP-01, le délai d'abandon ne doit pas dépasser 45 secondes.	
38:ANUL ALRM EN 5 minutes Précédemment « ANNULE ALARME »	Le KP-250 PG2 peut être configuré pour accorder une fenêtre de temps « Abandon alarme » qui débute lors du signalement d'une alarme au Centre de surveillance. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai « annuler alarme », un message « annuler alarme » est envoyé au Centre de surveillance, indiquant que l'alarme a été annulée par l'utilisateur.	
	 Options : non actif (par défaut aux États-Unis) ; en 1/5/15/60 minute(s) et en 4 heures. Remarques : Dans certaines variantes de Power/Master, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération. Puisque la zone test BURN ne signale pas un événement d'alarme au Centre de surveillance, le Power/Master n'envoie pas de message « annuler alarme » au Centre de surveillance même si elle est désarmée au cours de la période Annuler Alarme. Pour être conforme aux exigences CP-01, l'option « 1 » ne doit pas être utilisée. 	
39:RESET ALARM PAR UTILISATEUR Précédemment « REINITALISER OPTIONS »	Le KP-250 PG2 propose les options configurables suivantes pour réinitialiser la condition d'alarme et réarmer le système : Par l'utilisateur, à l'aide de PAR UTILISATEUR . Par l'ingénieur (installateur) en entrant et en sortant du « Mode Installateur » ou en accédant au système à distance par téléphone en utilisant le Code Installateur (PAR INSTALLATEUR). Pour accéder au système via le téléphone, consulter le Manuel de l'utilisateur PowerMaster-10/30 G2, Chapitre 7 – « Accès distant par téléphone », et utilisez le code installateur plutôt que le code utilisateur.	

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
	Remarque : cette fonctionnalité n'est pas applicable aux États-Unis.	
[
40:ABANDON T INCENDIE	Sélectionnez l'intervalle de temps autorisé par le système pour abandonner une alarme INCENDIE. Le système d'alarme et programmé pour fournir un « intervalle d'abandon »	
EN 00 secondes	parleur émet un avertissement mais la sirène reste inactive et l'alarme n'est pas signalée.	
	Si l'utilisateur désarme le système dans l'intervalle d'abandon autorisé, l'alarme est interrompue.	
	Options : dans 00/30/60/90 secondes	

3.5.5 Configuration des fonctionnalités des sirènes

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration		
43:SIREN CENTRAL on	Détermine si la sirène intégrée de la centrale sera utilisée pour des alarmes – « on » ou rester silencieuse – « off ».		
	Options : on et off.		
44:TEMPO SIRENE 4 minutes	Définissez pendant combien de temps les sirènes retentiront lors d'une alarme.		
Précédemment « BELL TIME »	Options : 1/90 secondes/3/4/8/10/15/20 minute(s).		
	Remarque : pour être conforme aux exigences EN , la « Temporisation sirène » ne doit pas dépasser 15 minutes.		
45:TEMPO FLASH 20 minutes	Définissez pendant combien de temps le flash s'allumera en cas d'alarme.		
	Options : 5/10/20/40/60 minutes.		
46:SRN CONNECTEE desactiv si def	Déterminez si la sirène sera activée lors de la défaillance de la ligne et de l'armement du système.		
	Options : desactiv si def ou Active si def.		

3.5.6 Configuration de l'interface utilisateur audible et visuelle

Le tableau suivant fournit une description détaillée de chaque option et de ses paramètres de configuration. Pour sélectionner une option et modifier sa configuration – consulter la section 3.5.1.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
51:BIP TEMPO on	Définissez si la centrale émettra ou pas les bips d'avertissement de sortie/entrée pendant les délais de sortie et d'entrée. Une option supplémentaire permet de mettre en sourdine les bips d'avertissement uniquement lorsque le système est en armement « PART ».	
Lorsque le Partitionnement est désactivé		
	Options : ON, march part=desa (par défaut aux États-Unis) et off, et exit part=desa.	
	Vous pouvez modifier le niveau de volume des bips d'entrée /sortie en appuyant sur le bouton du clavier pour augmenter le volume des bips, ou sur le bouton pour	
	diminuer le volume.	
51:BIP TEMPO Def:P1 P2 P3	Définissez si la centrale émettra ou pas les bips d'avertissement de sortie/entrée pendant les délais de sortie et d'entrée. Une option supplémentaire permet de mettre en sourdine les bips d'avertissement uniquement lorsque le système est en	
Lorsque le Partitionnement est activé	armement « PART ». Les boutons-poussoir 1, 2, et 3 permettent de sélectionner les partitions correspondantes. Des pressions répétées sur chaque bouton permettent de bascules entre les différentes options	
	Options : ■ (bips actives), H (march part=desa), h (exit part=desa) et □ (bips desactives).	
	Vous pouvez modifier le niveau de volume des bips d'entrée /sortie en appuyant sur le bouton du clavier pour augmenter le volume des bips, ou sur le bouton pour diminuer le volume.	
52:BIP DEFAUT desact pdt nuit	En condition de panne, le haut-parleur de la centrale émet une série de 3 courts bips de rappel une fois par minute. Choisissez d'activer ou de désactiver ce bip de rappel ou juste de le désactiver la nuit. Les heures de « nuit » sont définies en usine, mais sont habituellement de 20h00 à 7h00.	
	Options : ON (paramètres par défaut aux Etats-Unis) ; OFF PD NUITS et OFF.	
53:MESSAGE MEM on	Définissez si l'utilisateur recevra un avis de la mémoire indiquant qu'une alarme a été désactivée.	
	Options : on et off.	
54:PILES BASSE off	Vous pouvez activer ou désactiver la demande faite par l'utilisateur de recevoir un avis de pile basse de sa télécommande.	

Options : off – accusé de réception non nécessaire ; on – accusé de réception requis.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
55:RETRO ECLAIR désa après 10sec	Définissez si le rétro-éclairage de la centrale restera activé tout le temps ou s'activera seulement si une touche est pressée et s'éteindra dans les 10 secondes si aucune autre frappe n'est détectée. Options : toujours ON et désa après 10sec .	
56:ECRAN ECONOM. off Lorsque la Partition est	L'option d'écran de veille (lorsqu'elle est activée) remplace l'affichage de statut sur la centrale par « PowerMaster-10 » / « PowerMaster-30 » si aucune touche n'est pressée pendant plus de 30 secondes. Vous pouvez activer l'Ecran de veille et déterminer si l'écran de statut sera rétabli à la suite de la pression sur une touche (Actif sur touche) ou en entrant un code ou	
désactivée	en présentant le badge au lecteur de badge (Activer sur code). Si Actif sur touche est sélectionnée, la première pression sur n'importe quelle touche (sauf Incendie et Urgence médicale) produira l'affichage du statut et la deuxième exécutera la fonction de la touche.	
	Options : off ; Activer sur code et Actif sur touche.	
	 Remarques : Pour la conformité aux exigences EN, « Activer sur code » doit être sélectionnée. Pour les touches Incendie et Urgence médicale, la première pression sur la touche produira l'affichage du statut, et exécutera également la fonction Incendie/Urgence médicale. 	
56:ECRAN ECONOM. off	Certaines réglementations exigent que l'affichage du statut du système ne soit pas lisible par des personnes non-autorisées. L'option d'écran de veille (lorsqu'elle est activée) remplace l'indication du statut du système sur l'écran LCD par un texte fixe	
Lorsque la Partition est activée	si aucune touche n'est pressée pendant plus de 30 secondes. Vous pouvez activer l'option ECRAN ECONOM et déterminer si l'affichage de statut se réactivera à la suite d'une pression sur n'importe quelle touche (TEXTE-si touche) ou en saisissant un code ou en présentant un badge au lecteur de badge (TEXTE - si Code). Si TEXTE - si Code est sélectionnée, la première pression sur n'importe quelle touche (sauf Incendie et Urgence médicale) produira l'affichage du statut et la deuxième exécutera la fonction de la touche.	
	Vous pouvez également déterminer que si aucune touche n'est pressée pendant plus de 30 secondes, la date et l'heure apparaîtront à l'écran. Vous pouvez	
	spécifier que l'affichage normal soit rétabli après la pression sur le bouton suivi de la saisie du code utilisateur ou de la présentation du badge au lecteur de badge (HEURE- si code) ou après une pression sur n'importe quelle touche (HEURE-si touche).	
	Options : off ; TEXTE - si code ; TEXTE-si touche ; HEURE- si code ; HEURE- si touche.	
	 Remarque : 1. Pour la conformité aux exigences EN, « Activer sur code » doit être sélectionnée. 2. Pour les touches Incendie et Urgence médicale, la première pression sur la touche produira l'affichage du statut, et exécutera également la fonction Incendie/Urgence médicale. 	

3.5.7 Configuration du brouillage et de la supervision (appareil manquant)

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration				
61:DETEC.BROUIL. désactivé	Définissez si le brouillage (interférences continues des transmissions sur le réseau radio) sera détecté et signalé ou non. Si l'une de ces options de détection de brouillage est sélectionnée, le système n'autorisera pas l'armement dans des conditions de brouillage. Le système d'alarme fournit plusieurs options de détection et de signalement pour se conformer aux normes suivantes :				
	Option	Norme	Il v a détection et signalement guand :		
	UL 20/20	ÉTATS- UNIS	Le brouillage est continu pendant 20 secondes		
	EN 30/60	Europe	Il y a un cumul de 30 secondes de brouillage en 60 secondes.		
	Classe 6 (30/60)	Norme britannique	Identique à l'EN (30/60) mais l'événement ne sera signalé que si la durée du brouillage est supérieure à 5 minutes.		
	désactivé		Pas de détection ni de signalement de brouillage.		
	Remarques : Pour la conformité aux exigences UL, « UL 20/20 » doit être sélectionnée. Pour la conformité aux exigences EN, « EN 30/60 » doit être sélectionnée. Pour la conformité aux exigences UK Classe 6, « class 6 (30/60) » doit être sélectionnée.				
62:MANQ REPRT APRES 12h Précédemment « SUPERVISION »	Définissez la fenêtre de temps pour la réception des signaux de supervision (présence vie) des divers appareils périphériques sans fil. Si aucun appareil ne fait de signalement au moins une fois dans la fenêtre de temps sélectionnée, une alerte « MANQUANT » est lancée.				
	Options : après 1/2/4/8/12 heure(s) ; et désactivé.				
	Remarque : Pour la conformité aux exigences EN, 1 heure ou 2 heures doit être sélectionnée.				
63:NON PRET normal	Indiquez qu'en cas de problème de supervision (cà-d. qu'un appareil est « manquant » - voir « 62:RAPRT MANQUANT »), le système continuera de fonctionner en mode normal ou le statut du système deviendra « Non prêt » (si manquant) tant que le problème « Manquant » existe.				
	Options : normal et S	SI PERIF MANQ	-		
64:AL ABS/BROUIL normal Précédemment « BELL/REP.OPT »	Les « normes EN » exigent que si un problème de supervision (manquant) ou de brouillage se produit pendant l'armement TOTAL, la sirène retentisse et que l'événement soit signalé en tant qu'événement d'auto-protection. Définissez si le système se comportera selon une norme EN ou de manière normal e.				
	Remarque : pour la conformité aux exigences EN , « standard EN » doit être sélectionné.				
Options : désactiver et activer

3.5.8 Configuration de fonctionnalités diverses

Le tableau suivant fournit une description détaillée de chaque option et de ses paramètres de configuration. Pour sélectionner une option et modifier sa configuration – consulter la section 3.5.1.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
75:CODE VERSION 000	Définissez la version de code de PowerMaster (« 000 » par défaut) qui doit être synchronisée avec le Centre de surveillance lorsque la fonction RESET ANTI	
	surveillance de fournir en téléphone à l'utilisateur le code reset approprié une fois que l'utilisateur a déclaré le Quote code. Saisissez la version de code (3 chiffres) de 000 to 255.	
80: DOMOT. TIERCE PART.	Ceci permet à l'interface domotique de se connecter à un fournisseur d'automatisation domestique tierce partie.	
	Options : désactiver (par défaut) ou activer.	
91:AUTORIS.UTIL. désactiver	Permission utilisateur vous permet de déterminer si l'accès au MODE INSTAL nécessite ou non la permission de l'utilisateur. Si vous sélectionnez activer , l'installateur ne pourra accéder au système que via le menu utilisateur une fois que le code utilisateur a été saisi (voir section 3.2).	
	Options : activer ou désactiver (par défaut au RU).	
	Remarque : pour la conformité aux exigences EN, « Activer » doit être sélectionné.	
92:TYPE BATTERIE NiMH 7,2V	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié.	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NiMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU).	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V 93:PERIOD BURN désactiver	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NiMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU). Définissez la période de temps pour le Test BURN.	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V 93:PERIOD BURN désactiver	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NiMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU). Définissez la période de temps pour le Test BURN. Options : désactiver (par défaut), 7 jours, 14 jours ou 21 jours .	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V 93:PERIOD BURN désactiver	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NIMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU). Définissez la période de temps pour le Test BURN. Options : désactiver (par défaut), 7 jours, 14 jours ou 21 jours. <i>Remarques :</i>	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V 93:PERIOD BURN désactiver	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NiMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU). Définissez la période de temps pour le Test BURN. Options : désactiver (par défaut), 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Remarques : 1. Si l'une des périodes de temps prédéfinies ci-dessus est définie, le mode Test BURN, pour étre opérationnel, doit également être défini sur « activer » dans le menu « 02.ZONES/APPAR. » (voir Section 3.4.6).	
92:TYPE BATTERIE NIMH 7,2V 93:PERIOD BURN désactiver	Définissez quel type de batterie est utilisé pour que le système fournisse un courant de charge approprié. Options : NiMH 7,2V ou NIMH 9,6V (par défaut au RU). Définissez la période de temps pour le Test BURN. Options : désactiver (par défaut), 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Remarques : 1. Si l'une des périodes de temps prédéfinies ci-dessus est définie, le mode Test BURN, pour être opérationnel, doit également être défini sur « activer » dans le menu « 02.ZONES/APPAR. » (voir Section 3.4.6). 2. Si une modification est apportée à la période de temps du Test BURN alors que la zone est en cours de test, le Test BURN redémarre.	

3.6 Communication

3.6.1. Consignes générales - Organigramme et options de menu « Communication »

Le menu COMMUNICATION vous permet de configurer et de personnaliser la communication et le signalement des alarmes, problèmes et autres événements système pour la surveillance de sociétés ou d'utilisateurs privés conformément aux exigences locales et aux préférences personnelles. PowerMaster offre une variété de moyens de communication telles que RTC (ligne fixe), GSM cellulaire, GPRS, E-MAIL, MMS ou SMS et IP via connexion Internet broadband.

Le menu « 04.COMMUNICATION » contient plusieurs options de sous-menu couvrant chacune un groupe d'options et paramètres configurables associé à la communication et au signalement, comme suit (voir la liste détaillée à l'Étape 3 du tableau ci-dessous) :

Option	Description des fonctionnalités et paramètres des options	Section
1:RTC	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés à la ligne téléphonique RTC à laquelle la centrale PowerMaster est reliée.	3.6.2
2:GSM/GSM/SMS	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés à la connexion cellulaire du système PowerMaster.	3.6.3
3:REPORT TELESUR	Contient les fonctionnalités et paramètres configurables liés au signalement des messages d'événement aux Centres de surveillance par téléphone, communication cellulaire ou IP broadband.	3.6.4
4:REPORT PRIVE	Contient des fonctionnalités et paramètres configurables liés aux messages de signalement des événements aux utilisateurs privés par e- mail, téléphone, MMS ou SMS.	3.6.5
5:PIR CAMERA	Contient les fonctionnalités et paramètres configurables associés aux caméras IR. Elles permettent de vérifier les alarmes vidéo et de transmettre des séquences d'images au Centre de surveillance ou à d'autres abonnés distants par e-mail et/ou MMS	3.6.6
6:CHRG/TELCHRG	Contient des informations de connexion configurables, les droits d'accès et les codes de sécurité liés aux procédures de chargement/téléchargement via RTC ou GPRS.	3.6.7
7:BROADBAND	Contient les paramètres client DHCP, permet de saisir les paramètres LAN et de réinitialiser les paramètres / le module broadband.	3.6.8

Pour accéder au menu « 04.COMMUNICATION » et sélectionner et configurer une option, procédez comme suit :

Étape 1
Sélectionnez « COMMUNICATION »
₩
MODE NSTALLAT.
4







3.6.2 Configuration de la connexion RTC (téléphone fixe)

La centrale PowerMaster est dotée d'un clavier téléphonique permettant de signaler les événements aux Centres de surveillance en utilisant plusieurs formats d'alarme en option (voir section 3.6.4, option 41) ainsi qu'à des numéros de téléphone privés (voir section 3.6.5 « VOCAL RAPP PRIV »). Cette section explique comment configurer les paramètres de la ligne téléphonique RTC à laquelle la centrale PowerMaster est reliée.



Accédez à « 1:RTC », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
ANNUL CODE ZONE	Avec certains anciens réseaux RTC, il se peut que vous ne puissiez pas composer un numéro sur la centrale pour appeler d'autres numéros de téléphone RTC (notamment ceux des centres de surveillance ou numéros privés), si le numéro composé contient un code de zone identique à celui de la centrale (c'est-à-dire si la centrale et les autres numéros appartiennent au même code zone RTC). Si vous avez le même problème avec le réseau RTC auquel la centrale est connectée, vous devez saisir le code zone de la ligne téléphonique RTC auquel la centrale est reliée (jusqu'à 4 chiffres) afin que le système d'alarme saute le code zone dans le numéro composé lors de l'appel d'autres numéros RTC appartenant au même code zone.
N\2 ACCES EXT	Au besoin, saisissez le préfixe nécessaire pour le système puisse accéder à une ligne téléphonique extérieure.

METHOD NUMERO	Définissez la méthode de numérotation utilisée par le composeur RTC de la			
tone (dtmf)	centrale PowerMaster.			
	Options : impulsion et tone (dtmf).			

3.6.3 Configuration du module GSM-GPRS (IP) - connexion cellulaire SMS

Le module GSM/GPRS peut communiquer avec le récepteur du Centre de surveillance par GPRS, GSM Voix (analogique) ou SMS.

Chacun des canaux peut être activé ou désactivé séparément de manière à ce que le module puisse ou non l'utiliser pour signaler les événements. Si tous les canaux sont activés, le module GSM/GPRS commence toujours par essayer le canal GPRS. En cas d'échec, il essaie le canal GSM voix. En cas d'échec, il essaie toute autre méthode disponible (Broadband RTC). C'est seulement alors qu'il essaie l'envoi par SMS. En cas de désactivation de l'un des canaux GSM, le module utilise une séquence différente de celle indiquée ci-dessus.

04:COMMUNICATION OK DE ... DE 2:GSM/GPRS/SMS OK DE ... DE MENU souhaité OK

Accédez à « 2:GSM/GPRS/SMS », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous fournissant des informations détaillées et des instructions de configuration pour chaque option.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration		
REPORT GPRS désactiver	Définissez si le système signalera les événements aux récepteurs PowerManage des Centres de surveillance via le canal GPRS (IP). Pour plus d'informations, voir section 3.6.4,		
	options 21 et 22.		

Options : désactiver ; activer.

REPORT GSM désactiver Définissez si le système signalera les événements aux récepteurs de format d'alarme des Centres de surveillance via le canal **GSM Voix (analogique)**. Pour plus d'informations, voir section 3.6.4, options 41.

Options : désactiver ; activer.

REPORT SMS désactiver	Définissez si le système signalera les événements aux récepteurs SMS des Centres de surveillance via le canal SMS . Pour plus d'informations, voir section 3.6.4, options 26 et 27.
	Options : désactiver ; activer.
GPRS APN	Saisissez le nom du Point d'accès APN utilisé dans les paramètres Internet du canal GPRS (chaîne contenant jusqu'à 16 caractères).
	Remarque : pour saisir le Point d'accès APN, utilisez l'« Editeur de chaîne » présenté dans la section 3.8.1.
GPRS NOM UTIL.	Saisissez le Nom d'utilisateur de l' APN utilisé pour les communications GPRS (chaîne contenant jusqu'à 16 caractères).
	Remarque : pour saisir le Nom d'utilisateur, utilisez l'« Editeur de chaîne » présenté dans la section 3.8.1.
CODE PIN SIM	Saisissez le Code PIN de la carte SIM du module GSM (8 chiffres max).
	Remarque : pour saisir le code PIN numérique, utilisez le pavé numérique.
GPRS MOT PASSE	Saisissez le Mot de passe de l' APN utilisé pour les communications GPRS (chaîne contenant jusqu'à 16 caractères).
	Remarque : pour saisir le Mot de passe, utilisez l'« Éditeur de chaîne » présenté dans la section 3.8.1.
	L'algorithme d'itinérance GSM prend en charge les cas où la centrale est connectée au réseau et où la connexion a expiré. Dans ces cas, la centrale tente de se connecter à un autre réseau. Sélectionnez une des options suivantes :
ITINÉRANCE RÉSEAU Itinér. modem activ.	Itinér. modem activ. L'algorithme des moderns cellulaires internes est activé (itinér (activ) = activé). Itinér. désactiv.
Précédemment « FORCE GSM »	L'itinérance est désactivée. Seul le réseau domestique est activé (accepté (activ) = activé). Itinér. manuelle activ. L'algorithme de la centrale sélectionne le meilleur opérateur sans fil (opérateur (activ) = cettivé)
	Active). Verrouil. réseau : L'opérateur défini dans l'option 'Opérateur demandé' de la centrale est sélectionné ((activ) = activer).
DEMANDER OPÉRATEUR	Cette option permet de préciser l'opérateur réseau préféré, par exemple Vodafone UK.

Précédemment nommé « SESSION TIMEOUT »	L'appareil tente de s'enregistrer sur ce réseau lorsque la puissance du signal est supérieure à la valeur CSQ minimale. Lorsqu'un réseau demandé est précisé, l'appareil tente d'y retourner à chaque autre tentative. Remarque : contient une ligne modifiable permettant de saisir jusqu'à 6 numéros MCC (Mobile Country Code) + numéros MNC (Mobile Network Code).			
GPRS TJS ON désactiver Précédemment nommé « SESSION TIMEOUT »	Définissez si la centrale restera en permanence connectée (« activer ») via une communication GPRS ou se déconnectera « désactiver » après chaque session de signalement.			
	Options : Activer ou désactiver.			
PRESENCE VIE GSM Ts les 28 jours	Certains opérateurs GSM ont tendance à désactiver la connexion GSM si l'utilisateur n'a pas émis d'appel téléphonique au cours des 28 derniers jours. Pour éviter de désactiver la connexion GSM, vous pouvez configurer le système de façon à générer un appel GSM de « présence » tous les 28 jours en envoyant un message de test au premier numéro SMS (le cas échéant), ou au premier numéro de téléphone privé.			
TRANS. PROTOCOL TCP	Sélectionnez le type de protocole utilisé par la centrale pour transférer les données via Internet.			
	Options : TCP ou UDP. Remarque : tout changement d'option doit s'effectuer en coordination avec l'assistance technique.			

3.6.4 Configuration du signalement d'événements aux Centres de surveillance

La centrale PowerMaster est conçue pour signaler les alarmes, alertes, problèmes et autres événements et messages à deux Centres de surveillance C.S.1 et C.S.2 via une ligne téléphonique RTC ou cellulaire, c'est-à-dire GSM Voix (analogique), GPRS (IP) et SMS ou canaux de communication IP broadband. Dans cette section, vous configurerez et définirez tous les paramètres et fonctionnalités nécessaires au signalement des messages d'événement aux Centres de surveillance, tels que :

- Evénements signalés à chacun des deux Centres de surveillance C.S.1 et C.S.2 et sauvegardes correspondantes.
- Moyen de communication (canal) utilisé pour le signalement et le moyen de secours (canal) en cas de panne.
- Numéro(s) de compte du client (abonné) à signaler à chaque centre de surveillance.
- Numéros de téléphone, adresses IP et numéros SMS et format de signalement des systèmes de réception des alarmes correspondants dans les deux Centres de surveillance C.S.1 et C.S.2 et le nombre de tentatives de signalement en cas d'échec.
- Autotests de communication et rapports d'échec de communication.
- Le signalement de certains événements du système tels que « Alarme confirmée », « Marche recent », « Retabl zone » et « Système non utilisé ».



Accédez à « 3:RAPPORT C.S. », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous fournissant des informations détaillées et des instructions de configuration pour chaque option.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration			
01:RAPP. ÉVÉNTS ts-m/a+ sauveg	Définissez les événements (cà-d. Alarmu événements (tous), Entretien et Problèr Le symbole moins (-) signifie « sauf/à l'exc événements sauf les alertes. L'astérisque (*) est un séparateur entre le (C.S.1) et ceux envoyés au Centre de sun « Tableau de signalement des événeme	es (alrm), Ouvrir/f nes) qui seront sig ception de », par e: es événements sig rveillance 2 (C.S.2 ents » à la fin de ce	ermer (m/a), Alertes (alrt), Tous les nalés aux Centres de surveillance. xemple ts(-alrt) signifie tous les nalés au Centre de surveillance 1 2). Pour une explication détaillée, voir le tte section.	
	Options : ts-m/a* sauveg t tout *tout t	ts-m/a 米 m/a ts(-alrt) 米 alrt	rapp desactiv tout ₩sauvegarde	
	ts-m/a *ts- m/a a Remarque : les événements d'alarme (alr événements d'alerte (alrt) la priorité la plu	alrm #ts(-alrm) r m) ont la priorité la s basse.	a plus élevée et les	
02:CANAL #1 désactivé	Si le système est aussi équipé de système canaux (cellulaire ou RTC) qu'il doit utilise plus élevée) pour envoyer les messages d	es de communication r comme mode de d'événement aux C	on cellulaire, vous <u>devez</u> définir les communication principal (priorité la entres de surveillance, ainsi que les	
03:CANAL #2 désactivé	canaux utilisés pour les provinés suivantes. Allez dans l'option « CANAL #1 » et définissez les canaux de communication qui seront utilisés par			
04:CANAL#3 désactivé	dans les options « CANAL #2 » et « CANAL #3 » et définissez-les.			
	Options : désactivé ; cellulaire, broadba	nd et RTC.		
	<u>Important :</u> seuls les canaux de communication séleci messages d'événement aux Centres de si aux Centres de surveillance est désact	tionnés seront utilis urveillance. Si auc ivé.	sés par le système pour signaler les un n'est sélectionné, le signalement	
	Remarque : lorsque le canal Cellulaire et au canal GPRS (IP), puis au canal voix GS activés (voir section 3.6.3).	st sélectionné, la p SM et enfin au can	riorité la plus élevée est attribuée al SMS, si ces canaux ont été	
05:MULTI CANAUX désactiver	Définissez si vous souhaitez signaler les é et haut débit, RTC et cellulaire ou haut dél	événements par les bit et cellulaire.	canaux de communication RTC	
	Options : désactiver ; RTC et Broadband	H; RTC & CELLUL	AIRE et broadband&cell.	
11:COMPTE BAIE1 001234	Saisissez le numéro respectif du 1 ^{er} comp système d'alarme auprès du <u>1^{er}</u> Centre de numéro de compte (abonné) (12:COMPTE Centre de ourouillance (décime ar PC/V	te (abonné) (11:CC surveillance (désig E 2RECEPT) qui id	DMPTE 1RECEPT) qui identifiera votre gné par RCVR1 ou RCV1) et un 2 nd entifiera le système auprès du <u>2nd</u>	
12:COMPTE BAIE2 005678	6 caractères hexadécimaux.	vz ou rovz). Ulat	que numero de comple est constitué de	

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration					
Installateur	Pour entrer des c	- Pour entrer des caractères hexadécimaux, utilisez le tableau suivant :				
uniquement		Saisie de ca	Saisie de caractères hexadécimaux			
	Caractère	09	Α	В	С	
	Saisie	09	[#]→[0]	[#]→[1]	[#]→[2]	
	Caractère	D	E	F		
	Saisie	[#]→[3]	[#]→[4]	[#]→[5]		
16:BAIE1 RTC/GSM	Le PowerMaster l'option Eveneme RTC et/ou canal RTC standard (S « Format de sign	peut être programm nt (option 01) à de vocal analogique G IA, Contact-ID et S alement » (option 4	mé pour signaler les ux récepteurs de fo GSM (si équipée du icancom). Le format 41).	messages d'événer rmat d'alarme par ur module GSM), à l'aio de signalement est	ment définis dans le ligne téléphonique de de formats d'alarme défini dans l'option	

17:BAIE2 RTC/GSM Saisissez les deux numéros de téléphone respectifs (**indicatif compris** – 16 chiffres max.) du Récepteur de format d'alarme 1 du 1^{er} Centre de surveillance (16: RTC/GSM RECEPT1) et du Récepteur de format d'alarme 2 du 2nd Centre de surveillance (17: RTC/GSM RECEPT2).

Installateur principal uniquement

> Remarque : si un des numéros de téléphone programmé ici contient le même indicatif que la ligne téléphonique RTC à laquelle le système est relié, consultez la section « CODE ZONE » de la section 3.6.2. et suivez les instructions.

Caractère	Saisie	Signification du chiffre
Α	[#]→[0]	Le composeur attend soit 10 secondes soit la tonalité, selon lequel arrive en premier, puis compose le numéro. Applicable <u>uniquement</u> au 1 ^{er} chiffre.
D	[#]→[3]	Le composeur attend la tonalité pendant 5 secondes et raccroche s'il n'en reçoit aucune. Applicable <u>uniquement</u> au 1 ^{er} chiffre.
E	[#]→[4]	Le composeur patiente 5 secondes. Applicable uniquement au milieu du numéro.
Pour déplacer le curseur et supprimer des chiffres, utilisez les touches « Éditeur de chaîne » en suivant les instructions du tableau de la section 3.8.1		

21:IP RECEPT1 000,000,000,000

Si elle est équipée de modules GSM ou Broadband/PowerLink, la centrale PowerMaster peut être programmée pour signaler les messages d'événement définis dans l'option Evenement (option 01) à deux récepteurs de modèle Visonic PowerManage. Le signalement IP peut être effectué par le biais du canal GPRS (IP) au format IP SIA ou par le biais du canal IP Broadband au format IP SIA ou Visonic PowerNet.

22:IP RECEPT 2 000,000,000

Installateur principal uniquement Saisissez les deux adresses IP (000.000.000.000) du Récepteur IP 1 du 1^{er} Centre de surveillance (21:IP RECEPT 1) et du Récepteur IP 2 du 2nd Centre de surveillance (22:IP RECEPT 2).

Remarque : vous devez saisir l'adresse IP du récepteur, même si vous entrez le nom de serveur DNS (Domain Name System) à l'endroit où le récepteur est installé. Pour savoir comment entrer le nom DNS, voir option 28: RCVR 1 DNS et 29: RCVR 2 DNS.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
26:SMS RECEPT	Si elle est équipée d'un module GSM, la centrale PowerMaster peut être programmée pour signaler les messages d'événement définis dans l'option Evenement (option 01) à deux récepteurs SMS par le biais du canal GSM SMS en utilisant un format texte SMS spécial. Pour plus d'informations sur le format texte SMS, veuillez contacter Visonic.
27:SMS RECEPT2	Saisissez les deux numéros de téléphone (indicatif compris – 16 chiffres max.) du Récepteur SMS 1 du 1 ^{er} Centre de surveillance (26:SMS RECPT 1) et du Récepteur SMS 2 du 2 nd Centre de surveillance (27:SMS RECPT 2).
Installateur principal uniquement	

Remarque : pour saisir le préfixe international (+) au 1^{er} chiffre, saisissez [#] \rightarrow [1].

28:RCVR 1 DNS Définit les noms de domaine de RECPT1 et RECEPT2. Saisissez un nom de domaine de 32 caractères maximum.

29:RCPT 2 DNS

Installateur principal uniquement

41:FORMAT RTC SIA	Le PowerMaster peut être programmé pour signaler les messages d'événement définis dans l'option Evenement (option 01) à deux récepteurs de format d'alarme (voir options 16 et 17) par une ligne téléphonique RTC et/ou canal vocal analogique GSM (si équipée du module GSM), à l'aide de formats d'alarme RTC standard (SIA, 4/2 1900/1400, 4/2 1800/2300, Contact-ID et Scancom).
	Sélectionnez le format de signalement qui sera utilisé par le système pour rapporter les événements aux deux Récepteurs de format d'alarme RTC/GSM RECEPT1 et RTC/GSM RECEPT2 . Veillez à ce que les récepteurs utilisés par les Centres de surveillance figurent parmi les modèles compatibles indiqués ci-dessous et puissent recevoir le format que vous avez choisi.
	Récepteurs de format d'alarme compatibles :
	Osborne-Hoffman modèle 2000, Ademco modèle 685, FBII modèle CP220, Radionics modèle D6500, Sur-Gard modèle SG-MLR2-DG et Silent Knight modèle 9500.
Installateur principal uniquement	Options : SIA; 4/2 1900/1400; 4/2 1800/2300; Scancom; SIA text and Contact ID.

46:ESSAIS RTC 4 tentatives

Définissez le nombre de tentatives de signalement du système au Centre de surveillance en cas d'échec du signalement via la ligne téléphonique RTC.

Options : 2 tentatives; 4 tentatives; 8 tentatives; 12 tentatives et 16 tentatives.

Option et

paramètre par Instructions de configuration défaut

47:ESSAIS GSM 4 tentatives Définissez le nombre de tentatives de signalement du système au Centre de surveillance en cas d'échec du signalement via la connexion cellulaire, GPRS (IP), GSM et SMS.

Options : 2 tentatives; 4 tentatives; 8 tentatives; 12 tentatives et 16 tentatives.

48:RÉESSAIS	Définissez le nombre de tentatives de signalement du système au Centre de surveillance en cas
IPBB	d'échec du signalement via la connexion Module Broadband.
4 tentatives	Options : 2 tentatives ; 4 tentatives ; 8 tentatives ; 12 tentatives et 16 tentatives.
51:TST CYCLIQUE Test OFF	Pour vérifier le bon fonctionnement d'un canal de communication, le PowerMaster peut être configuré de manière à envoyer régulièrement un événement de test au Centre de surveillance via RTC. Vous pouvez définir l'intervalle entre les événements de test consécutifs ou désactiver totalement l'envoi automatique de cet événement. Si le test est configuré pour s'exécuter chaque jour ou plusieurs fois par jour, vous pouvez définir les horaires exacts de signalement avec l'option 52. Options : test OFF ; Tst tous les 1/2/5/7/14/30 jours ; et tst tous 5 h.

52:HEURE TSTAUTO 12:00	Indiquez l'heure exacte (heure tst auto) de la journée à laquelle le message de test auto (s'il est activé dans l'option 51) sera envoyé au Centre de surveillance.
------------------------------	---

Remarque : si vous utilisez le format AM/PM, vous pouvez définir les caractères « AM » et « PM »
à l'aide des chiffres du clavier.

53:RPRT DEF COMM	Déterminez si une panne au niveau des canaux de communication du système (RTC, GSM/GPRS, ou Broadband) sera signalée ou non, ainsi que le délai entre la détection de la panne et le signalement d'un événement d'échec au Centre de surveillance. Un événement signalant un		
ок	problème (« DEF LIGN TEL GSM » ou « DEF BROADBAND » sera conservé dans le journal des		
DEFAUT RTC	evenements.		
rapport immédiat			
GPRS			
Pas de			
rapport			
-			
DEF			
BROADBAND			
ESC (Retour)			

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
Précédemment « TST LIGNE TEL » Options « DEFAUT RTC » : rapport immédiat ; après 5/30/60/180 min et rapport désau Options « GSM GPRS FAIL » : après 2/5/15/30 min et Pas de rapport. Options : « DEF BROADBAND » après 1/2/5/15/30 min, 1/3/6 heures et rapport désau défaut).	
61:RAPP AL CONF rapport désact.	Définissez si le système signalera 2 événements ou plus (alarme confirmée) se produisant pendant une période spécifique ou activez le signalement tout en isolant le détecteur.
	Options : rapport désact, rap. actif+isolé et rapport activé Remarque : dans certaines variantes de PowerMaster, ce menu n'est affiché qu'en mode Opération.
62:MARCHE RECENT rapport désact.	De fausses alarmes peuvent se produire si les utilisateurs ne quittent pas les locaux dans le délai impartil, déclenchant ainsi une fausse alarme peu de temps après l'armement. Dans ce cas, informez le Centre de surveillance qu'une alarme s'est produite après l'armement du système (événement appelé « MARCHE RECENT »). L'option envoie un rapport de « Marche récent » au Centre de surveillance si une alarme se produit dans les 2 minutes qui suivent la fin du délai de sortie.
	Options : rapport désact et rapport activé
63:RÉTABLIR ZONE rapport désact.	Certains Centres de surveillance exigent qu'après un événement d'alarme provenant d'une zone spécifique, le système signale également quand la zone est revenue à la normale.
	Options : rapport activé et rapport désact

64:SYST.	Le PowerMaster peut envoyer un message d'événement « Système inactif » (événement CID 654)
INACTIF	au Centre de surveillance si le système n'est pas utilisé (armé) pendant une période prédéfinie.
rapport désact.	

Options : rapport désact ; après 7/14/30/90 jours.

65:VOIX BIDIREC.	Vous pouvez définir les paramètres du canal vocal bidirectionnel de la centrale ⁴ comme suit :
OK Code interph	Code interph : définissez si le système enverra un code vocal bidirectionnel au Centre de surveillance (pour faire passer le Centre de surveillance du mode de communication de données au mode de communications vocales) en utilisant uniquement le format de communication SIA ou

⁴ Concerne le PowerMaster-30 G2 avec option vocale.

Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-306540

Option et		
paramètre par Instructions de configuration		
défaut		
désactiver Contact-ID présélectionné.		
-	7	
voix<>cs	vocal <> Stat : sélectionnez le délai d'expiration de la communication vocale bidirectionnelle avec	
desactiver	les Centres de surveillance, ou autorisez le Centre de surveillance à procéder au retour d'appel de	
duree sig acq	événement au Centre de surveillance afin d'écouter et parler.	
1 minute		
	duree sig acq : définissez le délai pendant lequel le Centre de surveillance peut établir une	
ambiant niv.	communication vocale bidirectionnelle avec la centrale (après 1 sonnerie), si :	
bas	A. Message de type d'alarme reçu par le Centre de surveillance.	
ESC	B. Fonction de retour d'appel sélectionnée (voir sous-menu « Voix <> C.S. » ci-dessus).	
(Retour)	Ambiant niv : sélectionnez le niveau sonore ambiant de l'installation. Si l'environnement est	
Installateur	relativement bruyant, definissez-le sur Haut (parametre par defaut). Sill's agit d'un environnement très silencieux, définissez-le sur Bas	
principal		
Code interph		
voix <>cs /		
duree sig acq		
Code interph	Options : désactiver et activer.	
désactiver		
voix<>cs	Options : désactiver : délai temp 10/45/60/90s : délai temp 2m : et sig acg.	
désactiver	Remarque : si « sig acg. » est sélectionné, choisissez « rapp desactiv » pour le téléphone privé	
	(voir option « 01:RAPP. ÉVÉNTS »). Dans le cas contraire, le Centre de surveillance établira la communication avec la centrale de manière normale (et non après une sonnerie).	
Duree sig acq	Options : 1/3/5/10 minute(s).	
1 minute		
ambiant niv.]	
bas	Options : faible et élevé.	
66:RPRT zone	Définissez si les zones 24 heures (silencieuse et audible) fonctionneront en tant que zones 24	
24h	heures normales ou zones panique.	
les deux		
Applicable au		
Royaume-Uni		
unquement		
	Options : audib que paniq ; silen que paniq ; tant que paniq ; et les deux.	

Tableau de signalement des événements

Pour simplifier la configuration du signalement des événements du système aux Centres de surveillance, les messages d'événements sont divisés en 5 groupes indiqués dans le tableau ci-dessous. En raison du manque d'espace dans l'écran, les abréviations suivantes sont utilisées : **alrm**, **alrt**, **m/a** et **ts** (tous les événements).

Groupe d'événements	Abbr.	Messages d'événement à signaler
Alarmes	alrm	Incendie, cambriolage, panique, autoprotection
Armement/désarmement	m/a	Armement TOTAL, Armement PART, Désarmement
Alertes	alrt	Pas d'activité, Urgence médicale, Mémo clé
Entretien	-	BATT. BASSE, DEF ALIM
Défaut	-	Tous les autres événements Défaut ne sont pas indiqués ci-dessus
		(Absent, Brouillage, Echec de communication, etc.
Remarque : le groupe « Alarmes » a la priorité la plus élevée, le groupe « Alertes » la plus basse.		

Le PowerMaster vous permet aussi de sélectionner les groupes d'événements qui seront signalés à chacun des Centres de surveillance. Le tableau ci-dessous décrit les options de signalement disponibles. Le symbole moins (-) signifie « sauf/moins/à l'exception de », par exemple ts(-alrt) signifie tous les événements sauf les alertes. L'astérisque (*) est un séparateur entre les messages d'événement signalés au Centre de surveillance 1 (C.S.1) et ceux envoyés au Centre de surveillance 2 (C.S.2).

Options de signalement disponibles	Événements signalés au C.S. 1	Événements signalés au C.S. 2
tout * sauvegarde	Tous	Tous, uniquement si C.S.1 ne répond pas
ts-m/a ₩ sauveg	Tous sauf marche/arrêt	Tous sauf marche/arrêt, uniquement si C.S. 1 ne répond pas
tout *tout	Tous	Tous
ts-m/a * ts- m/a	Tous sauf marche/arrêt	Tous sauf marche/arrêt
ts-m/a 米 m/a	Tous sauf marche/arrêt	Armement/désarmement
ts (-alert) * alert	Tous sauf les alertes	Alertes
alrm * ts(-alrm)	Alarmes	Tous sauf les alarmes
Rapp desactiv	Aucun	Aucun
Remarque : « ts » signifie que les 5 groupes sont signalés, y compris les messages de Défaut (pile faible du détecteur/système, inactivité du capteur, panneau d'alimentation, brouillage, panne de communication, etc.)		

3.6.5 Configuration du signalement d'événements aux utilisateurs privés

Le système PowerMaster peut être programmé de manière à envoyer diverses notifications d'événement telles qu'événements d'alarme, armement, et problèmes à 4 numéros de téléphone privés à l'aide de signaux sonores et, si une option GSM est installée, envoyer également les messages à 4 numéros de téléphone SMS. Ces rapports peuvent être programmés en remplacement ou en complément des rapports transmis à la société de surveillance. Dans cette section, vous configurez :

- · Les événements spécifiques que le système doit signaler.
- Le 1^{er}, le 2nd, le 3^{ème} et le 4^{ème} numéro de téléphone et SMS des abonnés privés.
- Le nombre de tentatives de numérotation, la communication vocale bidirectionnelle⁵ et votre méthode d'accusé de réception préférée, c'est-à-dire si un seul accusé de réception met un terme au signalement ou si un accusé de réception de chaque téléphone est requis avant que l'événement soit considéré comme signalé.
- L'option Autorisations SMS détermine les commandes SMS qui sont acceptées par la centrale. Pour une description détaillée des options de menu, voir le Manuel de l'utilisateur du KP-250 PG2, Chapitre 6, Configuration du système, REPORT SMS.

Pour sélectionner et configurer une option, suivez les instructions ci-dessous. Des conseils supplémentaires figurent dans la section 3.6.1.

 La configuration des menus et sous-menus « 4:REPORT PRIVE » est présentée dans le tableau de la section 3.6.1. Pour une description détaillée des options de menu, voir le Manuel de l'utilisateur du KP-250 PG2, Chapitre 6, section B.12.

3.6.6 Configuration des caméras IR pour vérification visuelle des alarmes

S'il est doté d'un module GSM/GPRS, le PowerMaster peut communiquer avec les Centres de surveillance (équipés du serveur Visonic PowerManage) via le réseau GPRS en envoyant des images capturées à l'aide des caméras IR (modèles Next CAM PG2, Next-K9 CAM PG2 et TOWER CAM PG2). Le Centre de surveillance peut utiliser les séquences vidéo pour vérifier les alarmes d'intrusion détectées par les caméras IR. Le système peut aussi être configuré pour capturer des séquences pour d'autres types d'alarmes que les alarmes d'intrusion (incendie, contrainte, urgence et panique). Le serveur peut alors transmettre les images à l'ordinateur de gestion du Centre de surveillance ou à 4 ordinateurs distants par e-mail et/ou 4 numéros de téléphone portable via MMS.

En outre, le centre de surveillance peut se connecter au serveur PowerManage et demander au système de fournir des images « sur demande » puis les transmettre en fonction des paramètres définis dans l'application PowerManage. Afin de protéger la confidentialité du client, le KP-250 PG2 peut être personnalisé pour n'activer la « Vue sur demande » que lorsqu'il est dans certains modes (c.-à-d. A l'arrêt, Partiel & Total) et aussi selon une fenêtre de temps spécifique à la suite d'un événement d'alarme. Dans cette section, vous pouvez programmer les 4 adresses e-mail et numéros de téléphone portable auxquels les images seront transmises et configurer les paramètres de la « Vue sur demande ».



Accédez à « 5:CAMERAS IR », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous fournissant des instructions de configuration détaillées pour chaque option.

⁵ Concerne le PowerMaster-30 G2 avec option vocale.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration	
IMAGE SUR DEM. désactivé	En activant la « Vue sur demande », vous pouvez déterminer pendant quels modes d'armement (états du système) la « Vue sur demande » sera autorisée. Dans l'option suivante « VUE TEMPO FENETR », vous pouvez déterminer quand, pendant les modes d'armement autorisés, la « Vue sur demande » sera autorisée.	
	Options : désactiver, Dans ts modes, En TOTAL, En PARTIEL, En TOTAL et PARTIEL ; DESARME & TOTAL ; DESARME & PART ; et DESARME.	
VUE TEMPO FENETR toujours Le menu « VUE TEMPO FENETR » s'affiche	Si la « Vue sur demande » est activée dans la vue précédente, vous pouvez indiquer si elle sera possible à tout moment pendant les modes d'armement sélectionnés (cà- d. « Toujours ») ou limitée à certaines périodes spécifiques suivant un événement d'alarme.	
uniquement si une option autre que « désactiver » est sélectionnée dans « VUE SUR DEMANDE »	Options : toujours ; alarme+5 mn ; alarme + 15 mn ; alarme + 1 heure	
VUE AUTRE ALRM activer	Définissez si le système capturera et transmettra aussi des séquences pour d'autres types d'alarmes que les alarmes d'intrusion (incendie, contrainte, urgence et panique).	
	Options : activer ; désactiver.	
CHARGER FILM	Activez / désactivez l'envoi d'image au serveur PowerManage.	
activer	Options : activer ; désactiver.	
ENFANTS RENTRES ÉCOLE désactiver	Indiquez qu'en cas de détection par la Caméra IR le système enverra jusqu'à 4 images à un serveur tierce partie si le système est désarmé via le clavier ou le badge par les utilisateurs mémo clé 5 à 8, et uniquement lorsque l'option Délai d'entrée ou Abandon al est activée dans le système.	
	Options : activer ; désactiver	
	Remarque : au moins une caméra IR doit être définie comme étant un des types de zone suivants : Perim entrée / Route entree / Tmp Entr/Sort1 / Tmp Entr/Sort2.	

3.6.7 Configuration des droits d'accès pour programmation à distance par envoi / téléchargement

Vous pouvez configurer le KP-250 PG2 via un PC (par envoi/téléchargement) en local ou à distance via une ligne téléphonique RTC ou une communication cellulaire GPRS.

• La programmation en local peut s'effectuer en connectant directement l'ordinateur au port série de la centrale via le logiciel Remote Programmer PC.

 La programmation à distance via RTC peut s'effectuer à l'aide d'un modem et de ce même logiciel. Le modem appelle la centrale et établit la connexion par RTC en suivant la procédure convenue. Une fois la connexion établie, l'installateur ou l'installateur principal peut accéder à la centrale à l'aide des codes d'accès TLC/TLT programmés dans le menu « CHRG/TELCHRG RTC » - voir tableau ci-dessous). Pour plus d'informations, voir le « Manuel de l'utilisateur du logiciel PowerMaster ».

La programmation à distance via GPRS s'effectue à l'aide d'un serveur Visonic PowerManage et du logiciel associé Remote Programmer PC. Le serveur PowerManage appelle le numéro de carte SIM de la centrale depuis un modem cellulaire. La centrale contrôle l'identifiant de l'appelant. S'il est identique à celui de l'un des deux ID 1 ou 2 d'appelant programmés dans le menu « CHRG/TLCHRG GPRS » (voir tableau ci-dessous), la centrale établit une connexion GPRS avec le récepteur IP concerné 1 ou 2 (tel que configuré dans la section 5.6.4, options 21 et 22). Une fois la communication établie, la société de surveillance peut effectuer la procédure d'envoi/téléchargement par le biais de la connexion GPRS sécurisée. Pour plus d'informations, voir le « Manuel de l'utilisateur de PowerManage » Cette section permet de configurer les droits d'accès (codes de sécurité et identification) et de déterminer le fonctionnement des procédures d'envoi/téléchargement via RTC et GPRS.



Accédez à « 6:CHRG/TLCHRG », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des instructions de configuration.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
CHRG/TELCHRG RTC	Configurez la fonctionnalité d'envoi/téléchargement via RTC. Cette fonctionnalité est déterminée dans un sous-menu de l'option « CHRG/TLCHRG RTC », comme indiqué ci- dessous.
ок	Pour programmer :
	Appuyez sur for pour accéder au sous-menu « CHRG/TLCHRG RTC », puis
	sélectionnez et configurez chacune des options de sous-menu ci-dessous. Une fois
	l'opération terminée, appuyez sur
Acces distant activer	accessible à distance sur les canaux de communication analogique RTC ou GSM (voir le Manuel de l'utilisateur du KP-250 PG2, Chapitre 7).
	Options : activer ; désactiver.
Code TLC/TLT principal	Saisissez le code de mot de passe à 4 chiffres (code de téléchargement de l'installateur principal) qui permettra à l' Installateur principal d'accéder au système à distance et d'envoyer/télécharger des données à la centrale PowerMaster.
	Remarque : « 0000 » n'est pas un code valide et ne doit pas être utilisé.
Code TLC/TLT Inst	Saisissez le code de mot de passe à 4 chiffres (code de téléchargement de l'installateur) qui permettra à l' Installateur d'accéder au système à distance et d'envoyer/télécharger des données à la centrale PowerMaster.
	Remarques : « 0000 » n'est pas un code valide et ne doit pas être utilisé
	l'installateur ne peut configurer via TLC/TLT que les options qu'il est autorisé à configurer depuis la centrale.
Modes TLC/TLT En DESARME	Définissez si le téléchargement/envoi peut être effectué en mode Desarme (état) ou dans tous les modes (Total, Partiel et Désarmé).
ESC (Retour)	Options : Dans ts modes ou En DESARME.
CHRG/TLCHRG GPRS	Configurez la fonctionnalité d'envoi/téléchargement via GPRS. Cette fonctionnalité est déterminée dans un sous-menu de l'option « CHRG/TLCHRG GPRS », comme indiqué ci-dessous.
OK	Pour programmer :
	Appuyez sur bour accéder au sous-menu « CHRG/TLCHRG GPRS », puis
	sélectionnez et configurez chacune des options de sous-menu ci-dessous. Une fois

l'opération terminée, appuyez sur evenir en arrière.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration				
Tél SIM centrale	Saisissez le numéro de téléphone de Carte SIM du PowerMaster. Le serveur PowerManage du Centre de surveillance envoie un message SMS à ce numéro afin que la centrale rappelle le serveur PowerManage via GPRS afin de déclancher le processus				
Précédemment « N\2 TEL CARTE SIM »	d'envoi/téléchargement.				
	Saisissez le numéro de téléphone de Carte SIM du module GSM de la centrale.				
751 #4 9514949					
TEL #1 REV IPMP	surveillance n°1 (C.S.1) / Centre de surveillance n°2 (C.S.2) appelle la centrale pour				
	déclencher le processus d'envoi/téléchargement. Si l'ID d'appelant de l'émetteur				
TEL #2 REV IPMP	correspond au « TEL #1 REV IP » / « TEL #2 REV IPMP », le PowerMaster rappelle le serveur PowerManage en utilisant l'adresse « ADR. IP RECEPT1 » / « ADR. IP RECEPT2 » configurée dans la Section 5.6.4, options 21 et 22.				
	Remarque : l'ID n°1/n°2 de l'appelant doit contenir au moins 6 chiffres, sinon la				

procédure échoue.

ESC

3.6.8 Broadband

(Retour)

Remarque : si le Module Broadband n'est pas enregistré dans le PowerMaster, le menu « 7:BROADBAND » ne s'affiche pas sur le KP-250 PG2.

Dans cette section, vous pouvez configurer la façon d'obtenir une adresse IP, saisir les paramètres LAN et réinitialiser les paramètres du module Broadband.



Accédez à « 7:BROADBAND », sélectionnez le menu à configurer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.6.1), puis consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des instructions de configuration.

Option	Instructions de configuration
DHCP CLIENT DHCP ACTIF	Définissez si le système doit obtenir une adresse IP automatiquement à l'aide d'un serveur DHCP ou si l'adresse IP doit être saisie manuellement.
	Options : DHCP DISACTIF et DHCP ACTIF.

IP MANUEL	Saisissez les paramètres LAN manuellement.		
ок			
ADRESSE IP 192,168,000,200	Saisissez l'adresse IP du Module Broadband		
MASQUE SS RESEAU 255,255,255,200	Saisissez le masque de sous-réseau utilisé avec l'adresse IP.		
PASSRLLE PAR DÉF 192,168,000,001	Saisissez la passerelle par défaut du Module broadband.		

Option	Instructions de configuration
	Remarque : si DHCP CLIENT est défini sur DHCP ACTIF, les entrées de ADRESSE IP, MASQUE SS RESEAU et PASSRLLE PAR DÉF sont ignorées.
Param actuels PLINK	Affiche les adresses IP actuelles du PowerLink.
RESET MODULE	Déterminez si le système doit réinitialiser le module broadband ou réinitialiser tous les paramètres broadband (ne réinitialise pas les paramètres IP du Centre de surveillance. (PARAMETRES USINE)
REBOOT Appuyer sur 'OK'	Réinitialise le module broadband
DÉFAUT USINE Appuyer sur 'OK'	Réinitialise tous les paramètres broadband
	Définissez la disponibilité du système de communication PowerLink en cas de panne d'alimentation.
PLINK SI DE	Options : arrêt (le PowerLink est éteint en cas de panne d'alimentation - par défaut), actif 10 min (le PowerLink est éteint si la panne d'alimentation dure plus de 10 minutes), ou actif (le PowerLink sera toujours actif).
	Remarque : le maintien en activité du système de communication PowerLink pendant la panne d'alimentation diminue considérablement l'autonomie de la batterie de secours.

3.7 Sortie PGM

3.7.1 Consignes générales

Le menu « **05:SORTIES** » permet de sélectionner les événements/conditions pour lesquels la sortie PGM (programmable) fonctionnera et de sélectionner le haut-parleur interne ou le FLASH qui sera activé en fonction de la programmation du système.

3.7.2 États du collecteur ouvert

Le PowerMaster est doté d'une sortie à collecteur ouvert (niveau bas actif) pour le contrôle :

Etat ON state (tiré à la terre) = 0

Etat OFF : pas de tirage = float avec tirage vers Vcc = 1

3.7.3 Configuration de la sortie



Activez ou désactivez le module d'extension câblé interne du PowerMaster-33 EXP. Une fois activé, le nombre de sortie augmente pour passer à 8. Cette option est activée par défaut.

Étopo 1		Étama 2		Étana 2	
Sélectionnez le menu		Sélectionnez le menu « Activ	er	Le KP-250 PG2 affiche le paramètre sélectionné Appuvez	
« 05:SORTIES »				sur Olok	
►► _{P3}				▶ ₽	_
05:SORTIES	ок	Activer extension	ок	OPTIONS	ок
				désactiver	
Étape 4		Étape 5			
Choisissez entre « activer » ou « désactiver » l'extension		Appuyez sur ESC pour retourner à			
		« Activer extension » ou sur sélectionnez <ok> pour Quit</ok>	et ter.		
▶ ₽		▶ ₹			
OPTIONS	ок	OPTIONS	oK		
activer		activer	OK		

3.7.4 Configuration des E/S câblées



Configurez les types d'E/S des extensions EXP-33 sur Zone ou PGM. Par défaut, les broches 1 à 6 sont configurées sur les zones et les broches 7 et 8 sont configurées sur PGM.

Sélectionnez le numéro de broche et sélectionnez Zone ou PGM en fonction de la configuration physique.

Étape 1 Sélectionnez le menu « 05:SORTIES »		Étape 2 Sélectionnez le menu « DÉF BROCHES E/S EXT »		Étape 3 Le KP-250 PG2 affiche la broche n°1. Appuyez sur	
05:SORTIES	ок	DÉF BROCHES E/S EXT	ок	OPTIONS Zone	ок
Étape 4 Sélectionnez « Zone » ou « PGM » pour configurer le type d'E/S		Étape 5 Appuyez sur ESC pour rev « DÉF BROCHES E/S EXT » Deur revenir à « <ok3 Quitter »</ok3 	enir à • ou sur > pour		
	ок	DPTIONS PGM	ок		

3.7.5 Connexion PGM

05:SORTIES OK SORTIES PGM OK P01: PGM sur carte OK PGM sur extension OK

Programmez les sorties PGM, sélectionnez le n° de broche et choisissez l'option souhaitée.

Étape 1 Sélectionnez le menu « 05:SORTIES »		Étape 2 Sélectionnez le menu « Sortie PGM »	es	Étape 3 Sélectionnez PGM sur extension. Appuyez sur 010k	
05:SORTIES	ок	Sorties PGM	ок	PGM sur extension	ок
Étape 4 Le KP-250 PG2 affiche la broche n°1		Étape 5 Sélectionnez l'option « silenc ou « audible »	ieuse »	Étape 6 Appuyez sur ESC pour revenir ; « Sorties PGM » ou sur morpor revenir à « <ok> pour Quitter »</ok>	à our
OPTIONS PGM Silencieuse	ок	DPTIONS PGM Audible	ок	OPTIONS PGM-5 Audible	

3.7.6 Saisie des plages horaires

05:SORTIES OK ... HEURE DESACTIV OK

Allez dans le menu « **HEURE DESACTIV** » et indiquez les plages horaires pendant lesquelles l'appareil PGM se désactivera même en cas de déclenchement des détecteurs associés.

Étape 1	Étape 2	Étape 3	
Sélectionnez le menu « 05:SORTIES »	Sélectionnez « HEURE DESACTIV	Appuyez sur	
▶ ₹	▶		
SORTIES	HEURE DESACTIV OK	heure déb. HH:MM 11:00	
Étape 4	Étape 5	Étape 6	
Saisissez l'heure de début de la désactivation	Appuyez sur	Appuyez sur	
heure déb. HH:MM 11:00	heure déb. HH:MM 09:30	heure fin HH:MM OK 19:00	
Étape 7	Étape 8		
Saisissez l'heure de fin de la désactivation.	Appuyez sur ESC pour revenir à « HEURE DESACTIV » ou To pour revenir à « <ok> pour Quitter »</ok>		
heure fin HH:MM OK 19:00	heure fin HH:MM 16:30		

3.7.7 PGM sur modules d'extension matériels

05:SORTIES 💕 🕨 SORTIES PGM 야 PGM sur extension 🕨 PGM sur extensions mat

Enregistrez le PGM pour autoriser la configuration des broches d'E/S 8 à 16.

Étape 1 Sélectionnez le menu « 05:SORTIES »		Étape 2 Sélectionnez le menu « Sorties PGM »		Étape 3 Sélectionnez PGM sur extension	
D5:SORTIES	ок	Sorties PGM	ок	PGM sur extension	ок
Étape 4 Sélectionnez PGM sur extensions mat		Étape 5 Sélectionnez les options « aucun » ou « IOV extension No. ID 441- XXXX »		Étape 6 Sélectionnez les options « PERI CREE » ou « Pmm : BROCHE P N°m »	F NON GM
PGM sur extensions mat	ок	PERIF NON CREE ou E0x : extension IOV NO. ID 441-XXXX	ок	PERIF NON CREE ou Pmm : BROCHE PGM N°m	

3.8 Noms personnalisés

3.8.1 Noms de zone personnalisés

Pendant la procédure d'enregistrement d'appareils, vous pouvez aussi définir le nom du lieu d'installation de l'appareil. Le nom de l'emplacement est sélectionné dans une liste de noms d'emplacement personnalisés. Voir la Section 3.4.2, Partie B, pour consulter la Liste des emplacements et les instructions correspondantes.

Définissez les noms d'emplacement personnalisés en fonction de vos besoins spécifiques et utilisez-les pendant l'enregistrement des appareils.

Pour définir les noms d'emplacement personnalisés, suivez les instructions ci-dessous. Des conseils supplémentaires figurent dans la section 3.2.



Allez dans « NOM ZONES PERSO » (voir consignes ci-dessus), puis consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des explications détaillées et des instructions de programmation afin de modifier l'emplacement personnalisé souhaité.

Remarque :

Les 31 noms personnalisés peuvent être modifiés.

Instructions	de	configuration
--------------	----	---------------

Saisissez les noms d'emplacement à modifier.
Pour modifier :
Appuyez sur or pour accéder au sous-menu « Nom zones perso. » puis appuyez de nouveau sur or pour
sélectionner le numéro d'emplacement à modifier, par exemple « TXT ZON.PERSO#01 » 🗢 Bureau d'administration.
Appuyez sur or . L'écran indique le nom personnalisé en cours, par exemple « Bureau d'administration ». Pour
modifier le nom, au curseur clignotant, saisissez le nom souhaité et appuyez sur or pour confirmer.
Une fois l'opération terminée, appuyez sur pour revenir en arrière.
Remarque : pour saisir le nom de l'emplacement, utilisez l'« éditeur de chaîne » ci-dessous.

IMPORTANT ! La modification du nom d'une zone personnalisée supprime automatiquement le texte initial et son enregistrement vocal. Noubliez pas d'enregistrer vocalement un nouveau nom de voix via le menu NOM ZONE ENREG (voir section suivante).



Remarque : les icônes et chiffres du schéma de clavier de la figure ci-dessus sont indiqués à des fins d'illustration uniquement.

Touche	Fonctionnement de l'éditeur de chaîne	Touche	Fonctionnement de l'éditeur de chaîne
0	'', '0'	#	Pression courte : bascule entre les fonctions Insérer et Reécrire . Pression longue : bascule entre les minuscules (a,b,cz) et les majuscules (A,B,CZ).
1	'.', ',', '1'	*	'!', '#', '%', '&', '", '*', '+', '-', '/', '=', '^', '@', `_', '"', "`."
2	'a', 'A', 'b', 'B', 'c', 'C', '2'	ŕ	Déplace le curseur de gauche à droite . Pression longue pour un déplacement rapide.
3	'd', 'D', 'e', 'E', 'f', 'F', '3'	-	Déplace le curseur de droite à gauche . Pression longue pour un déplacement rapide.
4	'g', 'G', 'h', 'H', 'i', 'l', '4'	€ 0K	Confirme et enregistre la chaîne enregistrée et retourne au menu précédent.
5	'j', 'J', 'k', 'K', 'l', 'L', '5'	ESC	Quitte l'écran de modification et remonte d'un niveau jusqu'au menu précédent sans enregistrer la chaîne modifiée.
6	'm', 'M', 'n', 'N', 'o', 'O', '6'	Ę	Efface les caractères de la chaîne
7	'p', 'P', 'q', 'Q', 'r', 'R', 's', 'S', '7'		
8	'ť', 'T', 'u', 'U', 'v', 'V', '8'		
9	'w', 'W', 'x', 'X', 'y', 'Y', 'z', 'Z', '9'		

Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-306540

3.8.2 Enregistrement vocal⁶

Vous pouvez enregistrer des messages vocaux courts pour identifier les pièces de la maison, les noms des utilisateurs et les noms personnalisés des zones.

Pour savoir comment procéder à l'enregistrement, suivez les instructions ci-dessous. Des détails et conseils supplémentaires vous sont fournis à la section 3.2.



Allez dans « ENREG. MESSAGE », sélectionnez le menu souhaité (voir informations ci-dessus) puis consultez les tableaux ci-dessous pour obtenir une explication détaillée de chaque option.

Option	Instructions
ENREG. ID MAISON	Vous pouvez enregistrer un message qui sera annoncé automatiquement lors du signalement d'événements à des numéros de téléphone privés. Dans « RECORD SPEECH », appuyez sur Olok L'écran indique « ENREG. ID MAISON » ⊃ « ENR-<2> LIRE-<5> » (cela signifie que vous devez appuyer sur le bouton 2 pour enregistrer et sur le bouton 5 pour écouter un enregistrement via la centrale PowerMaster-30 G2 ou le boîtier vocal externe). Pour commencer l'enregistrement, appuyez de manière continue sur le bouton 2 pour enregistrer votre message. « ENREG MESSAGE » s'affiche brièvement avant d'être remplacé par « PARLER » ⊃ () 0%. Un indicateur affiche la progression par incréments de 25 %, comme suit : 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %. À la fin de l'enregistrement, le KP-250 PG2 affiche le message suivant : « ENREG TERMINÉ ». Relâchez le bouton 2. Remarque : pour vérifier le message enregistré, appuyez sur le bouton 5 et écoutez le message via la centrale PowerMaster-30 G2 ou le boîtier vocal externe.

Pour passer à la page suivante de la procédure d'enregistrement, depuis le menu « ENREG. ID MAISON », cliquez sur

L'écran devient « NOM UTIL ENREG. ». Pour continuer, appuyez sur

Option	Instructions
VOIX UTILISATEUR 23	Vous pouvez enregistrer dix noms d'utilisateur et les affecter aux utilisateurs 23 à 32. En cas d'événement, le nom d'utilisateur concerné sera ajouté au message signalé par téléphone.
	Enregistrez des noms pour les utilisateurs 23 à 32. La procédure est la même que pour « ENREG. ID MAISON » (voir plus haut). Pour vous déplacer entre les numéros de nom d'utilisateur, appuyez sur .

Pour passer à la page suivante de la procédure d'enregistrement, depuis le menu « NOM UTIL ENREG », appuyez sur

⁶ Concerne le PowerMaster-30 G2 avec option vocale.

Option	Instructions
VOC.ZON.PERSO#1 Salle a manger	Vous pouvez affecter des noms de zone (par exemple, Porte de garage, Chambre d'amis, etc.), puis les affecter à des zones spécifiques. Une fois l'opération terminée, appuyez sur so pour revenir en arrière. Appuyez sur voc.zon.PERSO#01 » et l'enregistrement en cours du nom de la zone, par exemple « VOC.ZON.PERSO#01 » et l'enregistrement en cours du nom de la zone, par exemple « Salle a manger ». Enregistrez les noms des zones. La procédure est la même que pour l'enregistrement de l'« ENREG. ID MAISON » ci-dessus. Appuyez sur pour vous déplacer entre les numéros de nom de zone.

IMPORTANT !

 La modification du nom d'une zone personnalisée supprime automatiquement le texte initial et son enregistrement vocal. N'oubliez pas d'enregistrer vocalement un nouveau nom.

2. La réinitialisation des valeurs par défaut (voir section 3.11) rétablit les enregistrements d'origine des noms de zone.

3.8.3 Micro/hp Deporte⁷

Ce mode permet de déterminer si la communication vocale bidirectionnelle doit être restituée par un interphone externe, par la centrale ou les deux.

Pour connaître la procédure de communication vocale bidirectionnelle, suivez les instructions ci-dessous. Des détails et conseils supplémentaires vous sont fournis à la section 3.2.

MICRO/HP DEPORTE οк A 06:NOMS PERSO

Allez dans le menu « VOICE BOX MODE » puis consultez le tableau d'options ci-dessous.

Option et paramètre par défaut	Instructions
MICRO/HP DEPORTE VOCAL MIXED	Déterminez si la communication vocale bidirectionnelle doit s'effectuer via un interphone externe (« VOCAL QUE BOX »), via la centrale (« VOCAL NON BOX »), ou via les deux (« VOCAL MIXED »).
	Options : VOCAL NON BOX : VOCAL QUE BOX et VOICE BOX MIXED

3.9 Diagnostics

3.9.1 Consignes générales - Organigramme et options de menu « Diagnostics »

Le menu DIAGNOSTICS permet de tester le système et de vérifier le bon fonctionnement de la centrale PowerMaster, des appareils sans fil connectés et des modules de communication (GSM/GPRS).

IMPORTANT ! Vous devez vous assurer que la réception est fiable pendant le test initial et au cours de toutes les opérations de maintenance suivantes. Vous ne devez pas installer d'appareil à un emplacement où la réception est mauvaise. Si vous recevez un signal « faible » de l'appareil, changez-le d'emplacement et recommencez les tests jusqu'à obtenir un signal « bon » ou « fort ». Ce principe doit être appliqué tout au long de la procédure de test de diagnostic.

La procédure de test de diagnostic est présentée ci-dessous.

⁷ Concerne le système connecté au boîtier vocal Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-306540

Le menu « 07.DIAGNOSTICS » contient plusieurs options de sous-menu couvrant chacune un groupe d'options et paramètres configurables associé à la communication et au signalement, comme suit (voir liste de l'Étape 3 du tableau ci-dessous):

Option	Description des fonctionnalités et paramètres des options	Section
PERIF RADIO	Explique comment tester les appareils reliés à la centrale PowerMaster, vérifier l'état des appareils et l'état du signal radio. Vous pouvez tester tous les appareils, un seul d'entre eux, vérifier l'état des appareils et contrôler les éventuels problèmes de signal radio.	3.9.2
ECHEC GSM/GPRS	Explique comment tester le module de communication GSM/GPRS/SIM.	3.9.3
TEST NUMERO SIM	Teste le numéro SIM pour vérifier l'entrée correcte du numéro SIM dans la centrale.	3.9.4
MODULE BROADBAND	Permet de tester la communication du Module Broadband avec le serveur PowerManage.	3.9.5
TEST EXTENSION	Affichez la référence et la version du logiciel des appareils IOV matériels enregistrés. Cette opération est nécessaire pour confirmer la réussite de la	

mise à niveau du logiciel des appareils IOV matériels.

ME TROUVER
(PM-33 uniquement)

(PM-33 uniquement)

Pour demander à tout appareil IOV matériel/sans fil enregistré d'émettre un son.

Pour accéder au menu « 07.DIAGNOSTICS » et sélectionner et configurer une option, procédez comme suit :

Étape 1		
Sélectionnez « COMMUNICATION »		
▶ ₹		
MODE NSTALLAT.	ок	
Ļ		
7.DIAGNOSTICS	ок	

Étape 2	Étape 3	
Sélectionnez l'option du sous-menu	Sélectionnez les diagnostics à effect	uer
▶ ₌	▶	▶ ₽
PERIF RADIO	TST TS LES PERIF	TST TS LES PERIF
Ļ	VOIR TOUT PERIF	
	VOIR PRBLM RF	
	TST UN PERIF	PERIF IR OK

Étape 2	Étape 3	
		L DETECTEURS CHOC
ECHEC GSM/GPRS OK		
	Tst/IP RCEPT 1 OK	SIM# VERIFIE
MODULE BROADBAND OK	ATTENDRE SVP OK	Unite ok
TEST EXTENSION (PM-33 uniquement)	ATTENDRE SVP	OK Pas de comm. NON Connecté
ME TROUVER (PM-33 uniquement)		OK Pas de comm. NON Connecté
	TEST IOV2 TEST IOVx	

3.9.2 Test des appareils sans fil

Le PowerMaster permet de tester les appareils sans fil reliés à la centrale. Vous pouvez tester tous les appareils, un seul appareil, afficher le statut des appareils et contrôler les éventuels problèmes radio.

07:DIAGNOSTICS OK		🕨 🕨 MENU souhaité ок	
-------------------	--	----------------------	--

Allez dans le menu « WL DEVICES », sélectionnez le type de test à effectuer (voir consignes ci-dessus et de la section 3.9.1) puis consultez le tableau ci-dessous contenant des informations détaillées sur chaque option.

Option	Instructions		
TST TS LES PERIF	Vous pouvez tester tous les appareils automatiquement, les uns après les autres.		
	Dans « TST TS LES PERIF », appuyez sur		
	Les appareils sont testés dans l'ordre suivant : appareils à montage mural, contacteurs magnétiques invisibles, télécommandes et boutons panique.		
	À la fin du test, le KP-250 PG2 affiche le message suivant : « VOIR TOUT PERIF »		
	Appuyez sur opur afficher le statut des appareils. Remarque : pour plus d'informations sur le statut de l'appareil, voir « VOIR TOUT PERIF ».		
	Une pression sur n'importe quelle touche pendant le test ouvrira les options suivantes :		
	1. Appuyez sur pour passer au groupe d'appareils suivants. Par exemple,		
	des appareils a montage mural aux telecommandes.		
	2. Appuyez sur pour poursuivre la procédure de test		
	 Appuyez sur pour quitter la procédure de test. Pendant le test du contacteur magnétique, indiqué par l'affichage correspondant, par exemple « TEST DU MC XX », ouvrez provisoirement la porte ou la fenêtre. 		
	Durant la procédure de test des appareils sans fil, indiquée par l'affichage correspondant, par exemple, « TEST TELECOMMANDES XX », appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil sélectionné pour lancer le test.		
	Pendant le test du bouton panique, indiqué par l'affichage correspondant, par exemple « TEST BOUTON AGRESSION: XX », appuyez sur un bouton du pendentif.		
TST UN PERIF	Vous pouvez sélectionner un groupe d'appareils spécifique à tester, par exemple Détecteur de mouvement.		
ок	Appuyez sur Plok pour entrer dans le sous-menu « TST UN PERIF » et utilisez		
DETECT CONTACT	pour faire défiler les familles d'appareils. Appuyez sur pour accéder au sous-menu < famille d'appareils >, par exemple : « PERIF IR »		
	L'écran suivant s'affiche :		
PERIF IR	« Xxx: <nom appareil=""> » « <emplacement> »</emplacement></nom>		
	Où Xxx indique le numéro de l'appareil.		
	En l'absence d'appareil, l'écran suivant s'affiche : « PERIF NON EXIST. ».		
DETEC BRIS GEACE	Appuyez sur Olok pour tester l'appareil sélectionné. L'écran suivant s'affiche :		
	Pendant le test des appareils sans fil, indiqué par l'affichage correspondant, par		
	exemple, « TEST TLCMD 01 », appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil		
	sans îi seiectionne pour lancer le test. À la fin du test, le KP-250 PG2 affiche le statut des appareils :		
66	Manuel de l'installateur du KP-250 PG2 D-30654		

Option	Instructions
	« Zxx: 24hr: <état> » ⁸
	« Zxx: ACTUEL: <état> » ¹ .
	Remarque : pour plus d'informations sur le statut de l'appareil, voir « VOIR TOUT PERIF » pour plus d'informations sur le statut de l'appareil.
VOIR TOUT PERIF	Vous pouvez afficher le statut des appareils.
	Remarque : cette option n'est disponible qu'une fois la procédure de test exécutée.
	Appuyez sur pour voir le statut des appareils.
	L'écran suivant s'affiche :
	« Zxx: 24hr: <état> » ¹
	« Zxx: ACTUEL: <état> » ¹ .
	Utilisez pour changer de famille d'appareils.
VOIR PRBLM RF	Seuls les appareils ayant des problèmes radio apparaissent.
	Remarque : cette option n'est disponible qu'une fois la procédure de test
	exécutée.
	Appuyez sur Olok pour voir le statut des appareils.
	L'écran suivant s'affiche :
	« Zxx: 24hr: <état> » ¹
	« Zxx: ACTUEL: <état> » ¹ .
	Utilisez b pour changer de famille d'appareils.
<ok> pr Quitter</ok>	Sélectionnez pour mettre un terme au test de diagnostic.

3.9.3 Test du module GSM

Le KP-250 PG2 permet de tester le module GSM intégré à la centrale.

07:DIAGNOSTICS	₩	≯	GSM/GPRS	ATTENDRE SVP
----------------	---	---	----------	--------------

Allez dans le menu « GSM/GPRS » et appuyez sur bonk pour lancer le test de diagnostic GSM. Une fois le test terminé, le KP-250 PG2 affiche ses résultats.

Le tableau ci-dessous présente les messages de résultat du test

Message	Description
Unite ok	Le GSM / GPRS fonctionne correctement
GSM comm.perdue	Le module GSM/GPRS ne communique pas avec la centrale

⁸ Les indications de puissance du signal sont : « FORT » ; « BON » ; « FAIBLE » ; « UNIDIR » (l'appareil fonctionne en mode unidirectionnel ou le test de communication « ACTUEL » a échoué) ; « NOT TST » (résultats affichés sans test effectué)] ; « AUCUN » (résultat 24 Hr télécommande) ; ou « TOT » (résultat des dernières 24 Hrs sans statistiques).

Message	Description
Erreur code PIN	Code PIN manquant ou erroné. (Uniquement si le code PIN de carte SIM est activé)
Def reseau GSM	Échec de l'enregistrement de l'unité sur le réseau GSM local.
Erreur carte SIM	SIM non installée ou panne de carte SIM.
GSM non detecte	L'enregistrement auto GSM n'a pas pu détecter le module GSM/GPRS.
Pas de ser.GPRS	Pas de service GPRS activé pour la carte SIM.
Err. connex GPRS	Réseau GPRS local indisponible ou paramètre incorrect pour le GPRS APN, l'utilisateur et/ou le mot de passe.
Srvr NON dispon.	Récepteur PowerManage inaccessible : vérifiez l'IP du serveur
IP non defini	Les adresses IP n°1 et 2 du serveur ne sont pas configurées.
APN non defini	APN non configuré.
Carte SIM bloque	SIM verrouillée après 3 saisies incorrectes du code PIN. Pour la déverrouiller, saisissez un numéro PUK. Le numéro PUK ne peut être saisi par la centrale.
Refuse par IPMP	PowerManage rejette la demande de connexion. Vérifiez que la centrale est enregistrée dans PowerManage

3.9.4 Test du numéro SIM

Le PowerMaster permet de tester le numéro SIM pour s'assurer que le numéro a été correctement saisi dans la centrale (voir section 3.6.7) et de se coordonner avec l'opérateur.

07:DIAGNOSTICS OK 🕨 🕨 TE	
--------------------------	--

Allez dans le menu « TEST NUMERO SIM », sélectionnez le serveur IP (parmi les deux) utilisé pour vérifier la SIM et

appuyez sur OK. La centrale envoie un SMS de test au serveur.

Si le serveur reçoit le SMS, le KP-250 PG2 affiche « SIM# VERIFIE » et le test s'achève avec succès. S'il n'a pas reçu le serveur, par exemple s'il n'y a pas de connexion entre la centrale et le serveur, le KP-250 PG2 affichera « SIM non vérifiée ».

Pendant le test, les messages suivants s'affichent et peuvent aider à résoudre les problèmes :

Message	Description
N° SIM VÉRIFIÉ	Test reussi
SIM NON VERIFIEE	Echec au test
SIM TEL. absente	Le test échoue car la SIM de la centrale n'est pas définie
Init GSM	Le test est en cours, en attente d'initialisation du modem GSM

Connexion srvr	Le test est en cours, en attente de connexion au serveur
Demande SMS	Le test est en cours et demande au serveur d'envoyer un SMS
Attente SMS	Le test est en cours, en attente de réception d'un SMS du serveur

3.9.5 Test du module Broadband/PowerLink

La procédure de diagnostic Broadband permet de tester la communication du Module Broadband (voir section 3.6.8) avec le serveur PowerManage et indique le résultat du diagnostic. Si la communication est impossible, des informations détaillées sur la panne s'affichent.

Remarques :

- 1. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton , le résultat du test peut mettre jusqu'à 4 minutes avant de s'afficher.
- Si le Module Broadband n'est pas enregistré dans le PowerMaster, le menu « MODULE BROADBAND » ne s'affiche pas.
- Le tableau ci-dessous présente les messages affichés :

Message	Description
MODULE BROADBAND UNITE OK	Le Module Broadband fonctionne correctement.
MODULE BROADBAND TEST INTERROMPU	 Le test de diagnostic a été interrompu pour la raison suivante : Problème d'alimentation : le module Broadband est sur OFF. La procédure de mise sous tension du Module Broadband n'est pas terminée. Dans ce cas, l'installateur doit attendre 30 secondes maximum avant de recommencer le test.
MODULE BROADBAND PERTE COM	L'interface série RS-232 entre le Module Broadband et le PowerMaster a échoué.
MODULE BROADBAND IP RCPT BBD ABST	Les paramètres des récepteurs IP 1 et 2 sont manquants dans le PowerMaster.
MODULE BROADBAND CABLE DEBRANCHE	Le câble Ethernet n'est pas branché au Module Broadband.
MODULE BROADBAND Verif.config.LAN	Ce message s'affiche dans un des cas suivants : • L'adresse IP saisie pour le Module Broadband est incorrecte. • Le masque de sous-réseau saisi est incorrect. • La passerelle par défaut saisie est incorrecte. • Panne du serveur DHCP.

Message	Description
MODULE BROADBAND RCVR#1 NACCESS.	Récepteur 1 ou 2 inaccessible, comme suit : • L'adresse IP saisie pour le récepteur est incorrecte.
MODULE BROADBAND RCVR#2 NACCESS.	Panne du récepteur.Panne du réseau WAN.
MODULE BROADBAND RCVR#1 INCONNU	L'unité PowerMaster n'est pas enregistrée dans le récepteur IP 1 ou 2.
MODULE BROADBAND RCVR#2 INCONNU	
MODULE BROADBAND ERR.TEM	Le Module Broadband ne répond pas au test dans les 70 sec.
MODULE BROADBAND RESUL NON VALIDE	Le Module Broadband répond avec un code de résultat non reconnu par le PowerMaster.

3.10 Paramètres utilisateur

Ce menu PARAM.UTILISAT fournit une passerelle vers les paramètres utilisateur par le biais des menus utilisateur classiques.

Pour connaître le détail des procédures, voir le Manuel de l'utilisateur du KP-250 PG2, Chapitre 6.

3.11 Paramètres par défaut

Le menu DÉFAUT USINE permet de rétablir les paramètres par défaut du KP-250 PG2 ou de supprimer tous les appareils PowerG enregistrés dans le système. Pour vous procurer les paramètres par défaut, contacter le revendeur PowerMaster. Pour rétablir les paramètres par défaut, procédez comme suit :

Étape 1	(i)	Étape 2	٥
Allez dans le menu « 09:PROG USINE »	[1]	Sélectionnez « quitter KP250 » ou « suppr ts périfs »	[2]
▶		▶	
09:PROG USINE	ок	09:PROG USINE	ок
		quitter KP250 🗖	_
		↓ ou	
		09:PROG USINE	
		suppr ts périfs	
<i>É.</i> 2		<u> </u>	
Etape 3	Û	Etape 4	Û
Appuyez sur	[3]	Saisissez le code Installateur	[4]
<ok> = confirmer</ok>	ок		
Quitter KP250		SAISIR CODE	
ou		¥	
<ok> = confirmer</ok>		En communication	
suppr ts périfs		<>	

Ū	① : Rétablissement des paramètres par défaut
[1]	Allez dans le Menu Installateur et sélectionnez le menu « 09: PROG USINE » (voir section 3.2).
[2]	Sélectionnez « quitter KP250 » pour rétablir les paramètres par défaut ou appuyez sur et sélectionnez « suppr ts périfs » pour supprimer tous les appareils du système.
[3]	Appuyez sur Olok pour confirmer.
[4]	Saisissez le Code Installateur (9999 par défaut).
	Remarques :
	 Après une courte pause, tous les paramètres par défaut sont rétablis ou les appareils sont supprimés du système.
	2) Pour abandonner la procedure, appuyez sur pour revenir a « 09:PROG USINE » ou pour revenir à « < OK> pour Quitter ».
Rem	arques :

- 1. Pour les KP-250 PG2 dotés de 2 codes installateur, le code INSTALLATEUR et le code INSTALLATEUR PRINCIPAL, seul le code installateur principal permet de rétablir les paramètres d'usine.
- 2. Si le test BURN est actif, le rétablissement des paramètres par défaut redémarre le test BURN.

3.12 Numéro de série

Le menu N\2 DE SERIE permet de lire le numéro de série du système et d'autres données utiles au dépannage pour la centrale PowerMaster et le clavier KP-250 PG2. Pour lire le numéro de série du système et les données similaires, procédez comme suit :

Étape 1	١	Étape 2		١	Étape 3
Sélectionnez le menu « 10:NUMERO SERIE »	[1]	Appuyez plusieurs fois sur Suivant pour afficher les données souhaitées.		[2]	
▶ ₽		▶ ₽			
10:NUMERO SERIE	ок			ок	ゔ retour à l'étape 1
	_		Définition		
		NS PRODUIT 0907030000.	Numéro de série de la centrale		
		CAT&NS LOGICIEL JS702275 K18.022	Version du logiciel de la centrale		
		NS CAT LCD JS700421 v1.0.02	Version du logiciel du clavier de la centrale ⁹		
		PANEL ID 123456	ID de la centrale pour la connexion PowerManage		
		VERS. DE PYTHON FFFFFFFF	Version du logiciel de transfert d'image GSM		
		CAT&NS EEPROM J-702271 K18.022	Version par défaut de la centrale		
		VERS LOGI. KP250 01.00.09	Version du logiciel du clavier KP-250 PG2		

Numéro cat KP250 70245100	Numéro de catalogue du clavier KP-250 PG2
VERSION RSU JS702415 K01.034	Version du système de communication de mise à niveau logicielle
VERSION BOOT JS702412 K01.022	Version du boot/programmateur de mise à niveau logicielle
MODULE D'EXTENSION CAT & VER	Référence et version du module d'extension
ID MODEM GSM	Numéro ID du modem GSM
PL7.5.86 1111	Version de PLink

Les sous-menus suivants sont visibles dans le menu 10: SERIAL NUMBER :



3.13 Partitionnement

3.13.1 Consignes générales : menu « partitionnement »

Ce menu permet d'activer/désactiver des partitions dans le système (pour plus d'informations, voir ANNEXE B).
3.13.2 Activation / désactivation de partitions

Pour activer ou désactiver la fonction de partition, procédez comme suit :

Étape 1	Étape 2	Étape 3
Sélectionnez le menu « 12:PARTITIONS »	Choisissez entre « activer » ou « désactiver » les partitions	
	▶	Les partitions sont à présent activées
12:PARTITIONS OK	12:PARTITIONS OK	12:PARTITIONS
désactiver	désactiver	activé
	Ļ	
	12:PARTITIONS activé	
Étape 4		

« 12:PARTITIONS » ou sur

3.14 Mode Opération

Remarque : le Mode Opération ne concerne que certains modèles PowerMaster.

3.14.1 Consignes générales : menu « Mode Opération »

Ce mode permet de sélectionner un mode de fonctionnement pour la centrale, en fonction de normes spécifiques. Chaque mode opération a sa propre configuration.

3.14.2 Sélection des paramètres

Pour sélectionner le mode opération souhaité, procédez comme suit :

Étape 1		Étape 2		Étape 3		Étape 4
Sélectionnez le menu « 13:MODE OPERATION »		Allez dans « 01:SELECTION MODE »		Choisissez entre « normal ¹ », « EN-50131 », « DD243 », « BS8243 », « Incert ¹ » et « CP01 ¹ »	,	
▶		▶ _{₹}}		▶ ₹		
13:MODE	ок	01.SELEC. MODE	ок	01.SELEC. MODE	ок	5
		normal	_	normal		retour à
						l'étape
						1

Remarque : si « normal / EN-50131 / INCERT » est sélectionnée, la centrale fonctionne d'après la configuration AUTRES (voir section 3.14.6).

Les options normal, Incert, et CP01 ne sont pas disponibles dans toutes les configurations.

3.14.3 Configuration BS8243

13:MODE OPERATION OK De ... De 02:CONFIG BS8243 OK

Allez dans le menu « 02:CONFIG BS8243 » et appuyez sur

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
01:OPTION ARRET désarm/périfs BS	Définissez quand il est possible de désarmer le système : désarm/périfs BS – par le clavier, après expiration du délai d'entrée et si une alarme s'est produite. Par la télécommande ou badge à tout moment. tjrs/ts périfs – à tout moment et via tous les appareils. entrée/BS périfs - pendant le délai d'entrée, lorsque le système est en armement TOTAL, via tous les appareils. Hors délai d'entrée, via une télécommande ou un badge uniquement. désarm/périfs DD - pendant le délai d'entrée, lorsque le système est en armement TOTAL, via la télécommande ou le badge uniquement. Les claviers ne peuvent pas du tout procéder au désarmement.
02:ENTRÉE ALARME BS8243	Définissez si le système signalera une alarme confirmée pendant un délai d'entrée (voir ALARME CONFIRMEE ci-dessous). BS8243 – une alarme déclenchée par un autre détecteur pendant le délai d'entrée est considérée comme une alarme confirmée. 30 secondes supplémentaires sont ajoutées au délai d'entrée pour le signalement des événements (n'affecte pas le Délai d'abandon, voir section 3.5.4). BS8243 non cnfrm - la centrale n'envoie pas d'alarme confirmée une fois qu'une zone de délai a été activée, jusqu'à ce que la centrale soit désarmée. DD243 - une alarme déclenchée par un autre détecteur pendant le délai d'entrée n'est pas considérée comme une alarme confirmée. mode normal - la centrale signalera une alarme confirmée pour la seconde alarme déclenchée depuis une zone differente pendant le délai de confirmation. Il n'y a pas de limite d'alarme pendant le délai d'entrée ou pour la zone de délai.
03:FIN MODE SORT porte/AUX seulmt	Définissez comment le délai de sortie est terminé ou redémarré en fonction des options suivantes : porte/AUX seulmt - lorsque la porte est fermée ou en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹ , selon lequel se produit en premier. AUX/tempo - en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹⁰ , ou lorsque le délai d'entrée a expiré, selon lequel se produit en premier. Entrée>relance - le délai de sortie redémarre quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. La relance n'a lieu qu'une seule fois. La relance du délai de sortie est utile si l'utilisateur pénètre de nouveau dans le bâtiment immédiatement après être sortie pour aller chercher un objet qu'il a oublié. porte/AUX/tempo - lorsque la porte est fermée, en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹ , ou lorsque le délai de sortie a expiré, selon lequel se produit en premier.

pour configurer ses paramètres.

¹⁰ Applicable uniquement lorsque la télécommande est définie en tant que « Saut.dél.d.sorti » (pour plus d'informations, voir le Manuel de l'utilisateur de la télécommande)

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
04:PANIQ KP TELC BS8243	Définissez les appareils qui ne peuvent pas déclencher d'alarme panique. BS8243 – KF-234 PG2 et KF-235 PG2. tout - tous les appareils peuvent déclencher une alarme panique
05:CONFIM ALRM en 30 minutes	Définissez une période spécifique où en cas de 2 alarmes successives, la deuxième alarme sera considérée comme une alarme confirmée , (voir ALRM CNFM RPT ci- dessous).
	Options : EN 30/45/60/90 minutes
06:CONFIRM PANIQ en 20 heures	 Une alarme panique confirmée est signalée si un des événements suivants se produit pendant la période de confirmation : a) Un second appareil panique est activé. b) Une seconde alarme panique est activée sur le même appareil. c) Un événement d'autoprotection est activé (depuis une autre zone / appareil que celui de l'alarme panique).
	Options : dans 4/8/12/20/24 heures et désactiver
07:ALRM CNFM RPT active+isolat	Définissez si le système signalera une alarme confirmée. active+isolat (par défaut) - le système signale une alarme confirmée et isole toutes les zones ouvertes dans lesquelles une alarme est déclenchée lorsque la sirène s'arrête ou lorsque le délai de confirmation expire. désactiver - le système ne signale pas une alarme confirmée. activer - le système signale une alarme confirmée.
08:DÉLAI ENTR. 1 30 secondes	Deux délais d'entrée différents permettent à l'utilisateur d'entrer sur le site protégé (pendant que le système est à l'état armé) via 2 portes et itinéraires spécifiques sans déclencher une alarme. Une fois entré, l'utilisateur doit désarmer la centrale avant que le délai d'entrée n'expire.
09:DÉLAI ENTR. 2 60 secondes	Les bips d'avertissement commencent à retentir une fois que la porte est ouverte, jusqu'aux 10 dernières secondes du délai, pendant lesquelles la vitesse des bips augmente. Les emplacements n°1 (délai d'entrée 1) et 2 (délai d'entrée 2) vous permettent de programmer la durée de ces délais.
	Options : 10/15/30/45/60 secondes; 3/4 minutes
10:HEURE ABANDON EN 30 secondes	Le PowerMaster peut être configuré pour laisser un délai avant de signaler une alarme au centre de surveillance (ne s'applique pas aux alarmes des zones INCENDIE, 24H SILENCIEUSE et Urgence médicale). Pendant ce délai, la sirène retentit mais l'alarme n'est pas signalée. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai, l'alarme est interrompue. Vous pouvez activer la fonctionnalité et sélectionner l'intervalle « Abandon alarme ».
	Options : dans 00/15/30/45/60 secondes ; dans 2/3/4 minutes
11:ANUL ALRM EN 5 minutes	Le PowerMaster peut être configuré pour laisser une fenêtre de temps « Abandon alarme » qui commence lors du signalement d'une alarme au Centre de surveillance. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai « annuler alarme », un message « annuler alarme » est envoyé au Centre de surveillance, indiquant que l'alarme a été annulée par l'utilisateur.

Option et paramètre par	In
défaut	

nstructions de configuration

Options : dans 1/5/15/60 minute/s ; dans 4 heures et non actif

3.14.4 Configuration DD243			
13:MODE OPERATION	₩ ₩ 03:CONFIG DD243 ^{OK}		
Allez dans le menu « 03:CON	Allez dans le menu « 03:CONFIG DD243 » et appuyez sur ok pour configurer ses paramètres.		
Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration		
01:OPTION ARRET désarm/périfs DD	Définissez quand il est possible de désarmer le système : désarm/périfs DD - pendant le délai d'entrée, lorsque le système est en armement TOTAL, via la télécommande ou le badge uniquement. Les claviers ne peuvent pas du tout procéder au désarmement. désarm/tota/kb-p - par la centrale, lorsque le système est en armement TOTAL. Par la télécommande ou le badge, pendant le délai d'entrée uniquement. tjrs/ts périfs - à tout moment et via tous les appareils. entrée/BS périfs - pendant le délai d'entrée, lorsque le système est en armement TOTAL, via tous les appareils. Hors délai d'entrée, via une télécommande ou un badge uniquement.		
02:ENTRÉE ALARME DD243	Définissez si le système signalera une alarme confirmée pendant un délai d'entrée (voir ALARME CONFIRMEE ci-dessous). DD243 - une alarme déclenchée par un autre détecteur pendant le délai d'entrée n'est pas considérée comme une alarme confirmée. mode normal - la centrale signalera une alarme confirmée pour la seconde alarme déclenchée depuis une zone différente pendant le délai de confirmation. Il n'y a pas de limite d'alarme pendant le délai d'entrée ou pour la zone de délai.		
03:FIN MODE SORT AUX/tempo	Définissez comment le délai de sortie est terminé ou redémarré en fonction des options suivantes : AUX/tempo - en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹¹ , ou lorsque le délai d'entrée a expiré, selon lequel se produit en premier. Entrée>relance - le délai de sortie redémarre quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. La relance n'a lieu qu'une seule fois. La relance du délai de sortie est utile si l'utilisateur pénétre de nouveau dans le bâtiment immédiatement après être sortie pour aller chercher un objet qu'il a oublié. porte/AUX/tempo - lorsque la porte est fermée, en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹ , ou lorsque le délai de sortie a expiré, selon lequel se produit en premier. porte/AUX seulmt - lorsque la porte est fermée ou en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹ , selon lequel se produit en premier.		

¹¹ Applicable uniquement lorsque la télécommande est définie en tant que « Saut.dél.d.sorti » (pour plus d'informations, voir le Manuel de l'utilisateur de la télécommande)

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
04:PANIQ KP TELC DD243	Définissez les appareils qui ne peuvent pas déclencher d'alarme panique. DD243 – KF-234 PG2 et KF-235 PG2. tout - tous les appareils peuvent déclencher une alarme panique
05:CONFIM ALRM EN 60 minutes	Définissez une période spécifique où en cas de 2 alarmes successives, la deuxième alarme sera considérée comme une alarme confirmée , (voir ALRM CNFM RPT ci- dessous).
	Options : désactiver et dans 30/45/60/90 minutes
06:CONFIRM PANIQ en 20 heures	 Une alarme panique confirmée est signalée si un des événements suivants se produit pendant la période de confirmation : a) Un second appareil panique est activé. b) Une seconde alarme panique est activée sur le même appareil. c) Un événement d'autoprotection est activé (depuis une autre zone / appareil que celui de l'alarme panique).
	Options : dans 4/8/12/20/24 heures et désactivé
07:ALRM CNFM RPT active+isolat	Définissez si le système signalera une alarme confirmée. active+isolat - le système signale une alarme confirmée et isole toutes les zones ouvertes dans lesquelles une alarme est déclenchée lorsque la sirène s'arrête ou lorsque le délai de confirmation expire. désactiver - le système ne signale pas une alarme confirmée. activer - le système signale une alarme confirmée.
08:DÉLAI ENTR. 1 30 secondes	Deux délais d'entrée différents permettent à l'utilisateur d'entrer sur le site protégé (pendant que le système est à l'état armé) via 2 portes et itinéraires spécifiques sans déclencher une alarme.
09:DÉLAI ENTR. 2 60 secondes	Une fois entré, l'utilisateur doit désarmer la centrale avant que le délai d'entrée n'expire. Les bips d'avertissement commencent à retentir une fois que la porte est ouverte, jusqu'aux 10 dernières secondes du délai, pendant lesquelles la vitesse des bips augmente. Les emplacements n°1 (délai d'entrée 1) et 2 (délai d'entrée 2) vous permettent de programmer la durée de ces délais.
	Options : 10/15/30/45/60 secondes; 3/4 minutes
10:HEURE ABANDON EN 30 secondes	Le PowerMaster peut être configuré pour laisser un délai avant de signaler une alarme au centre de surveillance (ne s'applique pas aux alarmes des zones INCENDIE, 24H SILENCIEUSE et Urgence médicale). Pendant ce délai, la sirène retentit mais l'alarme n'est pas signalée. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai, l'alarme est interrompue. Vous pouvez activer la fonctionnalité et sélectionner l'intervalle « Abandon alarme ».
	Options : dans 00/15/30/45/60 secondes ; dans 2/3/4 minutes
11:ANUL ALRM EN 5 minutes	Le PowerMaster peut être configuré pour laisser une fenêtre de temps « Abandon alarme » qui commence lors du signalement d'une alarme au Centre de surveillance. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai « annuler alarme », un message « annuler alarme » est envoyé au Centre de surveillance, indiquant que l'alarme a été annulée par l'utilisateur.

Option et	paramètre	par
défaut		

Instructions de configuration

Options : dans 1/5/15/60 minute/s ; dans 4 heures et non actif

3.14.5 Configuration CP01



Allez dans le menu « 04:CONFIG CP01 » et appuyez sur Plor pour configurer ses paramètres.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
01:OPTION ARRET A tt moment	 Certaines réglementations exigent que lorsque le système est armé en mode TOTAL, il puisse être désarmé de l'extérieur de la maison (comme par des télécommandes) avant de pénétrer dans les locaux protégés et d'activer une zone « Délai d'entrée ». Afin de répondre à cette exigence, le PowerMaster vous fournit les options configurables suivantes pour désarmer le système : A : sur « A tt moment » (par défaut), le système peut être désarmé en permanence depuis tous les appareils. B : pendant le délai d'entrée, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant des appareils fonctionnant sur télécommande ou badge (« entree - radio »). C : pendant le délai d'entrée par code, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant le claier de la centrale PowerMaster (« entree+c1 total. »). D : pendant le délai d'entrée, le système peut être désarmé en utilisant des télécommandes ou par code à l'aide du clavier de la centrale PowerMaster (« A l'entree ts »).
03:FIN MODE SORT nv sort + PART	Définissez comment le délai de sortie est terminé ou redémarré en fonction des options suivantes : nv sort + PART – pendant le délai de sortie, si la porte n'a pas été ouverte, le système d'alarme est armé en mode PART et non TOTAL. AUXtempo - en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹² , ou lorsque le délai d'entrée a expiré, selon lequel se produit en premier. Entrée>relance - le délai de sortie redémarre quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. La relance n'a lieu qu'une seule fois. La relance du délai de sortie est utile si l'utilisateur pénêtre de nouveau dans le bâtiment immédiatement après être sortie pour aller chercher un objet qu'il a oublié. porte/AUXtempo - lorsque la porte est fermée, en appuyant sur le bouton AUX de la télécommande ¹ , ou lorsque le délai de sortie a expiré, selon lequel se produit en premier.
05:CONFIRM ALARM EN 60 minutes	Définissez une période spécifique où en cas de 2 alarmes successives, la deuxième alarme sera considérée comme une alarme confirmée , (voir ALRM CNFM RPT ci- dessous).
	Options : désactiver et dans 30/45/60/90 minutes

¹² Applicable uniquement lorsque la télécommande est définie en tant que « Saut.dél.d.sorti » (pour plus d'informations, voir le Manuel de l'utilisateur de la télécommande)

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
07:ALRM CNFM RPT	Définissez si le système signalera une alarme confirmée.
désactiver	active+isolat - le système signale une alarme confirmée et isole toutes les zones
	ouvertes dans lesquelles une alarme est déclenchée lorsque la sirène s'arrête ou
	lorsque le délai de confirmation expire.
	rapport désact le système ne signale pas une alarme confirmée.
	rapport activé - le système signale une alarme confirmée.
08:DELAI ENTR. 1	Deux delais d'entree différents permettent à l'utilisateur d'entrer sur le site protege (pendant que le système est à l'état armé) via 2 portes et itinéraires spécifiques sans
30 secondes	déclencher une alarme.
	Une fois entré, l'utilisateur doit désarmer la centrale avant que le délai d'entrée
09:DELAI ENTR. 2	n'expire. Les bips d'avertissement commencent à retentir une fois que la porte est
50 secondes	bips augmente. Les emplacements n°1 (délai d'entrée 1) et 2 (délai d'entrée 2) yous
	permettent de programmer la durée de ces délais.
	Options : 30/45/60 secondes; 3/4 minutes
	Le PowerMaster neut être configuré nour laisser un délai avant de signaler une alarme
EN 15 secondes	au centre de surveillance (ne s'applique pas aux alarmes des zones INCENDIE, 24H
	SILENCIEUSE, Urgence médicale, GAZ, INONDATION et TEMPERATURE). Pendant
	ce délai, la sirène externe ne retentit pas et l'alarme n'est pas signalée. Si l'utilisateur
	desarme le systeme avant la lin du delai, raiarme est interrompue.
	Options : dans 15/30/45 secondes
11:ANUL ALRM	Definissez la periode « Abandon alarme » qui commence lors du signalement d'une alarme au Centre de surveillance. Si l'utilisateur désarme le système dans ce délai, un
LN 5 minutes	message « annuler alarme » est envoyé au Centre de surveillance.
	Options : dans 5/15/60 minutes ; dans 4 heures
	Définie en situe bie en ésiel estrution les de lle suri ellus été encont ellementetion
activer	d'alarme au Centre de surveillance
	Ontions : activer et désactiver
13-ANNONCE ABAND	Définissez si lorsque l'utilisateur désarme le système dans l'intervalle d'abandon
activer	autorisé, un bip spécial retentira pour signaler l'absence de transmission d'alarme.
	······································

Options : activer et désactiver

13:MODE OPERATION OK >> ... >> 05:CONFIG AUTRES OU CONFIG EN50131 OK



Allez dans le menu « 05:CONFIG AUTRES ou CONFIG EN50131 » et appuyez sur pour configurer ses paramètres.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
01:OPTION ARRET tjrs	 Certaines réglementations exigent que lorsque le système est armé en mode TOTAL, il puisse être désarmé de l'extérieur de la maison (comme par des télécommandes) avant de pénétrer dans les locaux protégés et d'activer une zone « Délai d'entrée ». Afin de répondre à cette exigence, le PowerMaster vous fournit les options configurables suivantes pour désarmer le système : A : sur « A tt moment » (par défaut), le système peut être désarmé en permanence depuis tous les appareils. B : pendant le délai d'entrée, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant des appareils fonctionnant sur télécommande ou badge (« entree - radio »). C : pendant le délai d'entrée par code, le système ne peut être désarmé qu'en utilisant le clavier de la centrale PowerMaster (« entree+cl total. »). D : pendant le délai d'entrée, le système peut être désarmé en télécommandes ou par code à l'aide du clavier de la centrale PowerMaster (« A l'entree ts »).
03:FIN MODE SORT normal	La durée du « Délai de sortie » peut être ajustée en fonction de votre chemin de sortie préféré. Le KP-250 PG2 propose les options de « mode de sortie » suivantes : normal - le délai de sortie est exactement comme défini. Entrée>relance - le délai de sortie redémarre quand la porte est rouverte pendant le délai de sortie. La relance n'a lieu qu'une seule fois. La relance du délai de sortie est utile si l'utilisateur pénètre de nouveau dans le bâtiment immédiatement après être sortie pour aller chercher un objet qu'il a oublié. Fin sur sortie - Le délai de sortie expire (se termine) automatiquement quand la porte de sortie est fermée même si la durée du délai de sortie définie n'a pas été écoulée.
05:CONFIM ALRM EN 60 minutes	Définissez une période spécifique où en cas de 2 alarmes successives, la deuxième alarme sera considérée comme une alarme confirmée , (voir ALRM CNFM RPT ci- dessous).
	Options : désactiver et dans 30/45/60/90 minutes
07:ALRM CNFM RPT désactiver	Définissez si le système signalera une alarme confirmée. désactiver - le système ne signale pas une alarme confirmée. activer - le système signale une alarme confirmée.
08:DÉLAI ENTR. 1 30 secondes	Deux délais d'entrée différents permettent à l'utilisateur d'entrer sur le site protégé (pendant que le système est à l'état armé) via 2 portes et itinéraires spécifiques sans déclencher une alarme. Une fois entré. l'utilisateur doit désarmer la centrale avant que le délai d'entrée n'expire
09:DÉLAI ENTR. 2 15 secondes	Les bips d'avertissement commencent à retentir une fois que la porte est ouverte, jusqu'aux 10 dernières secondes du délai, pendant lesquelles la vitesse des bips augmente. Les emplacements n°1 (délai d'entrée 1) et 2 (délai d'entrée 2) vous permettent de programmer la durée de ces délais.

Option et paramètre par défaut	Instructions de configuration
	Options : 00/15/30/45/60 secondes; 2/3/4 minutes
10:HEURE ABANDON EN 30 secondes	Le PowerMaster peut être configuré pour laisser un délai avant de signaler une alarme au centre de surveillance (ne s'applique pas aux alarmes des zones INCENDIE, 24H SILENCIEUSE, Urgence médicale, GAZ, INONDATION et TEMPERATURE). Pendant ce délai, la sirène externe ne retentit pas et l'alarme n'est pas signalée. Si l'utilisateur désarme le système avant la fin du délai, l'alarme est interrompue.
	Options : dans 00/15/30/45/60 secondes ; dans 2/3/4 minutes
11:ANUL ALRM EN 5 minutes	Définissez la période « Abandon alarme » qui commence lors du signalement d'une alarme au Centre de surveillance. Si l'utilisateur désarme le système dans ce délai, un message « annuler alarme » est envoyé au Centre de surveillance.
	Options : non actif et dans 1/5/15/60 minutes ; dans 4 heures

4. Test périodique par un code installateur

4.1 Consignes générales

Ce mode permet de procéder à un test périodique via le menu « **TEST PÉRIODIQUE** » au moins une fois par semaine et après une alarme.

Lorsque vous devez procéder à un test périodique, traversez le site pour vérifier les détecteurs/capteurs (sauf les sirènes et capteurs de température). Lorsqu'un détecteur/capteur émet une alarme, son nom, son numéro et le niveau de réception de l'alarme sont indiqués (par exemple, « **Salle de bain** », « **Z19 fort** ») et le signal sonore retentit en fonction du niveau de réception de l'alarme (1 à 3). Chaque appareil doit être testé en fonction des Instructions d'installation de l'appareil.

Pour accéder au menu « TEST PERIODIC » et procéder à un test, procédez comme suit :

Étape 1	١	Étape 2	1
PRET	[1]	Sélectionnez le test à effectuer	[2]
	l		
TEST PERIODIC	ок	TST SIRENES	ок
(saisissez le code installateur / principal)	-	TEST TEMPERATURE/LUMIERE	
		TST TS LES PERIF	
		TST UN PERIF	
		<ok> pr Quitter</ok>	

1	① : Test périodique
[1]	Les sirènes et capteurs de température ne sont pas concernés
[2]	Une fois passés en revue tous les appareils non testés, le KP-250 PG2 affiche « <ok> FIN</ok> ». Vous pouvez alors
	effectuer une des opérations suivantes : appuyer sur
	pour poursuivre le test ou appuyer sur pour quitter la procédure de test.

4.2 Réalisation d'un test périodique

Le KP-250 PG2 permet de procéder à un test périodique en quatre parties :

Test de la sirène : chaque sirène du système est activée automatiquement pendant 3 secondes (les sirènes extérieures avec un faible niveau sonore).

Test du capteur de température/lumière : lorsque des capteurs de température/lumière sont enregistrés dans le système, le KP-250 PG2 affiche la température de chaque zone en degrés Celsius ou Fahrenheit ainsi que le seuil de lumière (le cas échéant) de la zone.

TST TS LES PERIF : tous les appareils sont testés.

Test des autres appareils : chacun des autres appareils du système est activé par l'installateur et l'écran indique lesquels n'ont pas encore été testés. L'indication « c'est moi » aide si nécessaire à identifier les appareils non testés. Un compteur indique également le nombre d'appareils n'ayant pas encore été testés.



Pour procéder à un test périodique, vérifiez que le système est désarmé puis accédez au menu « **PERIODIC TEST** » à l'aide de votre code installateur (8888 par défaut) ou de votre code installateur principal (9999 par défaut). Dès que vous êtes entré dans le menu « **TEST PÉRIODIQUE** », les 4 voyants de la centrale et les 5 voyants du clavier KP-250

Option	Instructions
TST SIRENES	Vous pouvez tester les sirènes sans fil et flashs et sirènes des détecteurs de fumée et claviers.
	Pour démarrer le test des sirènes, appuyez sur ♥ I ork. L'écran indique à présent « SIREN N » つ « SUIVANT> ou <ok> ». « N » indique l'emplacement de la zone affecté à la sirène en cours de test</ok>
	Tout d'abord, la sirène de la centrale retentit pendant 1 seconde, puis le système PowerMaster répète la procédure pour la sirène suivante enregistrée dans le système jusqu'à ce que toutes les sirènes soient testées. Écoutez bien les sons émis par les sirènes pour vous assurer qu'elles ont toutes émis un signal.
	Une fois toutes les sirènes testées, la centrale teste les sirènes des détecteurs de fumée enregistrés dans le système d'alarme. L'écran affiche à présent « [Zxx: SIRÈNE FUMÉE] » つ « SUIVANT> ou <ok> », « Zxx » indiquant le numéro de zone du détecteur de fumée. Pendant ce temps, la sirène du détecteur de fumée testé retentit pendant 10 secondes.</ok>
	Appuyez sur pour tester la sirène du détecteur de fumée suivant. Une fois toutes les sirènes des détecteurs de fumée testées, la centrale teste les sirènes des claviers enregistrés dans le système d'alarme. L'écran affiche à présent « SIRÈNE CLAVIER » つ « SUIVANT> ou <ok></ok> », où « Kxx » indique le numéro de zone du clavier. Pendant ce temps, la sirène du détecteur de fumée testé retentit pendant 10 secondes.
	Une fois le test des sirènes achevé, l'écran indique « FIN TEST SIRÈNE ». Appuyez sur le bouton ou pour confirmer le test.
TEMP/LUMIERE	Le KP-250 PG2 lit la température et l'intensité lumineuse de la zone. Pendant le test, tous les résultats de température et lumière précédemment générés par les capteurs sont effacés.
	Pour afficher la température et l'intensité lumineuse des zones sur le KP-250 PG2, appuyez sur OK. Au bout de 20 secondes, le KP-250 PG2 affiche la température, le numéro de détecteur et l'emplacement du détecteur, comme suit : « Z01 24.5°C » > « Z01:DETEC TEMP » devient « Personnalise ». Appuyez plusieurs fois sur le
	bouton bo
	 Pour une luminosité de 100 % : LUMIERE (**) Pour le noir total : LUMIERE () S'il n'y a aucun résultat pour la luminosité, le message suivant s'affiche : Zxx LUMIERE: PAS DE TST.
	L'écran affiche en alternance la température, le numéro et l'emplacement du détecteur. Exemple : Z01 24.5°C > Z01: LUMIERE (**) > Z01: Numéro de détecteur > Emplacement pièce.

Instructions

Lorsque vous avez vérifié la température et la lumière de toutes les zones, l'écran

indique « **FIN TST PERIF** ». Appuyez sur le bouton ou pour confirmer le test et passer à l'étape suivante pour tester les autres appareils.

TST TS LES PERIF	 Vous pouvez tester tous les appareils en une seule procédure. Une pression sur operation pendant le test affiche les détails de chaque appareil non encore testé. Le KP-250 PG2 lit le numéro de l'appareil, suivi du type d'appareil (par exemple, Contacteur, Détecteur de mouvement ou Télécommande) et de l'emplacement de l'appareil. À ce stade, une pression sur une des touches suivantes ouvre les options ci-dessous : Appuyez sur operation pour afficher les détails de l'appareil non testé suivant. Appuyez sur operation pour afficher les détails de l'appareil non testé suivant. Appuyez sur operation pour quitter la procédure de test. Durant le test, vous pouvez aussi vérifier l'indication de la puissance du signal de chaque appareil (pour plus d'informations, voir Instructions d'installation). Une fois tous les appareils testés, le KP-250 PG2 affiche « FIN TST PERIF ».
TEST DE L'E-MAIL	 Pour tester les e-mails, procédez comme suit : Dans « TEST E-MAIL », appuyez sur prime pour lancer le test. Le message suivant s'affiche : Attendre SVP À la fin du test, le message suivant apparaît : <verif boite="" recept="">.</verif> Consultez la boîte de réception de l'e-mail privé pour lire l'e-mail. Remarque : 1. Pour que le test réussisse, l'événement doit d'abord atteindre le serveur avant que celui-ci ne puisse envoyer l'e-mail à la boîte de réception de l'utilisateur. 2. Une alarme de cambriolage étant envoyée, un événement d'alarme doit être configuré pour signaler les événements (voir sections 4.6.3 Configuration du signalement des événements aux Centres de surveillance et 4.6.4 Configuration du signalement des événements aux utilisateurs privés).
TST UN PERIF	Sélectionnez un groupe d'appareils spécifique à tester. Par exemple, Détecteurs de mouvement.
DETECT CONTACT	Appuyez sur Constant pour entrer dans le sous-menu « TST UN PERIF » et utilisez pour faire défiler les familles d'appareils. Appuyez sur Olok pour accéder au sous- menu < famille d'appareils >. Par exemple, « PERIF IR ».
PERIF IR	Les écrans suivants s'affichent : « Xxx: <nom appareil=""> » つ <emplacement> Où « Xxx » indique le numéro de l'appareil.</emplacement></nom>

En l'absence d'appareil, l'écran suivant s'affiche : « PERIF NON EXIST. ».

Option

Instructions

DETEC BRIS GLACE

Appuyez sur pour tester l'appareil sélectionné. L'écran suivant s'affiche : « 201 ACTIVER MAINT ».

DETECTEURS CHOC

Traversez le site pour tester les détecteurs / capteurs ou appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil sans fil souhaité pour lancer le test.

Durant le test, vous pouvez aussi vérifier l'indication de la puissance du signal de chaque appareil (pour plus d'informations, voir Instructions d'installation). À la fin de la procédure de test, la centrale retourne au dernier groupe d'appareils sélectionné.

Pour tester la portée HF du détecteur double :

- Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu « TST UN PERIF » et utilisez pour accéder à « PERIF IR ».
- Appuyez sur OK

 Les écrans suivants s'affichent : « Z01:PERIF IR » <emplacement>.
- Exercez une pression continue sur appour sélectionner un numéro de zone différent.
- Appuyez sur ^{OK}. Si l'appareil sélectionné est Tower-32AM PG2, les écrans suivants s'affichent : « OK REGLAGE HF> » ⊃ « <SUIVANT> TST UN ».

Pour tester la portée HF, passez à l'étape 5. Pour tester une autre portée HF, passez à l'étape 7.

- 5. Appuyez sur L'écran suivant s'affiche : « ACTIVER HF »
- 6. Activez l'appareil. L'écran retourne à « TST UN PERIF ».

Vous pouvez à présent répéter la procédure pour un autre détecteur double.

- 7. Appuyez sur pour sélectionner la sensibilité.
- Exercez Line pression continue sur pour choisir entre « Minimum » (par défaut), « Moyen » et « Maximum »
- 9a. Appuyez sur ST. La centrale reçoit un accusé de réception de l'appareil signalé par un carré plein en regard du paramètre sélectionné. Ensuite, l'écran affiche brièvement « ACTIVER HF » avant de retourner au paramètre sélectionné.

9b. Si vous appuyez sur an an appuyez ar an appuyez ar appuyez appu

Option Instructions Pour tester le détecteur de choc : ок pour entrer dans le sous-menu « TST UN PERIF » et utilisez 1. Appuvez sur pour accéder à « DÉTECTEURS CHOC ». 2. Appuyez sur OK Les écrans suivants s'affichent : « Zxx:Shk+AX+CntG3 »¹³ 5 <emplacement>. pour sélectionner un numéro de zone 3. Exercez une pression continue sur différent. 4. Appuyez sur Les écrans suivants s'affichent : « Zxx ACTIVE MAINTN » 5 « CHOC NON ACTIF. » 5 « CNTACT NON ACTIF » 5 « AUX. NOT ACTIV ». Remarque : les écrans ci-dessus constituent la totalité des écrans susceptibles de s'afficher et d'indiquer les entrées non encore activées. Toutefois, compte tenu de la diversité des modèles de détecteurs de choc, il est possible que tous ces écrans n'apparaissent pas sur certains modèles. 5. À cette étape, activez une par une chacune des entrées de détecteur de choc. Pour tester un détecteur de mouvement à caméra intégrée (Next CAM PG2 ou TOWER CAM PG2) : Appuyez sur pour entrer dans le sous-menu « TST UN PERIF » et utilisez 1. pour accéder à « PERIF IR ». οк Appuvez sur . Les écrans suivants s'affichent : « Z01:PERIF IR » 5 <emplacement>. pour sélectionner un numéro de zone Exercez une pression continue sur différent. L'écran suivant s'affiche : « ZxxACTIVE MAINTN » 4. Appuvez sur 5. Activez l'entrée du détecteur. Les écrans suivants s'affichent : « <Zxx ACTIF> » > « <OK> ENVOLIMG ».

¹³ En fonction du modèle de détecteur de choc, un des éléments suivants peut s'afficher : « Zxx:Shk+AX » / « Zxx:Shk+CntG3 » / « Zxx:Shk+CntG2 ».

5. Gestion des problèmes système

Erreur	Signification	Solution
UNIDIR	La centrale ne peut pas configurer ou contrôler l'appareil. La consommation d'énergie augmente.	 Vérifiez que l'appareil est physiquement présent. Vérifiez sur l'écran qu'aucune erreur n'est indiquée, comme batterie basse. Utilisez le diagnostic RF pour vérifier la puissance en cours du signal et pendant les dernières 24 heures. Ouvrez le capot de l'appareil et remplacez la batterie ou appuyez sur l'autoprotection. Installez l'appareil à un autre endroit. Remplacez l'appareil.
DEF ALIM	Le capteur de gaz n'est pas alimenté	Vérifiez que l'alimentation secteur est correctement branchée
DEF ALIM CA	Pas d'alimentation secteur et le système fonctionne sur pile de secours	Vérifiez que l'alimentation secteur est correctement branchée
NETTOYAGE	Le détecteur incendie doit être nettoyé	Avec un aspirateur, nettoyez régulièrement les orifices de ventilation du détecteur pour en retirer la poussière.
DEFAUT COM	Un message n'a pas pu être envoyé au Centre de surveillance ou à un numéro de téléphone privé (ou un message a été envoyé mais aucun accusé de réception n'est arrivé)	 Vérifiez le branchement du câble téléphonique Vérifiez que le numéro de téléphone composé est correct. Appelez le Centre de surveillance pour vous assurer que les événements sont recus
BATT CENTR BASSE	La pile de secours de la centrale est faible et doit être remplacée (voir la section 7.3 du Manuel de l'installateur PowerMaster-10/30 G2 ou la section 5.2 du Manuel de l'installateur PowerMaster-33 G2).	 Vérifiez que la centrale est alimentée par le secteur. Si le problème dure plus de 72 heures, remplacez la pile
AUTOPR CENT OUV	La centrale a été sabotée, son capot a été ouvert, ou elle a été retirée du mur.	La centrale n'est pas correctement fermée. Ouvrez la centrale et refermez-la.
DEFAUT FUSIBLE	Le fusible du PGM a sauté ou est surchargé.	Vérifiez que la charge est conforme aux indications de la section Caractéristiques techniques.
DEFAUT GAZ	Panne du détecteur de gaz	Détecteur de gaz : débranchez puis rebranchez l'alimentation secteur.

Erreur	Signification	Solution
		Détecteur de monoxyde de carbone : remplacez le détecteur
DEF RESEAU GSM	L'appareil de communication GSM ne parvient pas à se connecter au réseau cellulaire.	 Déplacez la centrale et l'unité GSM. Entrez dans le menu Installateur puis sortez-en Débranchez l'unité GSM et réinstallez-la Remplacez la carte SIM Remplacez l'unité GSM
BROUILLAGE	Le système détecte un signal de fréquence radio qui bloque le canal de communication des détecteurs et de la centrale.	Localisez la source des interférences en éteignant tous les appareils sans fil (téléphones sans fil, casque, etc.) de la maison pendant 2 minutes puis vérifiez si le problème persiste.
		vérifier la puissance du signal.
DEF LIGNE TEL	Problème de ligne téléphonique	 Décrochez le téléphone et vérifiez que vous entendez la tonalité Vérifiez le raccordement du téléphone à la centrale
BATT BASSE	La pile d'un détecteur, d'une télécommande ou d'une commande sans fil est presque vide.	 Vérifiez l'alimentation secteur et le branchement des appareils reliés au secteur.
		2. Remplacez la pile de l'appareil.
ABSENT	Un appareil ou détecteur n'a pas signalé sa présence à la centrale depuis un certain temps.	 Vérifiez que l'appareil est physiquement présent. Vérifiez sur l'écran qu'aucune erreur n'est indiquée, comme batterie basse. Utilisez le diagnostic RF pour vérifier la puissance en cours du signal et pendant les dernières 24 heures. Remplacez la pile. Bemplacez la pile.
COMM NON ETBLI	Un appareil n'a pas été installé ou a été installé de manière incorrecte ou ne parvient pas à établir la communication avec la centrale après l'installation.	 Vérifiez que l'appareil est physiquement présent. Utilisez le diagnostic RF pour vérifier la puissance en cours du signal et pendant les dernières 24 heures. Ouvrez le capot de l'appareil et remplacez la batterie ou appuyez sur l'autoprotection. Enregistrez de nouveau l'appareil.
GSM RSSI BAS	L'appareil de communication GSM a détecté que le signal du réseau GSM est faible	Déplacez la centrale et l'unité GSM.
DEF ALIM SIRENE	Sirène non alimentée	Vérifiez que l'alimentation secteur est correctement branchée

Erreur	Signification	Solution
AUTOPR OUV	Autoprotection du détecteur ouverte	Fermez l'autoprotection du détecteur
DEFAUT	Le détecteur signale un problème	Remplacez le détecteur
DEFAUT TEST BURN	Le détecteur émet une alarme en mode Test BURN	Si vous souhaitez poursuivre le Test BURN, aucune action supplémentaire n'est requise.
		Si vous souhaitez abandonner le Test BURN, désactivez-le (voir section 3.4.6).

6. Lecture du journal des événements

Le journal des événements conserve jusqu'à 100 événements. Vous pouvez accéder à ce journal et passer en revue les événements un par un. Lorsque le journal est plein, l'événement le plus ancien est supprimé lors de l'enregistrement d'un nouvel événement. La date et l'heure sont indiquées pour chaque événement.

Remarque : jusqu'à 1000 événements sont conservés dans le journal des événements et peuvent être consultés grâce à l'application PC Remote Programmer PC ou via le serveur distant PowerManage.

Dans le journal, les événements sont indiqués par ordre chron<u>ologique</u>, du plus récent au plus ancien. L'accès au

journal des événements s'effectue en appuyant sur le bouton (et non par le menu Installateur). La procédure de

lecture et d'effacement du journal des événements est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Étape 1	(i)	Étape 2	Û	Étape 3	(i)
En mode de fonctionnement normal	[1]	Saisissez le Code Installateur	[2]	Examen des événements	[3]
00:00 PRET	*	PASSER BADGE OU SAISIR CODE			->
	_1	ن KP-250 LISTE EVENEMENTS	ок	Z13 ALARME 09/02/11 3:37 P	
Étape 4	Ū	Étape 5	(j)	Étape 6	Ū
Défilement liste des événements	[4]	Écran EFFACE MEMO EVEN	[5]	Effacement du journal des événements	[6]
	ок	▶ ⇒			->
AL AUTOPROT SR2 07/02/11 11:49 A		EFFACE MEMO EVEN	ок	KP-250 pour suppr	
Étape 7	Û	Étape 8	١		
Journal des événements effacé	[7]	Retour au fonctionnement normal	[8]		
		▶ ₹			
KP-250 <ok> pr Quitter</ok>	ок	00:00 PRET	ок		

٦	① : Lecture des événements
[1]	Alors que le système est en mode de fonctionnement normal, appuyez sur la touche
	Lecture du journal des événements
[2]	Saisissez le Code installateur en cours et appuyez sur Olok pour saisir « LISTE EVENEMENTS ».
[3]	L'événement le plus récent est affiché.
	L'événement est affiché en deux parties, par exemple « Z13 alarme » et « 09/02/10 3:37 P ».
	Remarque : en mode Test BURN, la centrale affiche en alternance la zone dans laquelle s'est déclenchée l'alarme et « Zxx:Def test BURN ».
[4]	Appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler la liste des événements.
	Effacement et sortie du journal des événements :
[5]	Depuis n'importe où dans le journal des événements, appuyez sur le bouton Puis appuyez sur
[6]	À cette étape de la procédure, une pression sur le bouton vous ramène à « <ok> PR QUITTER</ok> »
	sans effacer le journal des événements. Une pression sur le bouton vous ramène à « EFFACE
	MEMO EVEN ».
	Appuyez sur le bouton 🗾 pour effacer le journal des événements.
[7]	Le système efface le journal des événements et un bip de réussite est émis.
[8]	Appuyez sur olok pour revenir au mode de fonctionnement normal.
	À n'importe quel moment de la procédure, chaque pression sur le bouton
	niveau. Une pression sur le bouton vous ramène à « <ok> PR QUITTER</ok> ».

ANNEXE A. Caractéristiques techniques

Bande de fréquences (MHz) Protocole de communication Type de pile Autonomie Seuil pile faible Alimentation

Rétroéclairage Température en fonctionnement Humidité

Dimensions (LxlxP) Poids (avec pile et support) Montage Couleur Europe et reste du monde : 433-434, 868-869 États-Unis : 912-919 PowerG Quatre piles alcalines 15 V AA 3 ans (utilisation courante). 4,4 V Batterie : 4,8 VCC à 6 VCC

Bleu (clavier) / blanc (affichage) 0°C à 55°C (32°F à 131°F) Humidité relative moyenne d'environ 75 % sans condensation. Pendant 30 jours par an, l'humidité relative peut varier de 85 à 95 % sans condensation. 150 x 100 x 20 mm 379 g Montage mural ou bureau Blanc

ANNEXE B. Utilisation des partitions

Votre système d'alarme est équipé d'une fonction intégrée de partitionnement qui peut diviser votre système d'alarme en trois zones distinctes appelées Partitions 1 à 3. Il est possible d'armer ou de désarmer une partition quel que soit l'état des autres partitions au sein du système. Le partitionnement peut être utilisé dans des installations où il est plus pratique de partager des systèmes de sécurité, comme le bureau à domicile ou le bâtiment d'un entrepôt. En cas de partitionnement, chaque zone, chaque code utilisateur et de nombreuses fonctionnalités du système peuvent être affectés aux Partitions 1 à 3. Chaque code utilisateur est affecté à la liste des partitions qu'il est autorisé à contrôler afin de limiter l'accès des utilisateurs à certaines partitions.

Lorsque le partitionnement est activé, l'affichage des menus change pour intégrer la fonction de partition. De plus, chaque appareil, utilisateur et badge présente un menu de partitionnement supplémentaire qui les affecte à certaines partitions et les exclut d'autres.

Remarque : lorsque le mode Partition est désactivé, la totalité des zones, codes utilisateur et fonctionnalités de la centrale fonctionnent comme dans une unité normale. Lorsque le mode Partition est activé, la totalité des zones, codes utilisateur et fonctionnalités de la centrale sont automatiquement affectés à la Partition 1.

B1. Interface utilisateur et fonctionnement

Voir le Manuel de l'utilisateur du KP-250 PG2, ANNEXE B. PARTITIONNEMENT pour obtenir une description détaillée de l'interface utilisateur (armement/désarmement, comportement de la sirène, fonction Voir, etc.).

B2. Espaces communs

Lorsque des partitions se chevauchent, les espaces communs aux partitions doivent être affectés à une zone. Cette zone commune est affectée à plusieurs partitions et peut être traversée par tous les utilisateurs affectés aux partitions.

Selon l'agencement des locaux, il peut y avoir plusieurs espaces communs dans une installation. Un espace commun est différent d'une partition : il ne peut pas être armé/désarmé directement. Des espaces communs sont créés lorsque vous affectez une ou plusieurs zones à 2 ou 3 partitions. Le Tableau A1 récapitule le comportement des différents types de zone d'un espace commun.

Types de zone d'un espace commun	Définition
Périmètre	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL ou PART.
	 En cas de désarmement d'une des partitions, une alarme émise depuis cette zone est ignorée pour toutes les partitions affectées.
Zones à délai	 Les zones à délai ne déclenchent pas de délai d'entrée à moins que toutes les partitions affectées ne soient armées. Par conséquent, il n'est pas conseillé de définir des zones à délai en tant qu'espaces communs.
Accès au périmètre (Suivi périmétrique)	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL ou PART.
(En cas de désarmement d'une des partitions, une alarme émise depuis cette zone est ignorée pour toutes les partitions affectées.
	 Si un délai est déclenché dans une des partitions affectées à l'espace commun (et que les autres partitions sont armées), l'alarme fonctionne en mode de suivi périmétrique pour cette partition uniquement. Cet événement sera ignoré pour toutes les autres partitions armées affectées.
Intérieur	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL.
	 En cas de désarmement ou d'armement PART d'une des partitions, une alarme émise depuis cette zone est ignorée pour toutes les partitions affectées.

Tableau A1 : définition des espaces communs

Types de zone d'un espace commun	Définition
Accès intérieur (Suivi intérieur)	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL. En cas de désarmement ou d'armement PART d'une des partitions, une alarme émise depuis cette zone est ignorée pour toutes les partitions affectées. Si un délai est déclenché dans une des partitions affectées à l'espace commun (et que les autres partitions sont armées), l'alarme fonctionne en mode de suivi intérieur pour cette partition uniquement. Cet événement sera ignoré pour toutes les autres partitions armées affectées.
PART E/E (Part/délai)	 Se comporte comme une zone de suivi périmétrique lorsque toutes les partitions affectées sont en armement TOTAL. Se comporte comme une zone à délai lorsqu'au moins une des partitions affectées est en armement PART. Est ignorée lorsqu'au moins une des partitions affectées est désarmée.
Urgence médicale ; Incendie ; Inondation ; Gaz ; Température ; 24 heures silencieuse ; 24 heures audible	Toujours armée.
Non alarme	 Toujours ignorée. Pas d'alarme pour les zones de ce type. Sert, par exemple, à activer des PGM sans alarmes dans tous les modes.
Extérieur	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL ou PART.
Clé d'armement	Armement de toutes les partitions affectées.
Autoprotection, Déf ligne, Déf alim, Panique	Toujours armée.
Non alarme	 Toujours ignorée. Pas d'alarme pour les zones de ce type. Sert, par exemple, à activer des PGM sans alarmes dans tous les modes.
Extérieur	 Ne se comporte de la façon définie qu'une fois la dernière partition affectée en armement TOTAL ou PART.
Clé d'armement	Armement de toutes les partitions affectées.
Autoprotection, Déf ligne, Déf alim, Panique	Toujours armée.

Remarque : il est impossible de déclencher un test BURN des espaces communs tant qu'une des partitions est armée. Lorsque le Test BURN des espaces communs est actif, un événement d'alarme est ignoré sauf si toutes les partitions affectées à la zone sont armées.

ANNEXE C : Glossaire

Affecté : fait référence aux zones.

Alarme : il existe deux types d'alarmes :

<u>Alarme sonore</u>: le haut-parleur interne et la sirène externe retentissent en permanence et la centrale signale l'événement par téléphone.

<u>Alarme silencieuse :</u> la sirène reste silencieuse mais la centrale signale l'événement par téléphone.

- Un mouvement détecté par un détecteur de mouvement
- Un changement d'état détecté par un contacteur magnétique (ouverture d'une porte ou fenêtre fermée)
- Détection de fumée par un détecteur de fumée
- Sabotage d'un des détecteurs
- Actionnement simultané des deux boutons d'urgence (panique).

Armement forcé : lorsqu'une des zones du système est perturbée (ouverte), le système d'alarme ne peut pas être armé. Pour y remédier, vous pouvez éliminer la cause de l'anomalie (fermer les portes et fenêtres). Vous pouvez aussi imposer un armement forcé, c'est-à-dire désactiver automatiquement les zones encore perturbées à la fin du délai de sortie. Les zones isolées ne seront pas protégées durant toute la période d'armement. Même si vous supprimez les anomalies (zone fermée), les zones isolées restent non protégées jusqu'à ce que le système soit désarmé.

L'autorisation de « forcer l'armement » est donnée ou refusée par l'installateur au moment de la programmation du système.

Armement sans code utilisateur : armement sans code utilisateur. La centrale ne demande pas votre code utilisateur lorsque vous appuyez sur un des boutons d'armement. L'autorisation d'utiliser cette méthode d'armement est donnée ou refusée par l'installateur au moment de la programmation du système.

Armement : l'armement du système est une action qui le prépare à émettre une alarme en cas d'anomalie dans une zone, tel qu'un mouvement ou l'ouverture d'une porte ou fenêtre. La centrale peut être armée en différents modes (voir TOTAL, PART, INSTANT et MEMO CLE).

Associé : fait référence aux appareils.

Centrale : la centrale est un boîtier contenant les circuits électroniques et le microprocesseur qui contrôlent le système d'alarme. Elle collecte les informations auprès des différents détecteurs, les traite et réagit de différentes façons. Elle est également dotée d'une interface utilisateur présentant des touches, un clavier numérique, un écran, un haut-parleur et un microphone.

Codes utilisateur : le KP-250 PG2 est conçu pour obéir à vos commandes dès le moment qu'elles sont précédées d'un code de sécurité valide.

Les personnes non autorisées ne connaissant pas ce code, toute tentative de leur part visant à désarmer ou neutraliser le système est vouée à l'échec. Toutefois, certaines opérations peuvent être effectuées sans code utilisateur du fait qu'elles ne diminuent pas le niveau de sécurité du système d'alarme.

Contact magnétique, sans fil : consiste en un commutateur contrôlé par aimant et en un émetteur PowerG sans fil réunis dans un même boîtier. Le détecteur est monté sur les portes et fenêtres pour détecter tout changement d'état (de fermé à ouvert et inversement). Lorsqu'il détecte qu'une porte ou fenêtre est ouverte, le système envoie un code d'identification unique accompagné d'un signal d'« alarme » et de plusieurs autres signaux de statut à la centrale.

Désarmement : il s'agit du contraire de l'armement, une action qui rétablit la centrale dans son état normal de veille. Dans cet état, seules les zones incendie et 24 heures émettent une alarme en cas d'anomalie, mais une « alarme panique » peut aussi être déclenchée.

Destinataire distant : un destinataire distant peut être un prestataire de services de surveillance auquel le particulier ou l'entreprise paie un abonnement (*centre de surveillance*) ou un proche/ami chargé de surveiller le site protégé en l'absence de ses occupants. La *centrale* signale les événements par téléphone aux destinataires distants.

Détecteur de fumée, sans fil : consiste en un détecteur de fumée classique et en un émetteur sans fil PowerG réunis dans un même boîtier. Lorsqu'il décèle de la fumée, le détecteur émet un code d'identification unique accompagné d'un signal d'alarme ainsi que différents signaux de statut à la centrale. Le détecteur de fumée étant relié à une zone incendie spéciale, une alarme incendie est émise. Détecteur de mouvement, sans fil : consiste en un détecteur de mouvement passif sans fil et en un émetteur PowerG sans fil réunis dans un même boîtier. Lorsqu'il détecte un mouvement, le détecteur transmet son code d'identification unique accompagné d'un signal d'alarme et de plusieurs autres signaux de statut à la centrale. Il reste alors en veille afin de détecter tout autre mouvement.

Détecteur : capteur pyroélectrique, photodiode, microphone, détecteur optique de fumée, etc.

Détecteur : il s'agit de l'appareil qui envoie une alarme et communique avec la centrale (le NEXT PG2 est un détecteur de mouvements, le SMD-426 PG2 un détecteur de fumée).

Emplacement : affectation d'un emplacement à un appareil (par exemple Garage, Porte d'entrée, etc.)

État : TOTAL, PART, TOTAL-INSTANT, PART-INSTANT, MEMO CLE, FORCE, ISOLATION.

Instantané : vous pouvez procéder à un armement MARCHE TOTALE INSTANTANEE ou MARCHE PARTIELLE INSTANTANEE et annuler ainsi le délai d'entrée de toutes les zones dans lesquelles un délai est défini pour une seule période d'armement.

Par exemple, vous pouvez armer la centrale en mode MARCHE PARTIELLE INSTANTANEE et rester dans la zone protégée. Seule la protection périmétrique est active et si vous n'attendez personne pendant la période d'armement du système, l'alarme en cas d'entrée par la porte principale peut s'avérer utile.

Pour désarmer le système sans déclencher d'alarme, utilisez le clavier (normalement accessible sans perturber la zone périmétrique) ou utilisez une télécommande.

Mémo clé : le mode Mémo clé est un mode d'armement spécial qui permet aux utilisateurs d'envoyer un message spécial à un numéro de téléphone au moment du désarmement du système.

Un parent peut ainsi avoir l'assurance que son enfant est rentré de l'école et a désarmé le système. L'armement en mode Mémo clé n'est possible que lorsque le système est armé en mode TOTAL.

Paramètres par défaut : paramètres applicables à un groupe spécifique d'appareils.

PART : ce type d'armement est utilisé lorsqu'il reste des personnes sur le site protégé. C'est notamment le cas lorsqu'une famille arme le système avant d'aller se coucher. Avec l'armement PART, les zones périmétriques sont protégées mais pas les zones intérieures. Par conséquent, les mouvements à l'intérieur des zones sont ignorés par la centrale mais les anomalies détectées dans la zone périmétriques déclenchent une alarme.

Période d'abandon : lorsqu'une alarme est déclenchée, le haut-parleur intégré est activé en premier pendant une durée limitée correspondant à la <u>période d'abandon</u> définie par l'installateur. Si vous déclenchez une alarme par accident, vous pouvez désarmer le système pendant la période d'abandon, avant que la sirène ne commence à retentir et avant que l'alarme ne soit envoyée aux destinataires distants.

Puissance du signal : la qualité de la communication entre les composants du système et la centrale.

Rétablissement : lorsqu'un détecteur sort d'un état d'alarme et retrouve son état normal de veille, on dit qu'il est « rétabli ».

Un détecteur de mouvement se rétablit automatiquement après avoir détecté un mouvement et est de nouveau prêt à détecter toute anomalie. Ce type de « rétablissement » n'est pas signalé aux destinataires distants.

Un contacteur magnétique est rétabli dès que la porte ou fenêtre protégée est refermée. Ce type de « rétablissement » est signalé aux destinataires distants.

Si elle n'est pas armée, la centrale considère que le système d'alarme est « non prêt pour armement » jusqu'à ce qu'elle reçoive un signal « rétabli » de la part du même détecteur.

Statut : Défaut alim, batterie faible, problème, etc.

Systèmes de communication : fait référence au mode de communication, par exemple GSM.

TOTAL : ce type d'armement est utilisé lorsqu'il n'y a plus personne sur le site protégé. Toute les zones, qu'elles soient *intérieures* ou *périmétriques*, sont protégées.

Type de zone : le type de zone détermine comment le système gère les alarmes et autres signaux que l'appareil lui envoie.

Zone Non alarme : votre installateur peut affecter une zone à d'autres fins que le déclenchement d'une alarme. Par exemple, un détecteur de mouvement positionné dans un escalier sombre peut servir à allumer automatiquement la lumière lorsqu'une personne l'emprunte. Un émetteur sans fil peut aussi servir à commander un mécanisme d'ouverture automatique de portail. Zone perturbée : une alarme (due à une porte ou fenêtre ouverte, ou à la détection d'un mouvement dans le champ de vision du détecteur de mouvements) s'est déclenchée dans une zone. Une zone perturbée est considérée comme « non protégée ».

Zone : une zone est un espace du site protégé supervisé par un détecteur particulier. Au moment de la programmation, l'installateur autorise la *centrale* à apprendre le code d'identité du détecteur et l'associe à la zone souhaitée. La zone étant identifiée par un numéro et un nom, la centrale peut signaler le statut de la zone à l'utilisateur et enregistrer en mémoire tous les événements rapportés par le détecteur de la zone. Les zones instantanées et associées à un délai ne sont « sous surveillance » que lorsque la centrale est armée, et les autres zones (24 heures) sont « sous surveillance » que le système soit armé ou non.

Zones carillon : permet de surveiller l'activité dans une zone protégée lorsque le système d'alarme est désarmé. Lorsqu'une zone carillon est « ouverte », deux bips sont émis. Toutefois, aucun bip n'est émis lors de la fermeture de la zone (retour à la normale). Les particuliers peuvent utiliser cette fonctionnalité pour être avertis de l'arrivée de visiteurs ou surveiller leurs enfants. Les entreprises peuvent l'utiliser pour signaler l'arrivée de clients dans les locaux ou recevoir une notification lorsque des employés pénètrent dans des zones à accès restreint.

Remarque : votre installateur ne désignera jamais une zone 24 heures ou zone incendie comme zone carillon, car les deux types de zone déclenchent une alarme en cas d'anomalie lorsque le système est désarmé.

Même si une ou plusieurs zones sont paramétrées en tant que zones carillon, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de carillon.

ANNEXE D : Conformité aux normes



Europe : EN 300 220, EN 300 330, EN 301 489, EN 50130-4, EN 60950, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6.

Le KP-250 PG2 est conforme à la Directive RED 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Les périphériques Power G sont dotés d'une fonctionnalité de communication bidirectionnelle présentant la avantages supplémentaires décrits dans la brochure technique. La conformité de cetté fonctionnalité avec les exigences techniques des différentes normes n'ayant pas été testée, elle doit être considérée comme exclue de la certification du produit

Certifié par Applica T&C en conformité avec EN 50131.

Royaume-Uni : ce produit est adapté aux systèmes conformes PD6662:2010, Grade 2, Environmental Class II. DD243 et BS8243

Classe de sécurité : Grade 2 Classe environnementale : classe II

États-Unis : CFR 47 Part 15 Canada : RSS 210

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la Réglementation FCC et aux normes canadiennes régissant les appareils radio exemptés de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION I Pour des raisons de conformité aux normes d'exposition aux fréquences radio FCC et IC, la version mobile de cet appareil doit étre distante d'au moins 20 cm de toute personne, en conditions normales. Les antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être positionnées dans un même espace, ni utilisées avec une autre antenne ou émetteur.

Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal. Les antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

Le circuit numérique de cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 de la Réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences altérant la radie et de la radio et de la télévision. Il n'existe toutefois que une garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences, ce qui peut être vérifié en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou reposer l'antenne réceptrice.

- Éloigner l'appareil du récepteur.

- Brancher l'appareil à une prise appartenant à un autre circuit électrique que celui du récepteur.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Toute modification apportée à ce produit et non approuvée expressément par Visonic Ltd. pourrait annuler le droit d'utiliser cet équipement.



D.E.E.E. Déclaration sur le recyclage du produit

Pour toute information concernant le recyclage de ce produit, vous devez contacter l'entreprise à laquelle vous l'avez acheté initialement. Si vous mettez ce produit au rebut et ne l'envoyez pas en réparation, veillez à le retourner en suivant les instructions du fournisseur. <u>Yous ne devez pas jeter cet appareil dans les déchets ménagers</u>. Directive 2002/96/CF sur les déchets d'énuipements électriouses et électroniques.

GARANTIE

Visonic Limited (le "Fabricant") garantit ce produit (le "Produit") uniquement à l'acquéreur original ("Acquéreur") contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation pendant douze (12) mois après la date de livraison par le Fabricant.

Cette Garantie est totalement assujettie à l'installation, la maintenance et l'utilisation appropriées du Produit, dans des conditions normales et conformément aux instructions d'installation et de fonctionnement recommandées par le Fabricant. La Garantie ne couvre pas les Produits devenus défaillants pour toute autre raison (à la discrétion du Fabricant) comme une installation incorrecte ou non conforme aux instructions d'installation et de fonctionnement, négliquence, dommages volontaires, abus, vandalisme, accident, modification ou réparation non effectuée par le fabricant.

Le Fabricant n'affirme nullement que ce Produit ne peut être contourné ou trompé, ni qu'il évitera le décès, des blessures ou des dommages matériels suite à un cambriolage, vol, incendie ou autre, ni qu'il assurera un avertissement ou une protection adéquats en toutes circonstances. Ce Produit, correctement installé et maintenu, ne fait que réduire le risque que de tels événements surviennent sans avertissement, et n'apporte ni garantie ni assurance qu'ils n'arriveront pas.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE CONDITION, GARANTIE, ACCORD ET OBLIGATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADEQUATION A UNE FIN SPECIFIQUE, OU AUTRES. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE DE DOMMAGES CONSECUTIES OU INDIRECTS POUR TOUT MANQUEMENT AUX CONDITIONS DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE MATERIEL.

Les seules obligations du Fabricant dans le cadre de cette Garantie sont limitées à la réparation et/ou au remplacement (à sa discrétion) de tout Produit ou pièce qui s'avérerait défectueux. Toute réparation et/ou remplacement ne prolongera pas la durée initiale de la Garantie. Le Fabricant n'assumera pas les coûts de démontage et/ou réinstallation. Pour appliquer cette Garantie, le Produit doit être retourné au Fabricant n'assurée te no port payé. Tous les frais de port et d'assurance sont à la charge de l'Acquéreur et sont exclus de cette Garantie.

Cette garantie ne saurait être modifiée ou étendue, et le Fabricant n'autorise personne à agir en son nom pour une telle modification ou extension. Cette garantie ne s'applique qu'au Produit. Tout autre produit, accessiore, ajout utilisé conjointement au Produit, tels que les piles, ne seront couverts que par leur propre garantie si elle existe. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, SPECIAUX, INDIRECTS, ACCIDENTELS, CONSECUTIFS OU PUNTIFS OU DE TOUTE PERTE, DOMMAGE OU DEPENSE, Y COMPRIS LA PERTE DE JOUISSANCE OU DE PERTOFITS RESULTANT DE L'INCAPACITE DE L'ACQUEREUR A UTILISER LE PRODUIT, OU DE PERTE OU DESTRUCTION DE TOUTE AUTRE PROPRIETE ET POUR TOUTE AUTRE CAUSE, MEME SI LE FABRICANT A ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.

LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE RESPONSABLE DE TOUS DECES, BLESSURE PERSONNELLE ET/OU CORPORELLE ET/OU DOMMAGES MATERIELS OU AUTRE PERTE, DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSECUTIFS OU AUTRES, EN SE BASANT SUR UNE DEFAILLANCE DU PRODUIT.

Cependant, si le fabricant est reconnu responsable, directement ou non de tout dommage ou pete survenant dans le cadre de cette garantie limitée, SA RESPONSABILITE ENTIERE NE POURRA EN AUCUN CAS DEPASSER LE COUT D'ACHAT DU PRODUIT CONCERNE, qui sera fixé en tant que dommages-intérêts et non comme une pénalité, et constituera le seul et unique recours contre le fabricant.

En acceptant la livraison du Produit l'Acquéreur accepte ces conditions de vente et de grantie et reconnaît en avoir été informé. Certaines juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation de responsabilité pour des dommages directs ou indirects, aussi la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans certaines circonstances.

Le Fabricant n'acceptera aucune responsabilité consécutive à l'altération et/ou au dysfonctionnement de tout équipement électronique ou de télécommunication ou programme.

Le Fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'un dysfonctionnement du Produit à cause de tout produit, accessoire, ajout ou autre (y compris les piles) utilisé conjointement au Produit. Cette Garantie est exclusive à l'Acquéreur original et ne peut être transférée.

Cette Garantie complète vos droits légaux et ne les affecte pas. Toute clause de cette garantie contraire au droit de l'état ou du pays d'utilisation du Produit ne sera pas applicable.

Avertissement: l'utilisateur doit suivre les instructions d'installation et d'utilisation du Fabricant, y compris les consignes de test du Produit et du système dans son ensemble, au moins une fois par semaine et prendre toutes les précautions requises pour sa sécurité et la protection de sa propriété.

1/08

EMAIL: info@visonic.com INTERNET: www.visonic.com ©VISONIC LTD.2017

Manuel de l'installateur du KP-250 PG2, D-306540 (Rév 00, 04/17)



Armement et désarmement du système

Icône / touche	État d'armement
۵	MARCHE TOTAL
(1	MARCHE PART
	A L'ARRET
	DÉLAI DE SORTIE Les icônes apparaissent successivement

Fonctionnement de la programmation

Touche	Fonctionnement de l'éditeur de chaîne		
0	·', '0'		
1			
2	'a', 'A', 'b', 'B', 'c', 'C', '2'		
3	'ď', 'D', 'e', 'E', 'f', 'F', '3'		
4	'g', 'G', 'h', 'H', 'ī', 'I', '4'		
5	ין, 'ז', 'ג', 'ג', 'ו', 'L', '5'		
6	'm', 'M', 'n', 'N', 'o', 'O', '6'		
7	'p', 'P', 'q', 'Q', 'r', 'R', 's', 'S', '7'		
8	'ť, 'T', 'u', 'U', 'V', 'V', '8'		
9	'W', 'W', 'X', 'Y', 'y', 'Z', 'Z', '9'		
#	Pression courte : bascule entre les fonctions Insérer et Reécrire . Pression longue : bascule entre les minuscules (a,b,cz) et les majuscules (A,B,CZ).		
*	'!', '#', '%', '&', ''', '+', '+', '-', '/', '=', '^', '@', '', ''', '''', '''', ''''		
÷	Déplace le curseur de gauche à droite. Pression longue pour un déplacement rapide.		
Ļ	Déplace le curseur de droite à gauche. Pression longue pour un déplacement rapide.		
0 0K	Confirme et enregistre la chaîne enregistrée et retourne au menu précédent.		
ESC	Quitte l'écran de modification et remonte d'un niveau jusqu'au menu précédent sans		
	enregistrer la chaîne modifiée.		
N	Efface les caractères de la chaîne		



1. Augmentation volume	13. MARCHE TOTAL	25. Le système est en MODE NSTALLATou PARAM.UTILISAT
2. Enreg message	14. MARCHE PART	26. MODE SHABBAT
3. PGM ON	15. A L'ARRET	 Indique à l'utilisateur de passer son badge (à l'endroit de l'indication).
4. Baisse du volume	 Pavé numérique pour composer des numéros de téléphone (utilisation future) 	28. ALIM ON
5. Lire un message	17. URGENCE	29. Statut carillon ON / OFF
6. PGM off	18. ALARME INCENDIE	30. Problème système
7. Mettre en sourdine le haut- parleur du PowerMaster	19. Déf alim	31. MARCHE TOTAL
8. Carillon ON/OFF	20. BATT BASSE	32. Échap
9. Contrôle PGM	21. Panne de communication : hors de portée de la centrale	33. Précédent
10. Bouton Émettre / journal des événements	22. Problème système	34. Info. / OK
11. Instantané	23. Mémoire / alarme dans la partition ou le système	35. Suivant
12. Sélection de la partition	24. Message en attente dans la centrale	36. Annuler / abandonner